

PHILIPS



Séria Signage 6000

Signage Solutions



55BDL6017P

Séria Philips Signage 6000

Silný výkon pre náročnejšie nastavenia

Vynikajúci výkon v náročných prostrediach s robustným nepretržite fungujúcim zariadením série Philips Signage 6000. So zvýšeným jasom až do 800 nitov a možnosťou pridať vzdialenú správu Philips Wave je ideálny od kuchýň až po dopravné uzly a ďalšie miesta.

Bezpečné ovládanie kedykoľvek a kdekoľvek

- S možnosťou prídania diaľkovej správy zariadení Philips Wave

Pripravený pre náročné prostredia

- S robustným kovovým puzdrom, ochrannou vrstvou a ochranou IP5X

Možnosť pridať modul CRD52

- Lepšie pripojený displej so systémom Android 14

Nepretržitá prevádzka

- Prehrávanie obsahu 24 hodín denne

Vylepšený jas displeja

- 800 cd/m2 – lepšia viditeľnosť za jasných svetelných podmienok

Hlavné prvky

Namontujte si ho podľa svojich predstáv

Inštalujte v orientácii na výšku alebo na šírku, s rôznymi veľkosťami vrátane 43", 50", 55" a 65", aby to vyhovovalo rôznym účelom inštalácie.

Robustný kryt s ochrannou vrstvou a IP5X

Tento vysoko profesionálny displej, odolný voči náročným podmienkam, je vyrobený s kovovým krytom a chránený ochrannou vrstvou a ochranou IP5X proti vniknutiu. Je navrhnutý tak, aby bol robustný pri používaní v oblastiach, ako sú rušné stravovacie zariadenia, dopravné uzly a ďalšie.

Nepretržitá prevádzka

S jasom 800 cd/m² s cieľom zaistiť lepšiu viditeľnosť za jasných svetelných podmienok je séria Philips Signage 6000 navrhnutá na použitie 24 hodín denne, 7 dní v týždni, čo z nej robí skvelú voľbu pre dopravné uzly, maloobchodné centrá, stravovacie zariadenia a ďalšie.

Ovládanie pripravené s Philips Wave

Vďaka našej jedinečne navrhutej čipovej súprave môžete ovládacie prvky displeja diaľkovo ovládať pomocou funkcie Philips Wave – navrhnuť na podporu úspory času, energie a nákladov. Táto špeciálna verzia Wave vám umožňuje bezpečný prístup, správu a

obmedzenie nastavení displeja na ovládanie hlasitosti, jas, pohotovostného režimu a napájania bez potreby Android SoC.

Pridajte CRD52 na jednoduchý prístup k systému Android 14

S možnosťou pridať prehrávač CRD52 Android OPS získate 8 GB RAM a 64 GB úložného priestoru, Android 14, výstup UHD na Displayport, RJ45, USB3 a Micro USB. Umožní vám to pridať si vybrané aplikácie a riešenia, diaľkovú správu displeja Philips Wave a ďalšie funkcie.

Technické údaje

Obraz/Displej

Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 138,7 cm
Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 54,6 palec
Pomer strán: 16:9
Rozlíšenie panela: 3840 x 2160
Odstup pixelov: 0,315 x 0,315 mm
Optimálne rozlíšenie: 3840 x 2160 pri 60 Hz
Jas: 800 cd/m²
Farby displeja: 1,07 miliardy
Pomer kontrastu (typický): 5 000:1
Dynamický kontrastný pomer: 500 000:1
Čas odozvy (typický): 8 ms
Uhol zobrazenia (horizontálny): 178 stupeň
Uhol zobrazenia (vertikálny): 178 stupeň
Technológia panelov: VA
Opar: 25 %

Prípojiteľnosť

Zvukový výstup: Jack konektor 3,5 mm
Video vstup: Display Port 1.2 (1x), DVI-I (1x), HDMI 2.0 (3x)
Zvukový vstup: 3,5 mm konektor
Iné pripojenia: USB 2.0 (2x), OPS, Snímač teploty
Výstup obrazu: DisplayPort 1.2 (1x), HDMI 2.0 (1x)
Externé ovládanie: IR (vstup/výstup) 3,5 mm konektor, RJ45, RS232C (vstup/výstup) 2,5 mm konektor, Snímač okolitého svetla

Vybavenie a vlastnosti

Umiestnenie: Zobrazenie na šírku (24:7), Zobrazenie na výšku (24:7)
Dlaždicové zob. na videostene: Až 15 x 15
Funkcie na šetrenie obrazovky: Posun pixelov, nízky jas
Zoslučkovanie signálu: Rozhranie DisplayPort, RS232, HDMI, Posunutie signálu IR
Jednoduchá inštalácia: Rukoväť na prenášanie, Ochranná vrstva, Súprava na zarovnanie okrajov
Funkcie úspory energie: Smart Power
Ovládateľný cez sieť: RS232, RJ45

Zvuk

Vstavané reproduktory: 2 x 10 W RMS

Príkon

Napájanie zo siete: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Spotreba (typická): 142 W
Spotreba (max.): 204 W
Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,5 W
Trieda energetického štítku: G

Podporované rozlíšenie displeja

Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1 280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200 pri 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
Formáty videa: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1 080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160 pri 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Rozmery

Šírka prístroja: 1241,80 mm
Hmotnosť výrobku: 20 50 kg
Výška prístroja: 712,60 mm
Hĺbka prístroja: 76,80 mm (pri rukoväti), 64,0 (pri montáži na stenu) mm
Šírka zostavy (palce): 48,89 palec
Výška zostavy (palce): 28,06 palec
Upevnenie na stenu: 400 x 400 mm, M6
Hĺbka zostavy (palce): 3,02 inch (at handle), 2,52 (at wall mount) palec
Šírka rámu: 13,9 mm (rovnomerný rám)
Hmotnosť produktu (v librách): 45,149 lb

Prevádzkové podmienky

Nadmorská výška: 0 – 5000 m
Rozsah teploty (prevádzkový): 0 – 40 °C
MTBF: 50 000 hodina(y)
Rozsah teploty (uskladnenia): -20 – 60 °C
Rozsah vlhkosti (prevádzka) [RH]: 20 ~ 80 % RH (žiadna kondenzácia)
Rozsah vlhkosti (uskladnenia) [RH]: 5 ~ 95 % RH (žiadna kondenzácia)
Ochrana pred vniknutím: IP5X

Multimediálne aplikácie

Prehrávanie videa z USB: H.264, H.265, Motion JPEG, MPEG1/2, WMV3
Prehrávanie obrázkov z USB: BMP, JPEG, PNG
Prehrávanie zvuku z USB: AAC, MPEG, HEAAC

Príslušenstvo

Zahrnuté príslušenstvo: Kryt vypínača AC, Logo Philips (1x), Napájací kábel (3x), Stručná príručka spustenia (1x), Diaľkové ovládanie a batérie AAA, RS232 kábel (3 m) (1x), Kábel RS232 na zreťazenie (1x), Kryt USB (1x), Súprava na zarovnanie hrán (x2)
Stojan: BM05922 (voliteľné)

Rozličné

Jazyky ponuky na obrazovke: Arabčina, Holandčina, Dánčina, Angličtina, Francúzština, Fínčina, Nemčina, Taliančina, Japončina, Nórcina, Poľština, Portugalčina, Ruština, Španielčina, Švédčina, Zjednodušená čínština, Turečtina, Tradičná čínština
Záruka: 3-ročná záruka
Regulačné schválenia: CE, FCC, Trieda A, CB, BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, EnergyStar 8.0, ETL, EPA

