

PHILIPS

Radio portátil

CENTURY

Aspecto clásico, sonido moderno

Sintonización digital FM

Bluetooth® 5.4

Batería que puede sustituir el usuario

TAV2000FB



Janet

¡Poesía para los ojos y los oídos! Esta radio doméstica portátil está diseñada para cautivar con su diseño llamativo y un sonido cálido y envolvente. Disfruta de la gran nitidez de la radio FM y transmite tus listas de reproducción con facilidad. También cuenta con una conexión para auriculares para escuchar en privado.

Gama CENTURY: radio doméstica portátil FM.

- Aspecto clásico, sonido moderno
- Altavoz de rango completo de 2,5". Sonido cálido y excepcional de 5 W
- Sintonizador digital FM con hasta 20 presintonías
- Asigna dos presintonías a los botones de acceso rápido
- La conectividad Bluetooth® 5.4 ofrece una conexión estable y de mayor alcance

The Janet celebra 100 años de sonido Philips

- Diseño redondeado clásico de los años 50
- Pantalla moderna en color con brillo ajustable
- Antena telescópica para una recepción clara
- Salida de audio de 3,5 mm para auriculares con cable

Aspecto clásico con funciones y rendimiento modernos

- Batería recargable integrada de fácil sustitución
- Alarmas duales y temporizador
- Diseño y embalaje responsables

Destacados

Aspecto clásico, sonido moderno

Su aspecto clásico te atraerá y su cálido sonido te conquistará. Esta radio portátil recupera el diseño redondeado y las perillas de volumen táctiles de las radios de los años 50, pero incorpora un altavoz de rango completo de 2,5" que le añade un toque de sonido cálido y sorprendentemente potente. Es la combinación perfecta entre tradición e innovación.

Radio FM con hasta 20 presintonías

Música, noticias, novelas, deportes... Escuches lo que escuches, esta radio FM te ofrece una recepción cristalina gracias a su antena telescópica. La sintonización digital te permite encontrar con facilidad tus emisoras favoritas, y podrás guardar 20 presintonías y asignar las dos que más te gusten a los botones de acceso rápido 1 y 2 de la parte frontal de la radio.

Bluetooth® 5.4

Esta radio de aspecto clásico es mucho más que una simple radio. La conectividad Bluetooth® 5.4 te permite transmitir podcasts, listas de

reproducción y más desde tu dispositivo inteligente. Disfruta de una conexión estable con sonido de alta calidad, incluso si el teléfono desde el que transmites la lista de reproducción no está en la misma habitación.

Batería integrada reemplazable

La radio The Janet te acompañará durante años gracias a su batería recargable integrada de iones de litio que podrás sustituir sin complicaciones cuando llegue al final de su vida útil. Una carga completa te permitirá disfrutar de unas 15 horas de reproducción, y la batería tarda unas 3,5 horas en cargar por completo mediante un cable USB-C.

Pantalla TFT en color

En la nítida pantalla TFT verás los iconos de cada emisora a todo color, además de información de texto sobre la emisora que estés escuchando. Incluye un reloj digital con el que podrás consultar la hora y ajustes para adaptar el brillo a la habitación o atenuarlo por la noche.

Alarmas duales y temporizador

Si te gusta dormirte con el sonido de la radio, puedes usar el temporizador para determinar cuánto tiempo debe sonar, y configurar dos alarmas para garantizar que te despiertes, ya sea con un tono de alarma o la radio, con un volumen bajo que aumenta progresivamente.

Salida de audio

¿Quieres disfrutar de tu programa de radio favorito mientras tu pareja ve la televisión? El conector de salida de audio de 3,5 mm te permite conectar los auriculares con cable a la radio y escuchar tu música en privado.

Diseño responsable

Trabajamos continuamente para que nuestra cadena de suministro sea más sostenible y transparente. Este radiodespertador está fabricado con plástico reciclado posconsumo, y nuestro embalaje está hecho con cartón reciclado con certificación FSC y tinta a base de soja.

Especificaciones

Sonido

Potencia de salida (RMS): 5 W

Sistema de sonido: Mono

Control de volumen: giratorio (digital)

Potencia de salida (MÁX.): 10 W

Distorsión armónica total: < 10%

Bafle

Diámetro del altavoz de rango completo: 2,5 pulgadas

Número de altavoces de rango completo: 1

Conectividad

Bluetooth: Sí, compatible con SBC y AAC

Versión de Bluetooth: 5.4

Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP

Alcance Bluetooth: 25 m (espacio libre)

Conexión jack 3,5 mm

Entrada de audio: No

Sintonizador/recepción/transmisión

Antena: Telescópica

Sintonización automática digital

Bandas del sintonizador: FM

Presintonías: 20 FM

RDS: Sí.

Comodidad

Color de retroiluminación: negro

Tipo de pantalla: Pantalla TFT

Potencia

Capacidad de la batería: 3,65 V, 2600 mAh

Tipo de batería: Polímero de iones de litio (reemplazable)

Entrada: 5 V, 2 A

Consumo en modo de espera: 0,8 W

Tiempo de funcionamiento con batería: 15 hora(s)

Tipo de alimentación: Entrada de CC (a través de USB-C)

Tiempo de carga: 3,5 hora(s)

Dimensiones del embalaje

Altura: 12.5 cm

Tipo de embalaje: Caja

Tipo de colocación: Vertical

Anchura: 21.5 cm

Profundidad: 11.5 cm

Número de productos incluidos: 1

Peso bruto: 0.761 kg

Peso neto: 0.618 kg

Peso tara: 0.143 kg

Dimensiones del producto

Altura: 11.16 cm

Anchura: 19 cm

Profundidad: 9.15 cm

Peso: 0.55 kg

Accesorios

Accesorios incluidos: Cable USB, Guía de inicio rápido, Certificado de garantía

Alarma

Fuente de la alarma: Radio FM, Zumbador

Número de alarmas: 2

Temporizador: 15/30/60/90/120 minutos

Aplazar (repetición de alarma):

10/20/30/40/50/60 min

Alarma suave

Temporizador para cocina

Frecuencia de la alarma: Una vez/cada día/entre semana/fin de semana

Reloj

Pantalla: TFT

Tipo: Digital

Formato de hora: 12 h, 24 h

Control de brillo (atenuación): Alto/medio/bajo

