

# PHILIPS

## Auscultadores para TV

Ligação digital fiável

Ajuste confortável e alcance de 30 m

25 horas de tempo de reprodução

Bateria substituível

SHC3200



## Som do televisor cristalino, só para si

Descontraia confortavelmente com os auscultadores over-ear sem fios concebidos para lhe proporcionar um ótimo som de televisor. Obtém uma ligação digital estável ao seu televisor e até 25 horas de reprodução. Perfeito para ver o que quiser sem incomodar ninguém.

### **Auscultadores over-ear sem fios para TV. Concebidos para ver.**

- Fácil de configurar. Fácil de utilizar
- A unidade de base liga-se ao televisor através do cabo de 3,5 mm incluído
- Sem momentos perdidos. Ligação digital estável à unidade de base
- Ligação digital fiável de 2,4 G e alcance de 30 m

### **Sintonizado para um excelente som de TV. Concebido para conforto.**

- Som excelente e ajuste confortável para sessões de visualização longas
- Diafragmas grandes de 32 mm ajustados para um som nítido e cristalino do televisor
- Aro para a cabeça de dupla camada leve e ajustável
- 25 horas de tempo reprodução. Bateria recarregável e substituível

### **Excelente para filmes, programas, desporto e muito mais!**

- Botões práticos nos auscultadores para controlo do volume
- Um carregamento rápido de 15 minutos confere-lhe 4 horas de tempo de reprodução adicional
- Som quente e natural. Marca de som Philips.

# Especificações

## Som

Sistema acústico: Fechado  
Limites frequência: 10-21 000 Hz  
Diâmetro da coluna: 32 mm  
Impedância: 24 ohm  
Entrada máxima de corrente: 10 mW  
Sensibilidade: 96 dB (1K Hz, 179 mV)  
Tipo de diafragma: Dinâmica

## Conectividade

Ligação de Cabo: ficha estéreo de 3,5 mm  
Acabamento do conector: banhado a cromo  
Alcance máximo: Até 30 m  
Ligação sem fios: 2,4 G

## Embalagem exterior

Comprimento: 32.50 cm  
Número de embalagens para o consumidor: 3  
Largura: 26.00 cm  
Peso bruto: 2.24 kg  
Comprimento: 32.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 16968 2  
Peso líquido: 0.98 kg  
Tara: 1.26 kg

## Conveniência

Desativação automática  
Controlo do volume: Rotativo  
Tipo de controlos: Botão

## Alimentação elétrica

Recarregável  
Número de pilhas: 1 un.  
Tempo de reprodução de música: 30 hora(s)  
Tempo de carga: 3 hora(s)  
Carregamento rápido: 15 mins for 4 hrs

Peso da bateria (total): 15.4 g  
Capacidade da bateria (auscultadores): 600 mAh  
Tipo de bateria (auscultadores): Polímero de lítio

## Dimensões da embalagem

Comprimento: 30.5 cm  
Tipo de embalagem: Caixa  
Tipo de disposição na prateleira: Pendurado  
Largura: 24 cm  
Profundidade: 9 cm  
Número de produtos incluídos: 1  
EAN: 48 95229 16968 5  
Peso bruto: 0.600 kg  
Peso líquido: 0.326 kg  
Tara: 0.274 kg

## Dimensões do produto

Comprimento: 22.00 cm  
Largura: 19.00 cm  
Profundidade: 8.50 cm  
Peso: 0.153 kg

## Acessórios

Outros: 1 bateria substituível  
Guia de início rápido  
Estação de base (transmissor)  
Adaptadores incluídos: Transformador CA/CC

## Design

Cor: Preto  
Estilo de utilização: Aro para a cabeça  
Material do acoplamento auditivo: Tecido  
Ajusta à orelha: Over-ear  
Tipo de proteção: Fechado

# Destaques

## Configuração e utilização fáceis

Estes auscultadores sem fios para televisor são tão fáceis de configurar, que podem estar preparados para serem utilizados antes de as pipocas estarem prontas! Basta ligar a unidade de base ao seu televisor utilizando o cabo de 3,5 mm incluído. Os auscultadores são fornecidos pré-emparelhados com a unidade de base e pode controlar o volume através dos botões nos mesmos.

## Ligação digital de 2,4 G

Estes auscultadores para televisor utilizam uma ligação digital de 2,4 G para receber sinais da unidade de base, para que não seja interrompido por interferências se outras pessoas estiverem a utilizar dispositivos inteligentes ou rádios nas proximidades. Pode até entrar na cozinha para fazer um lanche, o alcance de 30 m garante que continuará a ouvir o que está a acontecer.

## Som excelente, ajuste confortável

Os diafragmas grandes de 32 mm fornecem um som nítido que lhe permite ouvir os efeitos de voz e som com clareza, enquanto as bandas sonoras são ricas e completas. Está a preparar-se para ver um filme ou uma maratona de séries? O aro para a cabeça de dupla camada dispõe de uma banda interior que se ajusta perfeitamente à sua cabeça e de auscultadores leves, macios e confortáveis.

## 25 horas de tempo de reprodução

Totalmente carregados, estes auscultadores para televisor proporcionam-lhe até 25 horas de tempo de reprodução e um carregamento rápido de 15 minutos confere-lhe 4 horas adicionais. O carregamento completo dos auscultadores demora 3 horas através de USB-C e a bateria é fácil de substituir quando chega ao fim da sua vida útil.

## A marca de som Philips

Os diafragmas destes auscultadores para televisor estão ajustados com a marca de som Philips, que proporciona um som quente e natural com graves profundos e altas frequências cristalinas. Desde filmes a séries, desfrutará de diálogos claros e efeitos sonoros detalhados, enquanto os graves ricos aumentam a emoção das sequências de ação.

