

# PHILIPS

## Slušalice za TV

Pouzdana digitalna veza

Udobno prijanjanje i domet od 30 m

30 sati reprodukcije

Izmenjiva baterija

SHC5200M2



## Kristalno jasan TV zvuk, samo za vas

Udobno se opustite sa bežičnim slušalicama koje se nose preko ušiju i namenjene su da vam pruže odličan TV zvuk. Dobijate stabilnu digitalnu vezu sa televizorom i do 30 sati reprodukcije. Savršene su za gledanje bez ometanja drugih.

### **Bežične sluš. za TV (preko ušiju). Napravljene za gledanje.**

- Jednostavne za podešavanje. Jednostavne za korišćenje.
- Bazna jedinica se povezuje sa televizorom preko priloženog kabla od 3,5 mm
- Bez propuštenih trenutaka. Stabilna digitalna veza sa baznom jedinicom.
- Pouzdana digitalna veza od 2,4 GHz i domet od 30 m

### **Podešene za odličan TV zvuk. Dizajnirane za udobnost.**

- Odličan zvuk i udobno prijanjanje za duge sesije gledanja
- 30 sati reprodukcije. Zamenljiva, punjiva baterija.
- Veliki drajveri od 32 mm podešeni za oštar i jasan TV zvuk
- Lagana i podesiva dvoslojna traka za glavu

### **Sjajne za filmove, serije, sport i još toga!**

- Praktična dugmad na slušalici za kontrolu jačine zvuka
- Brzo punjenje od 15 minuta donosi vam 4 sata reprodukcije
- Topao, prirodan zvuk. Philips zvučna slika.

# Specifikacije

## Zvuk

Akustični sistem: Zatvoren  
Frekventni domet: 10–21.000 Hz  
Prečnik zvučnika: 32 mm  
Impedansa: 24 oma  
Maksimalna ulazna snaga: 10 mW  
Osetljivost: 96 dB (1 kHz, 179 mV)  
Tip dražvera: Dinamično

## Mogućnost priključivanja

Kablovski priključak: stereo priključak od 3,5 mm  
Završetak konektora: hromirano  
Maksimalni raspon: Do 30 m  
Utičnica za slušalice: 3.5 mm

## Spoljna kutija

Dužina: 32.50 cm  
Broj korisničkih pakovanja: 3  
Širina: 26.00 cm  
Bruto težina: 2.447 kg  
Visina: 32.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 16567 7  
Neto težina: 0.98 kg  
Tarirana težina: 1.467 kg

## Praktičnost

Automatski se isključuje  
Kontrola jačine zvuka: Rotirajuće  
Tip komandi: Dugme

## Napajanje

Može da se puni  
Broj baterija: 1 kom.  
Vreme reprodukcije muzike: 30 sati  
Vreme punjenja: 3 sati  
Kratko vreme punjenja: 15 mins for 4 hrs

Težina baterije (ukupno): 15.4 g  
Kapacitet baterije (slušalice): 600 mAh  
Tip baterije (slušalice): Litijum-polimerska

## Dimenzije pakovanja

Visina: 30.5 cm  
Način pakovanja: Karton  
Tip postavljanja na policu: Viseći  
Širina: 24 cm  
Dubina: 9 cm  
Broj proizvoda u kompletu: 1  
EAN: 48 95229 16567 0  
Bruto težina: 0.671 kg  
Neto težina: 0.326 kg  
Tarirana težina: 0.345 kg

## Dimenzije proizvoda

Visina: 22.00 cm  
Širina: 19.00 cm  
Dubina: 8.50 cm  
Težina: 0.153 kg

## Dodaci

Ostalo: 1 izmenjiva baterija  
Vodič za brzi početak  
Bazna stanica (predajnik)  
Priloženi adapteri: AC/DC adapter

## Dizajn

Boja: Crna  
Stil nošenja: Traka za glavu  
Materijal slušalice: Tkanina  
Položaj na uhu: Nošenje preko ušiju  
Vrste slušalice: Zatvoreni dizajn

# Važne karakt.

## Lako se podešavaju i koriste

Ove bežične slušalice za TV su toliko jednostavne za podešavanje da ćete biti spremni za gledanje pre nego što se kokice iskokaju! Jednostavno povežite baznu jedinicu sa televizorom pomoću priloženog kabla od 3,5 mm. Slušalice dolaze unapred uparene sa baznom jedinicom, a jačinu zvuka možete kontrolisati pomoću dugmadi na slušalici.

## Digitalna veza od 2,4 GHz

Ove slušalice za TV koriste digitalnu vezu od 2,4 GHz za prijem signala sa bazne jedinice, tako da vas neće ometati smetnje ako drugi u blizini koriste pametne uređaje ili radio-aparate. Možete čak otići u kuhinju po užinu – domet od 30 m osigurava da ćete i dalje čuti šta se dešava.

## Odličan zvuk, udobno prijanjanje

Veliki dražveri od 32 mm pružaju oštar zvuk koji vam omogućava da jasno čujete govor i zvučne efekte, dok su zvučne podloge bogate i pune. Smeštate se da gledate film ili planirate maratonsko gledanje serije? Dvoslojna traka za glavu ima unutrašnju traku koja se prilagođava kako bi savršeno pristajala vašoj glavi, a lagane školjke slušalice su meke i udobne.

## 30 sati reprodukcije

Potpuno napunjene, ove slušalice za TV će vam pružiti do 30 sati reprodukcije, a brzo punjenje od 15 minuta donosi vam dodatna 4 sata. Potpuno punjenje slušalice traje 3 sata preko USB-C priključka, a baterija se lako menja kada dođe do kraja radnog veka.

## Philips zvučna slika

Dražveri u ovim TV slušalicama podešeni su prema Philips zvučnoj slici, koja vam donosi topao, prirodan zvuk sa dubokim basom i čistim visokim frekvencijama. Od filmova do serija, uživaćete u jasnom izgovorenim dijalozima i detaljnim zvučnim efektima, dok bogat bas doprinosi uzbuđenju akcionih sekvenci.

