

PHILIPS

Przenośne radio

CENTURY

Klasyczne wzornictwo,
nowoczesny dźwięk

Cyfrowe strojenie FM

Bluetooth® 5.4

Wymienna bateria

TAV2000FB



Janet

Poezja dla oczu i uszu! To przenośne radio domowe zostało zaprojektowane tak, aby zachwycać odważnym wyglądem i bogatym, ciepłym dźwiękiem. Ciesz się czystym radiem FM i z łatwością przesyłaj strumieniowo listy odtwarzania: Jest też gniazdo słuchawkowe do prywatnego słuchania.

Seria CENTURY. Przenośne radio domowe FM.

- Wygląd z przeszłości, dźwięk z teraźniejszości
- 2,5-calowy przetwornik pełzakresowy. 5 W bogatego, ciepłego dźwięku
- Cyfrowy tuner FM z możliwością zaprogramowania do 20 stacji
- Dwa przyciski szybkiego dostępu można przypisać do dwóch stacji
- Bluetooth® 5.4 zapewnia stabilne połączenie o większym zasięgu

Janet świętuje 100 lat dźwięku Philips

- Klasyczny zaokrąglony kształt z lat 50-tych
- Nowoczesny kolorowy wyświetlacz z regulacją jasności
- Antena teleskopowa zapewniająca wyraźny odbiór
- Wyjście audio 3,5 mm dla słuchawek przewodowych

Klasyczny wygląd. Nowoczesne funkcje i wydajność

- Łatwo wymienialna wbudowana bateria z możliwością ładowania
- Podwójny alarm i wyłącznik czasowy
- Odpowiedzialne projektowanie i pakowanie

Zalety

Klasyczne wzornictwo, nowoczesny dźwięk

Kup dla klasycznego wyglądu, zatrzymaj dla ciepłego brzmienia. To przenośne radio przywraca zaokrąglony kształt i przyjemne w dotyku pokrętło głośności znane z radioodbiorników z lat 50. XX wieku, a dodatkowo oferuje ciepły, zaskakująco mocny dźwięk dzięki 2,5-calowemu przetwornikowi pełnozakresowemu. To idealne połączenie tradycji i innowacji.

Radio FM z możliwością zaprogramowania do 20 stacji

Muzyka, wiadomości, słuchowiska czy sport? Niezależnie od tego, czego lubisz słuchać, to radio FM zapewnia krystalicznie czysty odbiór dzięki teleskopowej antenie. Cyfrowe strojenie sprawia, że stacje są bardzo łatwe do znalezienia, a ponadto można zapisać 20 stacji i przypisać dwie ulubione do przycisków szybkiego dostępu oznaczonych numerami 1 i 2 z przodu radia.

Bluetooth® 5.4

To radio o klasycznym wyglądzie oferuje znacznie więcej niż tylko radio. Łączność Bluetooth® 5.4 umożliwia strumieniowe

przesyłanie podcastów, list odtwarzania i innych treści z urządzenia inteligentnego do radia. Ciesz się stabilnym połączeniem i wysoką jakością dźwięku, nawet jeśli lista odtwarzania jest przesyłana strumieniowo z telefonu pozostawionego w innym pomieszczeniu.

Wymienny wbudowany akumulator

Dzięki wbudowanej baterii litowo-jonowej, którą można łatwo wymienić po zużyciu, radio Janet będzie Ci służyć przez długie lata! Pełne naładowanie baterii zapewnia około 15 godzin odtwarzania, a pełne naładowanie baterii przez złącze USB-C zajmuje około 3,5 godziny.

Kolorowy wyświetlacz TFT

Wyraźny wyświetlacz TFT pokazuje kolorowe ikony stacji oraz informacje tekstowe dotyczące aktualnie słuchanej stacji. Cyfrowy zegar pokazuje godzinę, a jasność wyświetlacza można dostosować do warunków panujących w pomieszczeniu lub przyciemnić na noc.

Podwójny alarm i wyłącznik czasowy

Jeśli lubisz zasypiać przy dźwiękach radia, możesz użyć wyłącznika czasowego, aby kontrolować czas odtwarzania radia i ustawić

dwa alarmy, aby się obudzić. Alarmy mogą wykorzystywać dźwięk alarmu lub radia, a głośność zaczyna się od niskiej, a następnie stopniowo wzrasta.

Wyjście audio

Chcesz posłuchać ulubionego programu radiowego, podczas gdy Twój partner ogląda telewizję? Gniazdo audio 3,5 mm oznacza, że możesz podłączyć słuchawki przewodowe do radia i zachować dźwięki dla siebie.

Odpowiedzialne opakowanie

Nieustannie pracujemy nad tym, aby nasz łańcuch dostaw był bardziej zrównoważony i przejrzysty. To radio z zegarem jest wykonane z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu poużytkowego, a nasze opakowanie wykorzystuje karton z recyklingu z certyfikatem FSC i atrament na bazie soi.

Dane techniczne

Dźwięk

Moc wyjściowa (RMS): 5 W

System dźwięku: Mono

Regulacja głośności: obrotowy (cyfrowy)

Moc wyjściowa (maksymalna): 10 W

Całkowite zniekształcenia harmoniczne: <10%

Głośniki

Średnica przetwornika pełnozakresowego:

2,5 cala

Liczba pełnozakresowych przetworników: 1

Łączność WiFi

Bluetooth: Tak, Obsługa standardu SBC i AAC

Wersja Bluetooth: 5,4

Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP

Pasmo Bluetooth: 25 m (wolna przestrzeń)

Gniazdo słuchawek 3,5 mm

Wejście audio: Nie

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

Antena: Teleskopowy

Automatyczne dostrajanie cyfrowe

Pasma tunera: FM

Pamięć stacji: 20 FM

RDS: Tak.

Udogodnienia

Kolor podświetlenia: czarny

Typ wyświetlacza: Wyświetlacz TFT

Moc

Pojemność baterii/akumulatora: 3,65 V, 2600 mAh

Rodzaj baterii/akumulatora: Polimer litowo-jonowy (wymienny)

Wejście: 5 V, 2 A

Pobór mocy w trybie gotowości: 0,8 W

Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: 15 godziny

Rodzaj zasilania: Wejście napięcia stałego (za pośrednictwem USB-C)

Czas ładowania: 3,5 godziny

Wymiary opakowania

Wysokość: 12.5 cm

Rodzaj opakowania: Pudełko

Typ ułożenia półki: Stojące

Szerokość: 21.5 cm

Głębokość: 11.5 cm

Liczba produktów w zestawie: 1

Waga brutto: 0.761 kg

Waga netto: 0.618 kg

Waga opakowania: 0.143 kg

Wymiary produktu

Wysokość: 11.16 cm

Szerokość: 19 cm

Głębokość: 9.15 cm

Waga: 0.55 kg

Akcesoria

Akcesoria w zestawie: Przewód USB, Skrócona instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

Budzik

Źródło alarmu: Radio FM, Sygnał dźwiękowy

Liczba alarmów: 2

Wyłącznik czasowy: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minut

Drzemka (powtarzanie budzenia): 10/ 20/ 30/ 40/ 50/ 60 min

Łagodne budzenie

Kuchenny minutnik

Częstotliwość alarmu: Raz/codziennie/dni powszednie/weekendy

Zegar

Wyświetlacz: TFT

Typ: Cyfrowo

Format czasu: 12-godzinny, 24-godzinny

Regulacja jasności (przyciemnianie): Wysoki/Średni/Niski

