

PHILIPS

Ακουστικά τηλεόρασης

Αξιόπιστη ψηφιακή σύνδεση

Άνετη εφαρμογή και εμβέλεια 30 μέτρων

Χρόνος αναπαραγωγής 25 ώρες

Αντικαταστάσιμη μπαταρία

SHC3200



Πεντακάθαρος ήχος τηλεόρασης, μόνο για εσάς

Χαλαρώστε με άνεση χάρη στα ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής που σχεδιάστηκαν να σας προσφέρουν εξαιρετικό ήχο τηλεόρασης. Απολαμβάνετε σταθερή ψηφιακή σύνδεση στην τηλεόρασή σας και έως και 25 ώρες χρόνο αναπαραγωγής. Ιδανικά για παρακολούθηση στον ίδιο χώρο με κάποιον άλλον.

Ασύρματα ακουστικά κεφαλής, ιδανικά για παρακολούθηση.

- Εύκολη ρύθμιση. Εύκολη χρήση
- Η μονάδα βάσης συνδέεται στην τηλεόραση μέσω του παρεχόμενου καλωδίου 3,5 χιλ.
- Δεν χάνετε ούτε στιγμή. Σταθερή ψηφιακή σύνδεση στη μονάδα βάσης
- Αξιόπιστη ψηφιακή σύνδεση 2,4 G και εμβέλεια 30 μέτρων

Συντονισμός για εξαιρετικό ήχο τηλεόρασης. Σχεδίαση για άνεση.

- Εξαιρετικός ήχος και άνετη εφαρμογή για μαραθώνιους προβολών
- Μεγάλοι οδηγοί 32 χιλ., συντονισμένοι για πεντακάθαρο ήχο τηλεόρασης
- Ελαφρύ και ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής διπλής επένδυσης
- 25 ώρες χρόνος αναπαραγωγής. Αντικαταστάσιμη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Ιδανικά για ταινίες, εκπομπές, αθλητικά και πολλά άλλα!

- Πρακτικά κουμπιά στο κάλυμμα αυτιού για έλεγχο της έντασης
- Μια γρήγορη φόρτιση 15 λεπτών εξασφαλίζει 4 ώρες χρόνου αναπαραγωγής
- Ζεστός, φυσικός ήχος. Υπογραφή ήχου Philips

Προδιαγραφές

Ήχος

Ακουστικό σύστημα: Κλειστό
Εύρος συχνοτήτων: 10 - 21.000 Hz
Διάμετρος ηχείου: 32 χιλ.
Αντίσταση: 24 ohm
Μέγιστη ισχύς: 10 mW
Ευαισθησία: 96 dB (1K Hz, 179 mV)
Τύπος οδηγού: Δυναμικό

Συνδεσιμότητα

Σύνδεση καλωδίων: στερεοφωνικό βύσμα 3,5 χιλ.
Φινίρισμα βύσματος: επιχρωμιωμένο
Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως 30 ιγ
Ασύρματη σύνδεση: 2,4 G

Εξωτερική συσκευασία

Μήκος: 32.50 εκ.
Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
Πλάτος: 26.00 εκ.
Μικτό βάρος: 2.24 κ.
Ύψος: 32.50 εκ.
GTIN: 1 48 95229 16968 2
Καθαρό βάρος: 0.98 κ.
Καθαρό απόβαρο: 1.26 κ.

Άνεση

Αυτόματη διακοπή λειτουργίας
Έλεγχος έντασης ήχου: Περιστροφικός
Τύπος ελέγχων: Κουμπί

Ρεύμα

Επαναφορτιζόμενο
Αριθμός μπαταριών: 1 τμχ.
Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής: 30 ώρα(ες)
Χρόνος φόρτισης: 3 ώρα(ες)
Σύντομος κύκλος φόρτισης: 15 mins for 4 hrs
Βάρος μπαταρίας (συνολικό): 15.4 ζ

Χωρητικότητα μπαταρίας (ακουστικά):
600 mAh
Τύπος μπαταρίας (ακουστικά): Πολυμερών
λιθίου

Διαστάσεις συσκευασίας

Ύψος: 30.5 εκ.
Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση
Πλάτος: 24 εκ.
Βάθος: 9 εκ.
Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
EAN: 48 95229 16968 5
Μικτό βάρος: 0.600 κ.
Καθαρό βάρος: 0.326 κ.
Καθαρό απόβαρο: 0.274 κ.

Διαστάσεις προϊόντος

Ύψος: 22.00 εκ.
Πλάτος: 19.00 εκ.
Βάθος: 8.50 εκ.
Βάρος: 0.153 κ.

Αξεσουάρ

Άλλες: 1 αντικαταστάσιμη μπαταρία
Οδηγός γρήγ. έναρξης
Βάση σύνδεσης (πομπός)
Περιλαμβάνονται προσαρμογείς:
Προσαρμογείς AC/DC

Σχεδίαση

Χρώματα: Μαύρο
Στυλ μεταφοράς: Στήριγμα κεφαλής
Υλικό σύζευξης αυτιού: Υφασμα
Εφαρμογή στο αυτί: Αγκαλιάζουν το αυτί
Τύπος ακουστικού: Κλειστού τύπου

Χαρακτηριστικά

Ευκολία στην εγκατάσταση και τη χρήση

Αυτά τα ασύρματα ακουστικά τηλεόρασης ρυθμίζονται εύκολα, ώστε να είστε έτοιμοι για παρακολούθηση πριν καν ετοιμαστεί το ποπκόρν! Απλώς συνδέστε τη μονάδα βάσης στην τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο 3,5 χιλ. Τα ακουστικά παρέχονται προσυζευγμένα με τη μονάδα βάσης και μπορείτε να ελέγχετε την ένταση μέσω κουμπιών στο κάλυμμα αυτιού.

Ψηφιακή σύνδεση 2,4 G

Αυτά τα ακουστικά τηλεόρασης χρησιμοποιούν μια ψηφιακή σύνδεση 2,4 G για τη λήψη σημάτων από τη μονάδα βάσης, ώστε να μην σας διακόπτουν οι παρεμβολές αν άλλοι χρησιμοποιούν έξυπνες συσκευές ή ραδιόφωνα που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Μπορείτε ακόμα και να μπειτε στην κουζίνα για να φτιάξετε ένα σνακ. Η εμβέλεια των 30 μέτρων εξασφαλίζει ότι θα συνεχίσετε να ακούτε τι συμβαίνει.

Εξαιρετικός ήχος, άνετη εφαρμογή

Οι μεγάλοι οδηγοί 32 χιλ. προσφέρουν πεντακάθαρο ήχο που σας επιτρέπει να ακούτε πεντακάθαρα την ομιλία και τα ηχητικά εφέ σας, ενώ τα soundtrack είναι πλούσια και γεμάτα. Θέλετε να δείτε μια ταινία ή να παρακολουθήσετε μια σειρά; Το στήριγμα κεφαλής διπλής επένδυσης περιλαμβάνει εσωτερική λωρίδα που προσαρμόζεται τέλεια στο κεφάλι σας, ενώ τα ελαφριά καλύμματα αυτιού είναι μαλακά και άνετα.

Χρόνος αναπαραγωγής 25 ώρες

Όταν είναι πλήρως φορτισμένα, αυτά τα ακουστικά τηλεόρασης προσφέρουν έως και 25 ώρες αναπαραγωγής, ενώ η γρήγορη φόρτιση 15 λεπτών προσφέρει 4 επιπλέον ώρες. Η πλήρης επαναφόρτιση των ακουστικών διαρκεί 3 ώρες μέσω USB-C, ενώ η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα όταν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της.

Υπογραφή ήχου Philips

Οι οδηγοί σε αυτά τα ακουστικά τηλεόρασης είναι συντονισμένοι στην υπογραφή ήχου της Philips, που σας προσφέρει ζεστό, φυσικό ήχο με βαθιά μπάσα και καθαρές υψηλές συχνότητες. Από ταινίες έως εκπομπές, θα απολαμβάνετε διαλόγους με καθαρή ομιλία και λεπτομερή ηχητικά εφέ, ενώ τα πλούσια μπάσα απογειώνουν τις συναρπαστικές σκηνές δράσης.

