

# PHILIPS

Przenośne radio

CENTURY

Klasyczne wzornictwo,

nowoczesny dźwięk

Cyfrowe strojenie FM/DAB+

Bluetooth® 5.4

Wymienna bateria

TAV2000DB



## Janet

Poezja dla oczu i uszu! To przenośne radio domowe zostało zaprojektowane tak, aby zachwycać odważnym wyglądem i bogatym, ciepłym dźwiękiem. Ciesz się czystym radiem FM i DAB+ i z łatwością przesyłaj strumieniowo listy odtwarzania: Jest też gniazdo słuchawkowe do prywatnego słuchania.

### Seria CENTURY. Przenośne radio domowe FM/DAB+.

- Wygląd z przeszłości, dźwięk z teraźniejszości
- 2,5-calowy przetwornik pełnozakresowy. 5 W bogatego, ciepłego dźwięku
- Tuner cyfrowy FM/DAB+ z 20 stacjami FM i 20 stacjami DAB+
- Dwa przyciski szybkiego dostępu można przypisać do dwóch stacji
- Bluetooth® 5.4 zapewnia stabilne połączenie o większym zasięgu

### Janet świętuje 100 lat dźwięku Philips

- Klasyczny zaokrąglony kształt z lat 50-tych
- Nowoczesny kolorowy wyświetlacz z regulacją jasności
- Antena teleskopowa zapewniająca wyraźny odbiór
- Wyjście audio 3,5 mm dla słuchawek przewodowych

### Klasyczny wygląd. Nowoczesne funkcje i wydajność

- Łatwo wymienialna wbudowana bateria z możliwością ładowania
- Podwójny alarm i wyłącznik czasowy
- Tworzywo sztuczne z recyklingu z certyfikatem GRS. Odpowiedzialne pakowanie

# Zalety

## Klasyczne wzornictwo, nowoczesny dźwięk

Kup dla klasycznego wyglądu, zatrzymaj dla ciepłego brzmienia. To przenośne radio przywraca zaokrąglony kształt i przyjemne w dotyku pokrętko głośności znane z radioodbiorników z lat 50. XX wieku, a dodatkowo oferuje ciepły, zaskakująco mocny dźwięk dzięki 2,5-calowemu przetwornikowi pełnozakresowemu. To idealne połączenie tradycji i innowacji.

## FM/DAB+ z możliwością zaprogramowania do 40 stacji

To radio DAB+/FM zapewnia najszerszy wybór stacji, a teleskopowa antena gwarantuje krystalicznie czysty odbiór. Cyfrowe strojenie ułatwia wyszukiwanie stacji, a 20 stacji FM i 20 stacji DAB+ można zapisać w pamięci. Dwie ulubione stacje można przypisać do przycisków szybkiego dostępu oznaczonych numerami 1 i 2 z przodu radia.

## Bluetooth® 5.4

To radio o klasycznym wyglądzie oferuje znacznie więcej niż tylko radio. Łączność Bluetooth® 5.4 umożliwia strumieniowe przesyłanie podcastów, list odtwarzania i innych treści z urządzenia inteligentnego do radia. Ciesz

się stabilnym połączeniem i wysoką jakością dźwięku, nawet jeśli lista odtwarzania jest przesyłana strumieniowo z telefonu pozostawionego w innym pomieszczeniu.

## Wymienny wbudowany akumulator

Dzięki wbudowanej baterii litowo-jonowej, którą można łatwo wymienić po zużyciu, radio Janet będzie Ci służyć przez długie lata! Pełne naładowanie baterii zapewnia około 15 godzin odtwarzania, a pełne naładowanie baterii przez złącze USB-C zajmuje około 3,5 godziny.

## Kolorowy wyświetlacz TFT

Wyraźny wyświetlacz TFT pokazuje kolorowe ikony stacji oraz informacje o wykonawcy i utworze z aktualnie słuchanej stacji DAB+. Cyfrowy zegar pokazuje godzinę, a jasność wyświetlacza można dostosować do warunków panujących w pomieszczeniu lub przyćmnić na noc.

## Podwójny alarm i wyłącznik czasowy

Jeśli lubisz zasypiać przy dźwiękach radia, możesz użyć wyłącznika czasowego, aby kontrolować czas odtwarzania radia i ustawić dwa alarmy, aby się obudzić. Alarmy mogą

wykorzystywać dźwięk alarmu lub radia, a głośność zaczyna się od niskiej, a następnie stopniowo wzrasta.

## Wyjście audio

Chcesz posłuchać ulubionego programu radiowego, podczas gdy Twój partner ogląda telewizję? Gniazdo audio 3,5 mm oznacza, że możesz podłączyć słuchawki przewodowe do radia i zachować dźwięki dla siebie.

## Odpowiedzialne opakowanie



Nieustannie pracujemy nad tym, aby nasz łańcuch dostaw był bardziej zrównoważony i przejrzysty. To radio z zegarem jest wykonane z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu poużytkowego, a nasze opakowanie wykorzystuje karton z recyklingu z certyfikatem FSC i atrament na bazie soi.

# Dane techniczne

## Dźwięk

Moc wyjściowa (RMS): 5 W

System dźwięku: Mono

Regulacja głośności: obrotowy (cyfrowy)

Moc wyjściowa (maksymalna): 10 W

Całkowite zniekształcenia harmoniczne: <10%

## Głośniki

Średnica przetwornika pełnozakresowego:

2,5 cala

Liczba pełnozakresowych przetworników: 1

## Łączność WiFi

Bluetooth: Tak, Obsługa standardu SBC i AAC

Wersja Bluetooth: 5,4

Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP

Pasmo Bluetooth: 25 m (wolna przestrzeń)

Gniazdo słuchawek 3,5 mm

Wejście audio: Nie

## Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

Antena: Teleskopowy

Automatyczne dostrajanie cyfrowe

Pasma tunera: FM, DAB/DAB+

Pamięć stacji: 20 FM, 20 DAB+

Funkcja DAB: wyświetlacz informacyjny, menu,

smart scan

RDS: Tak.

## Udogodnienia

Kolor podświetlenia: czarny

Typ wyświetlacza: Wyświetlacz TFT

## Moc

Pojemność baterii/akumulatora: 3,65 V, 2600 mAh

Rodzaj baterii/akumulatora: Polimer litowo-jonowy (wymienny)

Wejście: 5 V, 2 A

Pobór mocy w trybie gotowości: <0,8 W

Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: 15 godziny

Rodzaj zasilania: Wejście napięcia stałego (za pośrednictwem USB-C)

Czas ładowania: 3,5 godziny

## Wymiary opakowania

Wysokość: 12.5 cm

Rodzaj opakowania: Pudełko

Typ ułożenia półki: Stojące

Szerokość: 21.5 cm

Głębokość: 11.5 cm

Liczba produktów w zestawie: 1

Waga brutto: 0.761 kg

Waga netto: 0.618 kg

Waga opakowania: 0.143 kg

## Wymiary produktu

Wysokość: 11.16 cm

Szerokość: 19 cm

Głębokość: 9.15 cm

Waga: 0.55 kg

## Aksesoria

Aksesoria w zestawie: Przewód USB, Skrócona instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

## Budzik

Źródło alarmu: Radio DAB, Radio FM, Sygnał dźwiękowy

Liczba alarmów: 2

Wyłącznik czasowy: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minut

Drzemka (powtarzanie budzenia): 10/ 20/ 30/ 40/ 50/ 60 min

Łagodne budzenie

Kuchenny minutnik

Częstotliwość alarmu: Raz/codziennie/dni

powседневnie/weekendy

## Zegar

Wyświetlacz: TFT

Typ: Cyfrowo

Format czasu: 12-godzinny, 24-godzinny

Regulacja jasności (przyciemnianie): Wysoki/

Średni/Niski

## Zrównoważony rozwój

Powłoka z tworzywa sztucznego: zawiera 92% certyfikowanego przez GRS pochodzącego z recyklingu po zużyciu akrylonitrylo-butadieno-styrenu (ABS) TE-00132492

