

PHILIPS

Portabl radio

CENTURY

Klasičan dizajn, moderan zvuk

Digitalno FM pretraživanje

Bluetooth® 5.4

Baterija koju može da zameni korisnik

TAV2000FB



The Janet

Poezija za oči i uši! Ovaj prenosivi kućni radio dizajniran je tako da oduševi svojim upečatljivim izgledom i bogatim, toplim zvukom. Uživajte u kristalno čistom FM radiju i lako strimujte plejliste: tu je i priključak za slušalice za privatno slušanje.

CENTURY asortiman. FM prenosivi kućni radio.

- Izgled iz prošlog vremena, moderan zvuk
- Drajver punog opsega od 2,5". 5 W bogatog, toplog zvuka.
- Digitalno FM pretraživanje sa memorijom za do 20 stanica
- Dve memorisane stanice se mogu dodeliti dugmadima za brzi pristup
- Bluetooth® 5.4 za stabilnu vezu većeg dometa

Janet slavi 100 godina Philips zvuka

- Klasičan zaobljeni oblik iz 1950-ih
- Moderan ekran u boji sa podesivom osvetljenošću
- Teleskopska antena za jasan prijem
- Audio izlaz od 3,5 mm za žične slušalice

Klasičan izgled. Moderne funkcije i performanse.

- Lako zamenljiva ugrađena punjiva baterija
- Dvostruki alarm i tajmer za spavanje
- GRS sertifikovana reciklirana plastika. Odgovorno pakovanje.

Važne karakt.

Klasičan dizajn, moderan zvuk

Privući će vas klasičan dizajn, a zadržati topao zvuk. Ovaj prenosivi radio vraća zaobljeni dizajn i taktilno dugme za jačinu zvuka radio-aparata iz 1950-ih i dodaje primesu toplog, iznenađujuće moćnog zvuka iz drajvera punog opsega od 2,5". To je savršen spoj nasleđa i inovacija.

FM radio sa memorijom za do 20 stanica

Muzika, vesti, drama ili sport? Šta god da volite da slušate, ovaj FM radio vam pruža kristalno jasan prijem zahvaljujući teleskopskoj anteni. Digitalno podešavanje čini pronalaženje stanica izuzetno lakim – plus možete memorisati 20 stanica i dodeliti dva favorita dugmadima za brzi pristup označenim sa 1 i 2 na prednjoj strani radija.

Bluetooth® 5.4

Ovaj radio klasičnog izgleda pruža više od pukog puštanja radija. Bluetooth® 5.4 veza vam omogućava da strimujete podkaste, plejliste i još toga sa pametnog uređaja na radio. Uživajte u stabilnoj vezi sa visokokvalitetnim zvukom, čak i ako se vaša plejlita strimuje sa telefona koji ste ostavili u drugoj sobi.

Zamenljiva ugrađena baterija

Sa ugrađenom punjivom litijum-jonskom baterijom koja se lako menja kada dode do kraja radnog veka, možete se osloniti na The Janet radio godinama! Dobijate približno 15 sati reprodukcije sa potpunim punjenjem, a potrebno je oko 3,5 sata preko USB-C priključka da se baterija potpuno napuni.

TFT ekran u boji

Jasni TFT ekran prikazuje ikone stanica u punoj boji, kao i tekstualne informacije sa stanice koju slušate. Digitalni sat pokazuje vreme, a možete podesiti osvetljenost tako da odgovara vašoj sobi ili zatamniti ekran noću.

Dvostruki alarm i tajmer za spavanje

Ako volite da zaspate uz zvuk radija, možete da koristite tajmer za spavanje da biste odredili koliko dugo će radio svirati – kao i da podesite dva alarma da biste bili sigurni da ćete se probuditi. Alarmi mogu da koriste ton alarma ili radio, a zvuk se prvo emituje tiho pre nego što se postepeno pojača.

Audio out

Želite da uživate u omiljenoj radio-emisiji dok vaš partner gleda TV? Audio izlaz od 3,5 mm znači da možete da priključite žične slušalice u radio i zadržite zvukove za sebe.

Odgovoran dizajn



Kontinuirano radimo na tome da lanac snabdevanja učinimo održivijim i transparentnijim. Ovaj radio sa satom napravljen je od reciklirane plastike dobijene od krajnjih potrošača, a naša ambalaža koristi FSC sertifikovani reciklirani karton i mastilo na bazi soje.

Specifikacije

Zvuk

Izlazna snaga (RMS): 5 W
Zvučni sistem: Mono
Kontrola jačine zvuka: rotaciono (digitalno)
Izlazna snaga (maks.): 10 W
Ukupno harmonijsko izobličenje: <10%

Zvučnici

Prečnik drajvera punog opsega: 2.5"
Broj drajvera punog opsega: 1

Mogućnost priključivanja

Bluetooth: Da, podrška za SBC i AAC strimovanje
Bluetooth verzija: 5.4
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
Bluetooth domet: 25 m (slobodan prostor)
Priključak za slušalice od 3,5 mm
Audio in: Ne

Podešivač / Prijem / Prenos

Antenski: Teleskopska
Automatsko digitalno podešavanje
Opseg tjunera: FM
Prethodno podešeni kanali: 20 FM
RDS: Da.

Praktičnost

Pozadinski osvetljeno: crna
Tip displeja: TFT ekran

Napajanje

Kapacitet baterije: 3,65 V, 2600 mAh
Tip baterije: Litijum-jonska polimerska (zamenljiva)
Ulaz: 5 V, 2 A
Potrošnja energije u režimu pripravnosti: <0,8 W
Vreme rada sa baterijom: 15 sati
Tip napajanja: DC ulaz (preko USB-C priključka)
Vreme punjenja: 3,5 sati

Dimenzije pakovanja

Visina: 12.5 cm
Način pakovanja: Kutija
Tip postavljanja na policu: Stojeći
Širina: 21.5 cm
Dubina: 11.5 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
Bruto težina: 0.761 kg
Neto težina: 0.618 kg
Tarirana težina: 0.143 kg

Dimenzije proizvoda

Visina: 11.16 cm
Širina: 19 cm
Dubina: 9.15 cm
Težina: 0.55 kg

Dodaci

Uključena dodatna oprema: USB kabl, Vodič za brzi početak, Garantni list

Alarm

Izvor alarma: FM radio, Zujalica
Broj alarma: 2
Sat za gašenje: 15/30/60/90/120 min
Odlaganje (ponavljanje alarma): 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 min
nežno buđenje
Kuhinjski tajmer
Učestalost alarma: Jednom/Svakodnevno/Radnim danima/Vikendom

Sat

Ekran: TFT
Tip: Digitalni
Format vremena: 12H, 24 sata
Kontrola osvetljenosti (zatamnjene): Visoko/Srednje/Nisko

Održivost

Plastični oklop: Sadržava 92% recikliranog iskorišćenog akrilonitril butadien stirena (ABS) sa sertifikatom GRS TE-00132492

