

PHILIPS

Φορητό ραδιόφωνο

CENTURY

Κλασική σχεδίαση, μοντέρνος ήχος

Ψηφιακός συντονισμός FM/DAB+

Bluetooth® 5.4

Μπαταρία με δυνατότητα αντικατάστασης από τον χρήστη

TAV2000DB



The Janet

Ποίηση για τα μάτια και τα αυτιά! Αυτό το φορητό οικιακό ραδιόφωνο σχεδιάστηκε για να ξεχωρίζει με την τολμηρή εμφάνιση και τον πλούσιο, ζεστό ήχο του. Απολαύστε πεντακάθαρο ραδιόφωνο FM και DAB+ και μεταδώστε εύκολα λίστες αναπαραγωγής: διαθέτει επίσης υποδοχή ακουστικών για προσωπική ακρόαση.

Σειρά CENTURY. Φορητό οικιακό ραδιόφωνο FM/DAB+.

- Εμφάνιση από παλιά, ήχος του σήμερα
- Οδηγός πλήρους εύρους 2,5". 5 W πλούσιου, ζεστού ήχου
- Ψηφιακός δέκτης FM/DAB+ με 20 προεπιλεγμένους σταθμούς FM και 20 προεπιλεγμένους σταθμούς DAB+
- Δυνατότητα αντιστοίχισης δύο προεπιλεγμένων σταθμών σε κουμπιά γρήγορης πρόσβασης
- Bluetooth® 5.4 για σταθερή σύνδεση μεγαλύτερης εμβέλειας

Το The Janet γιορτάζει 100 χρόνια ήχου της Philips

- Κλασικό στρογγυλό σχήμα της δεκαετίας του 1950
- Μοντέρνα έγχρωμη οθόνη με ρυθμιζόμενη φωτεινότητα
- Τηλεσκοπική κεραία για καθαρή λήψη
- Έξοδος ήχου 3,5 χιλ. για ενσύρματα ακουστικά

Κλασική εμφάνιση. Σύγχρονα χαρακτηριστικά και υψηλές επιδόσεις

- Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία με δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης
- Διπλή αφύπνιση και χρονοδιακόπτης ύπνου
- Ανακυκλωμένο πλαστικό με πιστοποίηση GRS. Υπεύθυνη συσκευασία

Χαρακτηριστικά

Κλασική σχεδίαση, μοντέρνος ήχος

Επιλέξτε την κλασική σχεδίαση και απολαύστε τον ζεστό του ήχο. Αυτό το φορητό ραδιόφωνο επαναφέρει τη στρογγυλεμένη σχεδίαση και το κουμπί έντασης ήχου αφής των ραδιοφώνων της δεκαετίας του 1950, ενώ προσφέρει ζεστό, εντυπωσιακά ισχυρό ήχο από τον οδηγό πλήρους εύρους 2,5". Είναι ο ιδανικός συνδυασμός κληρονομιάς και καινοτομίας.

Ραδιόφωνο FM/DAB+ με έως και 40 προεπιλεγμένους σταθμούς

Αυτό το ραδιόφωνο DAB+/FM προσφέρει τη μεγαλύτερη ποικιλία σταθμών, ενώ η τηλεσκοπική κεραία του εξασφαλίζει πεντακάθαρη λήψη. Ο ψηφιακός συντονισμός διευκολύνει την εύρεση των σταθμών, ενώ μπορείτε να αποθηκεύσετε 20 προεπιλογές FM και 20 προεπιλεγμένους σταθμούς DAB+. Οι δύο αγαπημένοι σας σταθμοί μπορούν να αντιστοιχιστούν στα κουμπιά γρήγορης πρόσβασης με τις ενδείξεις 1 και 2 στην πρόσοψη του ραδιοφώνου.

Bluetooth® 5.4

Αυτό το ραδιόφωνο κλασικής εμφάνισης δεν είναι ένα απλό μοντέλο. Η συνδεσιμότητα Bluetooth® 5.4 σας επιτρέπει να μεταδίδετε podcast, λίστες αναπαραγωγής και πολλά άλλα από την έξυπνη συσκευή σας στο ραδιόφωνο. Θα απολαύσετε σταθερή σύνδεση με ήχο υψηλής

ποιότητας, ακόμα και αν η λίστα αναπαραγωγής σας μεταδίδεται από το τηλέφωνο που έχετε αφήσει στο άλλο δωμάτιο.

Ενσωματωμένη μπαταρία με δυνατότητα αντικατάστασης

Με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου που μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα όταν φτάσει στο τέλος της ζωής της, μπορείτε να βασιστείτε στο ραδιόφωνο The Janet για πολλά χρόνια! Με πλήρη φόρτιση απολαμβάνετε περίπου 15 ώρες αναπαραγωγής, ενώ χρειάζονται περίπου 3,5 ώρες μέσω USB-C για την πλήρη επαναφόρτιση της μπαταρίας.

Έγχρωμη οθόνη TFT

Η ευκρινής οθόνη TFT παρέχει εικονίδια των σταθμών σε πλήρη χρώματα, καθώς και πληροφορίες για τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια από τον σταθμό DAB+ που ακούτε. Το ψηφιακό ρολόι δείχνει την ώρα και μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα ανάλογα με το δωμάτιο ή να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης τη νύχτα.

Διπλή αφύπνιση και χρονοδιακόπτης ύπνου

Αν σας αρέσει να κοιμάστε με τον ήχο του ραδιοφώνου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη ύπνου για να ελέγξετε τη διάρκεια αναπαραγωγής του ραδιοφώνου και να ορίσετε δύο αφυπνίσεις, για να βεβαιωθείτε ότι

θα ξυπνήσετε. Οι αφυπνίσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν ήχο αφύπνισης ή το ραδιόφωνο, και η ένταση του ήχου ξεκινάει χαμηλά και αυξάνεται σταδιακά.

Έξοδος ήχου

Θέλετε να απολαύσετε την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή ενώ ο σύντροφός σας; Παρακολουθεί τηλεόραση; Με την έξοδο ήχου 3,5 mm μπορείτε να συνδέσετε τα ενσύρματα ακουστικά σας στο ραδιόφωνο και να ακούτε μόνο εσείς.

Υπεύθυνος σχεδιασμός



Εργαζόμαστε συνεχώς για να κάνουμε την εφοδιαστική μας αλυσίδα πιο βιώσιμη και διαφανή. Αυτό το ραδιορολόι είναι κατασκευασμένο με ανακυκλωμένα πλαστικά μετά την κατανάλωση, και η συσκευασία μας χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC και μελάνι με βάση τη σόγια.

Προδιαγραφές

Ήχος

Ισχύς (RMS): 5W

Σύστημα ήχου: Μονοφωνικός ήχος

Έλεγχος έντασης ήχου: περιστροφικός (ψηφιακός)

Ισχύς εξόδου (Μέγ.): 10W

Ολική αρμονική παραμόρφωση: <10%

Ηχεία

Διάμετρος οδηγού πλήρους εύρους: 2,5"

Αριθμός οδηγών πλήρους εύρους: 1

Συνδεσιμότητα

Bluetooth: Ναι, Υποστήριξη μετάδοσης SBC και AAC

Έκδοση Bluetooth: 5,4

Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP

Εμβέλεια Bluetooth: 25 m (ελεύθερος χώρος)

Υποδοχή ακουστικών 3,5 χιλ.

Είσοδος ήχου: Όχι

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

LNA - κεραία: Τηλεσκοπική

Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός

Ζώνες δέκτη: FM, DAB/DAB+

Προρυθμίσεις σταθμών: 20 FM, 20 DAB+

DAB: εμφάνιση πληροφοριών, μενού, έξυπνη σάρωση

RDS: Yes (Ναι).

Άνεση

Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: μαύρο

Τύπος οθόνης: Οθόνη TFT

Ρεύμα

Χωρητικότητα μπαταρίας: 3,65 V, 2600 mAh

Τύπος μπαταριών: Ιόντα και πολυμερή λιθίου (με δυνατότητα αντικατάστασης)

Είσοδος: 5 V, 2 A

Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0,8 W

Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 15 ώρα(ες)

Τύπος ισχύος: Είσοδος DC (μέσω USB-C)

Χρόνος φόρτισης: 3,5 ώρα(ες)

Διαστάσεις συσκευασίας

Ύψος: 12.5 εκ.

Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία

Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Όρθιο

Πλάτος: 21.5 εκ.

Βάθος: 11.5 εκ.

Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1

Μικτό βάρος: 0.761 κ.

Καθαρό βάρος: 0.618 κ.

Καθαρό απόβαρο: 0.143 κ.

Διαστάσεις προϊόντος

Ύψος: 11.16 εκ.

Πλάτος: 19 εκ.

Βάθος: 9.15 εκ.

Βάρος: 0.55 κ.

Αξεσουάρ

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο USB, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Πιστοποιητικό εγγύησης

Ειδοποίηση

Πηγή αφύπνισης: Ραδιόφωνο DAB, Ραδιόφ. FM, Βομβητής

Αριθμός αφυπνίσεων: 2

Χρονοδιακόπτης ύπνου: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 λεπτά

Επανάληψη αφύπνισης (snooze): 10/ 20/ 30/ 40/ 50/ 60 λεπτά

Ήπια αφύπνιση

Χρονοδιακόπτης κουζίνας

Συχνότητα συναγερμού: Μία φορά/Καθημερινά/ Καθημερινή/Σαββατοκύριακο

Ρολόι

Οθόνη: TFT

Τύπος: Ψηφιακά

Μορφή ώρας: 12ωρη, 24ωρη

Έλεγχος φωτεινότητας (μείωση φωτεινότητας):

Υψηλή/Μεσαία/Χαμηλή

Βιωσιμότητα

Πλαστικό περίβλημα: περιέχει 92% ανακυκλωμένο Ακρυλονιτρίλιο-Βουταδιένιο-Στυρένιο (ABS) μετά την κατανάλωση, πιστοποιημένο κατά GRS – TE-00132492

