

# PHILIPS

## TV-hörlurar

Tillförlitlig digital anslutning

Bekväm passform och 30 m räckvidd

25 timmars speltid

Utbytbar batteri

SHC3200



## Kristallklart TV-ljud, bara för dig

Koppla av bekvämt med de trådlösa over-ear-hörlurarna som är speciellt utformade för att ge dig fantastiskt TV-ljud. Du får en stabil digital anslutning till TV:n och upp till 25 timmars speltid. Perfekt för att titta utan att störa någon annan.

### **Trådlösa over-ear-TV-hörlurar. Perfekta för att titta på TV.**

- Enkla att ställa in. Enkla att använda
- Basenheten ansluts till TV:n via den medföljande 3,5 mm-kabeln
- Inga missade ögonblick. Stabil digital anslutning till basenheten
- Tillförlitlig digital 2,4 G-anslutning och 30 m räckvidd

### **Fininställda för fantastiskt TV-ljud. Utformade för komfort.**

- Bra ljud och bekväm passform för när du tittar länge
- Stora högtalarelement på 32 mm som har fininställts för tydligt TV-ljud
- Lätt och justerbart dubbelt huvudband
- 25 timmars speltid. Utbytbar, uppladdningsbart batteri

### **Perfekt för filmer, serier, sport och mycket mer!**

- Praktiska knappar på öronkåpan för volymkontroll
- En snabbbladdning på 15 minuter ger dig 4 timmars speltid
- Varmt och naturligt ljud. Philips ljudsignatur

# Specifikationer

## Ljud

Akustiskt system: Stängd  
Frekvensomfång: 10–21 000 Hz  
Högtalardiameter: 32 mm  
Impedans: 24 ohm  
Maximal ineffekt: 10 mW  
Känslighet: 96 dB (1 000 Hz, 179 mV)  
Högtalar-typ: Dynamisk

## Anslutningar

Kabelanslutning: 3,5 mm stereokontakt  
Anslutningens legering: krompläterad  
Maximal räckvidd: Upp till 30 m  
Trådlös anslutning: 2,4 G

## Yttre kartong

Längd: 32.50 cm  
Antal konsumentförpackningar: 3  
Bredd: 26.00 cm  
Bruttovikt: 2.24 kg  
Höjd: 32.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 16968 2  
Nettovikt: 0.98 kg  
Taravikt: 1.26 kg

## Bekvämlighet

Automatisk avstängning  
Volymkontroll: Ratt  
Typ av kontroller: Knapp

## Effekt

Laddningsbar  
Antal batterier: 1 st.  
Uppspelningstid för musik: 30 timmar  
Laddningstid: 3 timmar  
Snabb uppladdning: 15 mins for 4 hrs

Batterivikt (total): 15.4 g  
Batterikapacitet (hörlurar): 600 mAh  
Batterityp (hörlurar): Litiumpolymer

## Förpackningens mått

Höjd: 30.5 cm  
Förpackningstyp: Kartong  
Typ av hyllplacering: Hängande  
Bredd: 24 cm  
Djup: 9 cm  
Antal produkter som medföljer: 1  
EAN: 48 95229 16968 5  
Bruttovikt: 0.600 kg  
Nettovikt: 0.326 kg  
Taravikt: 0.274 kg

## Produktstorlek

Höjd: 22.00 cm  
Bredd: 19.00 cm  
Djup: 8.50 cm  
Vikt: 0.153 kg

## Tillbehör

Övrigt: 1 st. utbytbart batteri  
Snabbstartguide  
Dockningsstation (sändare)  
Adaptrar som medföljer: AC/DC-adapter

## Design

Färg: Svart  
Bärstil: Hörlurar med huvudband  
Material i öronkopplingen: Tyg  
Öronpassform: Over-ear  
Kåptyp: Sluten baksida

# Funktioner

## Enkel att installera och använda

De här trådlösa TV-hörlurarna är så enkla att ställa in att du kan börja titta innan popcornen är klara! Anslut bara basenheten till TV:n med den medföljande 3,5 mm-kabeln. Hörlurarna har redan parkopplats med basenheten och du kan reglera volymen med knapparna på öronkudden.

## Digital 2,4 G-anslutning

De här TV-hörlurarna använder en digital 2,4 G-anslutning för att ta emot signaler från basenheten, så du märker inte av några störningar om andra använder smarta enheter eller radioapparater i närheten. Du kan till och med gå in i köket för att fixa ett mellanmål – räckvidden på 30 m gör att du fortfarande hör vad som händer.

## Bra ljud, bekväm passform

Stora högtalarelement på 32 mm levererar klart ljud som gör att du hör tal och ljudeffekter tydligt, samtidigt som ljudspåren är fylliga. Ska du se en film eller sträcktitta på en serie? Det dubbla huvudbandet har ett inre band som kan justeras för att passa ditt huvud perfekt, och de lätta öronkåporna är mjuka och bekväma.

## 25 timmars speltid

När de här TV-hörlurarna är fulladdade ger de dig upp till 25 timmars speltid, och en snabbladdning på 15 minuter ger dig 4 extra timmar. Det tar 3 timmar att ladda hörlurarna helt via USB-C, och batteriet är enkelt att byta ut när det är uttjänt.

## Philips ljudsignatur

Högtalarelementen i de här TV-hörlurarna är inställda efter Philips ljudsignatur, vilket ger dig ett varmt, naturligt ljud med djup bas och klara höga frekvenser. Oavsett om du tittar på film eller serier hör du tydliga dialoger och detaljerade ljudeffekter, medan den fylliga basen bidrar till spänningen i actionscener.

