

PHILIPS

Bärbar radio

CENTURY

Klassisk design, modernt ljud

Digital FM/DAB+-mottagare

Bluetooth® 5.4

Batteriet kan bytas av användaren

TAV2000DB



The Janet

Poesi för både ögon och öron! Den här bärbara radion är utformad för att glädja med sitt iögonfallande utseende och fylliga, varma ljud. Lyssna på tydlig FM- och DAB+-radio och streama enkelt spellistor: det finns även ett hörlursuttag för privat lyssnande.

CENTURY-sortimentet. Bärbar FM/DAB+-radio.

- Stil från då, ljud från nu
- 2,5-tums fullregisterelement. 5 W fylligt och varmt ljud
- Digital FM/DAB+-mottagare med 20 FM- och 20 DAB+-snabbval
- Två snabbval kan tilldelas snabbknappar
- Bluetooth® 5.4 för en stabil anslutning med längre räckvidd

The Janet firar 100 år av Philips-ljud

- Klassisk rundad 50-talsform
- Modern, färgstark display med justerbar ljusstyrka
- Teleskopantenn för tydlig mottagning
- 3,5 mm ljuduttag för sladdanslutna hörlurar

Klassisk look. Moderna funktioner och prestanda

- Inbyggt uppladdningsbart batteri som enkelt kan bytas
- Dubbla larm och insomningsfunktion
- Hållbar design och förpackning

Funktioner

Klassisk design, modernt ljud

En klassisk design, men med ett varmt ljud. Den här bärbara radion återinför den rundade design och taktila volymknapp som 50-talets radioapparater hade och ger ett varmt och överraskande kraftfullt ljud från fullregisterhögtydalen på 2,5 tum. Det är den perfekta blandningen av tradition och innovation.

FM/DAB+ med upp till 40 snabbval

Den här DAB+/FM-radion ger dig det bredaste utbudet av stationer och teleskopantennen garanterar kristallklar mottagning. Digital inställning gör det enkelt att hitta stationer och du kan spara 20 FM-snabbval och 20 DAB+-snabbval. Dina två favoritstationer kan tilldelas snabbknapparna 1 och 2 på radions framsida.

Bluetooth® 5.4

Den här klassiska radion gör mer än bara spela upp radio. Bluetooth® 5.4-anslutning gör att du kan streama poddar, spellistor och mycket mer

från din smarta enhet till radion. Du får en stabil anslutning med hög ljudkvalitet, även om spellistan streamas från telefonen som ligger i ett annat rum.

Utbytbar inbyggt batteri

Med ett inbyggt uppladdningsbart litiumjonbatteri som enkelt kan bytas ut när det är uttjänt kan du lita på The Janet-radion i många år framöver! Du får cirka 15 timmars speltid på en full laddning, och det tar cirka 3,5 timmar att ladda batteriet helt via USB-C.

Färgstark TFT-display

Den tydliga TFT-displayen visar stationsikoner i fullfärg samt artist- och låtinformation från den DAB+-station du lyssnar på. En digital klocka visar tiden och du kan justera ljusstyrkan så att den passar rummet eller dämpa displayen på natten.

Dubbla larm och insomningsfunktion

Om du gillar att somna till ljudet av radion kan du använda insomningstimern för att styra hur länge radion ska spela – och ställa in två larm som ser till att du vaknar. Larmen kan använda ett alarm eller radion, och volymen börjar lågt för att sedan gradvis öka.

Audio-utgång

Vill du lyssna på ditt favoritradioprogram medan din partner tittar på TV? Ett 3,5 mm ljuduttag innebär att du kan ansluta dina sladdanslutna hörlurar till radion så att bara du hör.

Hållbar design

Vi arbetar kontinuerligt med att göra vår leveranskedja mer hållbar och transparent. Den här klockradion är tillverkad av PCR-plast och våra förpackningar använder FSC-certifierad återvunnen kartong och sojabaserat bläck.

Specifikationer

Ljud

Uteffekt (RMS): 5 W

Ljudsystem: Mono

Volymkontroll: ratt (digital)

Uteffekt (MAX): 10 W

Total harmonisk distorsion: < 10 %

Högtalare

Fullregisterelementets diameter: 2,5 tum

Antal fullregisterelement: 1

Anslutningar

Bluetooth: Ja, Stöd för SBC- och AAC-streaming

Bluetooth-version: 5,4

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP

Bluetooth-räckvidd: 25 m (fritt utrymme)

3,5 mm hörlursuttag

Ljudingång: Nej

Mottagare/mottagning/sändning

Antenn: Teleskopisk

Automatisk digital kanalsökning

Radioband: FM, DAB/DAB+

Kanalförinställningar: 20 FM, 20 DAB+

DAB: information, meny, smart scan

RDS: Ja.

Bekvämlighet

Färg på bakgrundsbelysning: svart

Skärmtyp: TFT-display

Effekt

Batterikapacitet: 3,65 V, 2 600 mAh

Batterityp: Litiumjonpolymer (utbytbar)

Ingång: 5 V, 2 A

Strömförbrukning i standby-läge: 0,8 W

Drifttid för batteri: 15 timmar

Strömtyper: DC in (via USB-C)

Laddningstid: 3,5 timmar

Förpackningens mått

Höjd: 12.5 cm

Förpackningstyp: Förpackning

Typ av hyllplacering: Stående

Bredd: 21.5 cm

Djup: 11.5 cm

Antal produkter som medföljer: 1

Bruttovikt: 0.761 kg

Nettovikt: 0.618 kg

Taravikt: 0.143 kg

Produktstorlek

Höjd: 11.16 cm

Bredd: 19 cm

Djup: 9.15 cm

Vikt: 0.55 kg

Tillbehör

Tillbehör som medföljer: USB-kabel,

Snabbstartguide, Garanticertifikat

Larm

Larmkälla: DAB-radio, FM-radio, Signal

Antal larm: 2

Insomningsfunktion: 15/30/60/90/120 minuter

Snooze (upprepa larm): 10/20/30/40/50/60 minuter

Behaglig uppvakningsfunktion

Kökstimer

Larmfrekvens: En gång/dagligen vardag/helg

Klocka

Teckenfönster: TFT

Typ: Digital

Tidsformat: 12 timmar, 24 timmar

Kontroll för ljusstyrka (dimra): Hög/medel/låg

