

PHILIPS

Portatīvais radio

CENTURY

Klasisks dizains, mūsdienīga skaņa

FM/DAB+, digitālā regulēšana

Bluetooth® 5.4

Lietotājs var nomainīt bateriju

TAV2000DB



Janet

Bauda acīm un ausīm! Šis pārnēsājamais mājas radio piedāvā lielisku izskatu un pilnīgu un siltu skaņu. Izbaudiet skaidru FM un DAB+ radio skaņu un ērti straumējiet atskaņošanas sarakstus. Ir pieejama arī austiņu ligzda, ja vēlaties klausīties privāti.

CENTURY klāsts. FM/DAB+ pārnēsājams radio mājai.

- Klasisks izskats, mūsdienīga skaņa
- 2,5 collu pilna diapazona skaļrunis. 5 W piesātināts, silts skanējums
- FM/DAB+ digitālais uztvērējs, kurā var saglabāt līdz 20 FM un 20 DAB+ radiostacijas
- Ātrās piekļuves pogām varat piesaistīt divas saglabātas raidstacijas
- Bluetooth® 5.4 stabilam, lielāka diapazona savienojumam

Janet atzīmē Philips skaņas simtgadi

- Klasiska 20. gs. 50. gadu noapaļotā forma
- Mūsdienīgs krāsains displejs ar pielāgojamu spilgtumu
- Teleskopiska antena skaidrai uztveršanai
- 3,5 mm audio signāla izeja vada austiņām

Klasisks izskats. Mūsdienīgas funkcijas un veiktspēja

- Viegli nomaināma iemontēta uzlādējama baterija
- Divkārtšā modinātāja funkcija un izslēgšanas taimeris
- GRS sertificēta atkārtoti pārstrādāta plastmasa. Atbildīgi ražots iepakojums

Izceltie produkti

Klasisks dizains, mūsdienīga skaņa

Meklē klasisku dizainu. Izvēlies siltu skaņu. Šis pārnēsājamais radio atdzīvina 20. gs. 50. gadu noapaļoto izskatu un pieskārienam patikamo skaņas regulēšanas pogu, ko papildina silts, pārsteidzoši jaudīgs skaņējums no 2,5 collu pilna diapazona skaļruņa. Tā ir izcila vintāžas stila un novatoriskuma kombinācija.

FM/DAB+ un līdz 40 saglabātām radiostacijām

Šis DAB+/FM radio sniegs visplašāko raidstaciju izvēli, un tā teleskopiskā antena nodrošina kristāldzidru skaņu. Ar digitālo uztvērēju radiostaciju atrašana ir vienkārša, un varat saglabāt līdz 20 FM un 20 DAB+ stacijām. Savas iecienītākās raidstacijas varat piesaistīt ātrās piekļuves pogām, kas radio priekšpusē apzīmētas ar cipariem 1 un 2.

Bluetooth® 5.4

Šis klasiskā izskata radio spēj vairāk nekā parasts radio. Bluetooth® 5.4 savienojamība ļaus no viedās ierīces uz radio straumēt raidierakstus, atskaņošanas sarakstus un citu saturu. Jūs priecēs

stabilis savienojums, kas nodrošinās augstas kvalitātes skaņu pat tad, kad atskaņošanas sarakstu straumēsīt no tālruņa citā istabā.

Maināms iebūvēts akumulators

Ar iemontētu uzlādējamu litija jonu bateriju, kas darbmūža beigās ir viegli nomaināma, vēl ilgu gadus varēsīt klausīties Janet radio. Pilnīga uzlāde nodrošinās 15 stundu atskaņošanas laiku, un pilnīgai baterijas uzlādei ar USB-C vadu vajadzēs 3,5 stundas.

Krāsu TFT displejs

Skaidrais TFT displejs rādīs krāsainas raidstaciju ikonas, kā arī informāciju par mākslinieku un dziesmu no DAB+ stacijas, ko klausāties. Digitālais pulkstenis rādīs laiku, un spilgtumu varēsīt pielāgot atbilstoši telpai vai nakti aptumšot displeju.

Divkārsā modinātāja funkcija un izslēgšanas taimeris

Ja jums patīk aizmigt, klausoties radio skaņās, varat izmantot izslēgšanas taimerī, lai noteiktu, kad radio jāizslēdzas, kā arī var iestatīt divus modinātājus, lai pēc tam laikā pamostos.

Modināšanai varat izmantot modinātāja signālu vai radiostaciju. Modinātājs no sākuma ir kluss un tad pakāpeniski kļūst skaļāks.

Audio izeja

Vai vēlaties izbaudīt savu mīļāko radiopārraidī, kamēr partneris skatās televizoru? Ierīces 3,5 mm audio izejas ligzda ļaus radio pievienot vada austiņas, lai jūs varētu netraucēti klausīties savu saturu.

Atbildīgs dizains



Mēs pastāvīgi uzlabojam piegādes ķēdi, lai tā darbotos ilgtspējīgāk un pārredzamāk. Šī radio pulksteņa izgatavošanā ir izmantota pēc lietošanas pārstrādāta plastmasa, un iepakojums ir ražots no kartona ar FSC sertifikātu un ir apdrukāts ar sojas tinti.

Specifikācijas

Skaņa

Izejas jauda (RMS): 5 W

Skaņu sistēma: Mono

Skaļuma vadība: rotācija (digitāla)

Izejas jauda (MAX): 10 W

Kopējie harmoniskie kropļojumi: <10%

Skaļruņi

Pilna diapazona skaļruņa diametrs: 2,5"

Pilna diapazona skaļruņu skaits: 1

Savienojamība

Bluetooth: Jā, atbalsta SBC un AAC straumēšanu

Bluetooth versija: 5,4

Bluetooth profili: A2DP, AVRCP

Bluetooth diapazons: 25 m (brīva telpa)

3,5 mm austiņu ligzda

Audio ieeja: Nē

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

Antena: Teleskopiska

Automātiska digitālā regulēšana

Uztvērēja joslas: FM, DAB/DAB+

Iepriekš iestatītas stacijas: 20 FM, 20 DAB+

DAB: informācijas displejs, izvēlne, viedā

skenēšana

RDS: Jā.

Lietošanas komforts

Fona apgaismojuma krāsa: melns

Displeja tips: TFT displejs

Strāvas padeve

Baterijas jauda: 3,65 V, 2600 mAh

Akumulatora tips: Litija jonu polimērs (maināms)

Ievade: 5 V, 2 A

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,8 W

Akumulatora darbības laiks: 15 stundas

Enerģijas veids: Līdzstrāvas ieeja (ar USB-C)

Uzlādēšanas laiks: 3,5 stundas

Iesaiņojuma izmēri

Augstums: 12.5 cm

Iesaiņojuma veids: Kārba

Plauktā novietošanas veids: Stāvus

Platums: 21.5 cm

Dziļums: 11.5 cm

Iekļauto produktu skaits: 1

Bruto svars: 0.761 kg

Neto svars: 0.618 kg

Taras svars: 0.143 kg

Produkta izmēri

Augstums: 11.16 cm

Platums: 19 cm

Dziļums: 9.15 cm

Svars: 0.55 kg

Piederumi

Iekļautie piederumi: USB kabelis, Īsa lietošanas pamācība, Garantijas sertifikāts

Modinātāja signāls

Modinātāja signāla avots: DAB radio, FM radio, Zummers

Modinātāja signālu skaits: 2

Izslēgšanās taimeris: 15 / 30 / 60 / 90 /

120 minūtes

Snauda (atkārtots modinātāja signāls):

10/20/30/40/50/60 minūtes

Pakāpeniska modināšana

Vituves pulkstenis

Modinātāja signāla biežums: Vienreiz/katru dienu/darbdienās/nedēļas nogalēs

Pulkstenis

Displejs: TFT

Tips: Digitāls

Laika formāts: 12 h, 24 h

Spilgtuma kontrole (tumšinašana):

Augsta/vidēja/zema

Noturība

Plastmasas korpuss: satur 92% GRS sertificētu atkārtoti pārstrādātu akrilonitrila butadiēna stīrēnu (ABS) TE-00132492

