

PHILIPS

Hordozható rádió

CENTURY

Klasszikus kialakítás, modern hangzás

FM/DAB+ digitális hangolás

Bluetooth® 5.4

Felhasználó által cserélhető elem

TAV2000DB



Janet

Élvezet a szemnek, zene a fülnek! Ez a hordozható otthoni rádió merész megjelenésével és gazdag, meleg hangjával varázsol el. Élvezze a tiszta FM- és DAB+ rádiót, valamint streameljen lejátszási listákat egyszerűen. A fülhallgató-csatlakozó pedig privát rádióhallgatást is lehetővé tesz.

CENTURY termékcsalád. FM/DAB+ hordozható otthoni rádió.

- A megjelenés a múltat idézi, a hangzás pedig a jelent
- 2,5"-es szélessávú meghajtó. 5 W-os gazdag, meleg hangzás
- FM/DAB+ digitális hangolóegység 20 FM és 20 DAB+ programhellyel
- Két programhely hozzárendelhető a gyorsgombokhoz
- Bluetooth® 5.4 a stabil, nagyobb hatótávolságú kapcsolathoz

A Janet a Philips hangzásvilág 100. évfordulóját ünnepli

- Klasszikus, 1950-es éveket idéző lekerekített formájú kialakítás
- Modern, színes kijelző állítható fényerővel
- Teleszkópos antenna a tiszta vételért
- 3,5 mm-es audiokimenet vezetékes fejhallgatóhoz

Klasszikus megjelenés. Modern funkciók és teljesítmény

- Könnyen cserélhető, beépített, újratölthető akkumulátor
- Kettős ébresztés és elalváskapcsoló
- Környezetbarát tervezés és csomagolás

Fénypontok

Klasszikus kialakítás, modern hangzás

Klasszikus kialakítás és meleg hangzás! Ez a hordozható rádió az 1950-es évek rádióinak lekerekített kialakítását és fizikai hangerőgombját idézi, és meglepően erőteljes, meleg hangot biztosít a 2,5"-es szélessávú meghajtóból. A hagyomány és az innováció tökéletes ötvözte.

FM/DAB+ akár 40 programhellyel

Ez a DAB+/FM rádió az állomások legszélesebb választékát kínálja, teleszkópos antennája pedig kristálytisza vételt biztosít. A digitális hangolás segítségével az állomások könnyen megtalálhatók; 20 FM és 20 DAB+ programhely tárolható. Két kedvenc állomását pedig a rádió elején található 1-es és 2-es jelzésű gyorsgombhoz is hozzárendelheti.

Bluetooth® 5.4

Ez a klasszikus megjelenésű készülék nem csupán egy rádió. A Bluetooth® 5.4 kapcsolat segítségével podcastokat, lejátszási listákat és egyéb tartalmakat streamelhet okoseszközéről a rádióra. Stabil kapcsolatot és kiváló minőségű

hangot élvezhet, még akkor is, ha a másik helyiségben hagyott telefonról streameli a lejátszási listát.

Cserélhető beépített akkumulátor

A beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátorral – amely az élettartama végén könnyen cserélhető – hosszú évekig számíthat a Janet rádióra! A teljes feltöltés kb. 15 órányi lejátszási időt biztosít, az akkumulátor teljes feltöltése pedig körülbelül 3,5 órát vesz igénybe USB-C-n keresztül.

Színes TFT-kijelző

A jól látható TFT-kijelző színesben jeleníti meg az állomás ikonjait, valamint információkat nyújt a DAB+ állomáson éppen hallható előadókról és dalokról. Egy digitális óra mutatja az időt, a fényerő beállítható a helyiségnek megfelelően, éjszakára pedig csökkenthető a kijelző fényereje.

Kettős ébresztés és elalváskapcsoló

Ha szeretne elaludni a rádió hangjára, az Elalváskapcsoló segítségével szabályozhatja, hogy mennyi ideig szóljon a rádió – és beállíthat

két ébresztést, hogy biztosan felébredjen. Az ébresztés beállítható a hangjelzésre vagy a rádióra. A hangerő alacsony szinten indul, majd fokozatosan erősödik.

Audiokimenet

Szeretné élvezni kedvenc rádióműsorát, miközben partnere TV-t néz? A 3,5 mm-es audiokimeneti csatlakozóval a vezetékes fejhallgatóját a rádióhoz csatlakoztathatja, amit aztán privátban, nyugodtan hallgathat.

Környezetbarát tervezés

Folyamatosan azon dolgozunk, hogy ellátási láncunkat fenntarthatóbbá és átláthatóbbá tegyük. Ez az óras rádió újrahasznosított műanyagból, csomagolásaink pedig FSC tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított kartonból, szójaalapú tinta felhasználásával készülnek.

Műszaki adatok

Hang

Kimeneti teljesítmény (RMS): 5 W
Hangrendszer: Monó
Hangerőszabályzás: forgatógomb (digitális)
Kimenő teljesítmény (MAX): 10 W
Teljes harmonikus torzítás: <10%

Hangszórók

Szélessávú meghajtó átmérője: 2,5"
Szélessávú meghajtók száma: 1

Csatlakoztathatóság

Bluetooth: Igen, SBC és AAC streaming támogatás
Bluetooth verzió: 5,4
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP
Bluetooth tartomány: 25 m (szabad területen)
3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó
Audiobemenet: Nem

Hangolóegység/Vétel/Adás

Antenna: Teleszkópos
Automatikus digitális hangolás
Hangolási sávok: FM, DAB/DAB+
Programhelyek: 20 FM, 20 DAB+
DAB: infó kijelző, menü, intelligens pásztázás
RDS: Igen.

Kényelem

Háttérfény színe: fekete
Kijelző típusa: TFT-kijelző

Tápellátás

Akkumulátor kapacitása: 3,65 V, 2600 mAh
Elem típusa: Li-ion polimer (cserélhető)
Bemenet: 5 V, 2 A
Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,8 W
Akkumulátoros működtetés üzemideje: 15 óra
Táplálás típusa: DC bemenet (USB-C-n keresztül)
Töltési idő: 3,5 óra

Méret csomagolással együtt

Magasság: 12,5 cm
Csomagolás típusa: Doboz
Polcra helyezési mód: Álló helyzetben
Szélesség: 21,5 cm
Mélység: 11,5 cm
Tartozékok száma: 1
Bruttó tömeg: 0,761 kg
Nettó tömeg: 0,618 kg
Táratömeg: 0,143 kg

Termék méretei

Magasság: 11,16 cm
Szélesség: 19 cm
Mélység: 9,15 cm
Tömeg: 0,55 kg

Tartozékok

Mellékelt tartozékok: USB kábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Garancialevél

Ébresztés

Az ébresztés forrása: DAB-rádió, FM-rádió, Berregő
Ébresztések száma: 2
Elalváskapcsoló: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 perc
Szundítás (ébredés ismétlése): 10/20/30/40/50/60 perc
Kíméletes ébresztő
Konyhai időzítő
Ébresztés gyakorisága: Egyszer/naponta/hétköznapi/hétfélgén

Óra

Kijelző: Vékonyréteges (TFT)
Típus: Digitális
Időformátum: 12 órás, 24 órás
Fényerőszabályzás (tompítás): Magas/közepes/alacsony

