

## Приложение к руководству пользователя

### Разъяснение работы светового кольца для TAFB1

Настоящий документ поясняет фактическую работу светового кольца на устройстве TAFB1, которая отличается от описания в руководстве.

### Текущее описание vs фактическая работа

В руководстве указано, что световое кольцо активируется исключительно при обнаружении Dolby Atmos. Однако фактическая работа более универсальна:

- Кольцо активируется при активности высотного аудиоканала, а не только во время воспроизведения Dolby Atmos
- Активация высотного канала происходит при:
  - Воспроизведении Dolby Atmos
  - Апмикшированном звуке (Upmixed audio)
  - Выборе режима AI surround

### Корректная работа световых настроек

Настройки света работают следующим образом:

- **AUTO:** Кольцо включается на 10 секунд при активации канала
- **ВКЛ:** Кольцо постоянно горит во время активности
- **ВЫКЛ:** Кольцо остается выключенным независимо от формата

Данное разъяснение заменяет информацию на странице 23 руководства.