

Bilaga till Bruksanvisningen

Förtydligande av Ljusringens funktion för TAFB1

Detta dokument klargör den faktiska funktionen hos Ljusringen på TAFB1, som skiljer sig från beskrivningen i manualen.

Nuvarande beskrivning vs faktisk funktion

Manualen anger att Ljusringen specifikt aktiveras vid Dolby Atmos-detektering. Den faktiska funktionen är dock mer omfattande:

- Ljusringen aktiveras när höjdkanalens ljud är aktivt, inte enbart under Dolby Atmos-uppspelning
- Aktivering av höjdkanalen sker under:
 - Dolby Atmos-innehåll
 - Upmixad ljud (Upmixed audio)
 - Val av AI surround-läge

Korrekt beteende för Ljusinställningar

Ljusinställningarna fungerar enligt följande:

- **AUTO:** Ljusringen lyser i 10 sekunder vid kanalaktivering
- **PÅ:** Ljusringen förblir tänd under aktivitet
- **AV:** Ljusringen förblir avslagen oavsett ljudformat

Denna förtydligande ersätter informationen på sida 23 i manualen.