

Παράρτημα Οδηγού Χρήστη

Αποσαφήνιση λειτουργίας δακτυλίου φωτός για TAFB1

Το παρόν έγγραφο αποσαφηνίζει την πραγματική λειτουργία του δακτυλίου φωτός στο TAFB1, η οποία διαφέρει από την περιγραφή στο εγχειρίδιο.

Τρέχουσα περιγραφή vs πραγματική λειτουργία

Το εγχειρίδιο δηλώνει ότι ο δακτύλιος φωτός ενεργοποιείται ειδικά με την ανίχνευση Dolby Atmos. Ωστόσο, η πραγματική συμπεριφορά είναι ευρύτερη:

- Ο δακτύλιος φωτός ενεργοποιείται όταν υπάρχει ενεργό ήχο ύψους, όχι μόνο κατά την αναπαραγωγή Dolby Atmos
- Ενεργοποίηση καναλιού ύψους συμβαίνει κατά:
 - Αναπαραγωγή περιεχομένου Dolby Atmos
 - Urmixed ήχο (Αναμειγνυόμενο ήχο)
 - Επιλογή λειτουργίας AI surround

Σωστή συμπεριφορά ρυθμίσεων φωτισμού

Οι ρυθμίσεις φωτισμού πρέπει να γίνουν κατανοητές ως εξής:

- **AUTO:** Ο δακτύλιος φωτός ανάβει για 10 δευτερόλεπτα όταν ενεργοποιηθεί το κανάλι ύψους
- **ON:** Ο δακτύλιος φωτός παραμένει συνεχώς αναμμένος όταν το κανάλι ύψους είναι ενεργό
- **OFF:** Ο δακτύλιος φωτός παραμένει σβηστός ανεξάρτητα από τη μορφή ήχου ή την κατάσταση καναλιού ύψους

Αυτή η αποσαφήνιση αντικαθιστά τις πληροφορίες στη σελίδα 23 του εγχειριδίου.