

Shtesë Manuali i Përdoruesit

Klarifikim i Funksionimit të Unazës së Dritës për TAFB1

Ky dokument shërben për të sqaruar funksionimin aktual të unazës së dritës në TAFB1, i cili ndryshon nga ai i përshkruar në manual.

Përshkrimi Aktual në Manual vs Funksionimi Real

Manuali thotë se funksionimi i unazës së dritës është i lidhur posaçërisht me zbulimin e Dolby Atmos. Megjithatë, sjellja aktuale është e ndryshme dhe më përfshirëse:

- Unaza e dritës aktivizohet sa herë që audio e kanalit të lartësisë është aktive, jo vetëm gjatë luajtjes së Dolby Atmos.
- Aktivizimi i kanalit të lartësisë ndodh gjatë:
 - Përmbajtje Dolby Atmos
 - Audio e përzier (Upmixed audio)
 - Përzgjedhja e modalitetit AI surround

Sjellja e Saktë e Cilësimeve të Dritës

Cilësimet e dritës duhen kuptuar si më poshtë:

- **AUTO:** Unaza e dritës ndizet për 10 sekonda kur kanali i lartësisë bëhet aktiv
- **ON:** Unaza e dritës qëndron e ndezur vazhdimisht kur kanali i lartësisë është aktiv
- **OFF:** Unaza e dritës qëndron e fikur pavarësisht nga formati i audios ose statusi i kanalit të lartësisë

Ky sqarim e anashkalon informacionin e dhënë në manual në faqen 23.