

Felhasználói kézikönyv kiegészítés

A fénygyűrű működésének pontosítása TAFB1-hez

Ez a dokumentum pontosítja a TAFB1 fénygyűrűjének tényleges működését, amely eltér a kézikönyvben leírtaktól.

Jelenlegi leírás vs tényleges működés

A kézikönyv szerint a fénygyűrű működése kizárólag a Dolby Atmos érzékeléshez kapcsolódik. A valós működés azonban átfogóbb:

- A fénygyűrű aktiválódik, ha a magassági csatorna hangja aktív, nem csak Dolby Atmos lejátszás közben
- Magassági csatorna aktiválódik a következő esetekben:
 - Dolby Atmos tartalom
 - Upmixed hang (Kevert hang)
 - AI surround mód választása

A világítás beállításainak helyes működése

A világítás beállításait az alábbiak szerint kell értelmezni:

- **AUTO:** A fénygyűrű 10 másodpercig világít a magassági csatorna aktiválódásakor
- **BE:** A fénygyűrű folyamatosan világít a magassági csatorna aktivitása alatt
- **KI:** A fénygyűrű kikapcsolt állapotban marad, függetlenül a hangformátumtól vagy a magassági csatorna állapotától

Ez a pontosítás felülírja a kézikönyv 23. oldalán található információkat.