

Anhang zur Bedienungsanleitung

Klärung der Lichtringfunktion für TAFB1

Dieses Dokument erläutert die tatsächliche Funktion des Lichtrings am TAFB1, die von der Beschreibung in der Anleitung abweicht.

Aktuelle Beschreibung vs. tatsächliche Funktion

Die Anleitung gibt an, dass der Lichtring spezifisch an die Dolby Atmos-Erkennung gekoppelt ist. Das tatsächliche Verhalten ist jedoch umfassender:

- Der Lichtring aktiviert sich, wenn Höhenkanal-Audio aktiv ist, nicht nur bei Dolby Atmos-Wiedergabe
- Höhenkanal-Aktivierung erfolgt bei:
 - Dolby Atmos-Inhalten
 - Upmixed Audio (hochgemischter Ton)
 - Auswahl des AI Surround-Modus

Korrektes Verhalten der Lichteinstellungen

Die Lichteinstellungen verhalten sich wie folgt:

- **AUTO:** Lichtring leuchtet 10 Sekunden bei Höhenkanalaktivität
- **EIN:** Lichtring bleibt dauerhaft an während Höhenkanalaktivität
- **AUS:** Lichtring bleibt aus unabhängig vom Audioformat

Diese Klarstellung ersetzt die Informationen auf Seite 23 der Anleitung.