

Tillæg til Brugervejledningen

Afklaring af lysringens funktion til TAFB1

Dette dokument præciserer lysringens faktiske funktion på TAFB1, som afviger fra beskrivelsen i brugervejledningen.

Nuværende beskrivelse vs. faktisk funktion

Brugervejledningen angiver, at lysringens funktion specifikt er knyttet til Dolby Atmos-detektion. Den faktiske funktion er dog mere omfattende:

- Lysringen aktiveres når højdekanal-lyd er aktiv, ikke kun under Dolby Atmos-afspilning
- Højdekanal aktiveres under:
 - Dolby Atmos-indhold
 - Upmixet lyd (Upmixed audio)
 - Valg af AI surround-mode

Korrekt lysindstilling adfærd

Lysindstillingerne skal forstås således:

- **AUTO:** Lysringen tændes i 10 sekunder ved højdekanal-aktivitet
- **TÆND:** Lysringen forbliver tændt under højdekanal-aktivitet
- **SLUK:** Lysringen deaktiveres uanset lydformat eller højdekanal-status

Denne præcisering erstatter informationen i brugervejledningen side 23.