

Appendice al Manuale Utente

Chiarimento sul funzionamento dell'anello luminoso per TAFB1

Questo documento chiarisce il funzionamento effettivo dell'anello luminoso sul TAFB1, che differisce da quanto descritto nel manuale.

Descrizione attuale vs funzionamento reale

Il manuale indica che l'anello luminoso è specificamente legato al rilevamento Dolby Atmos. Tuttavia, il comportamento effettivo è più completo:

- L'anello si attiva quando l'audio del canale di altezza è attivo, non solo durante la riproduzione Dolby Atmos
- L'attivazione del canale di altezza avviene durante:
 - Contenuti Dolby Atmos
 - Audio upmixato (Upmixed audio)
 - Selezione modalità AI surround

Comportamento corretto delle impostazioni luce

Le impostazioni vanno interpretate come segue:

- **AUTO:** L'anello si accende per 10 secondi all'attivazione del canale di altezza
- **ON:** L'anello rimane costantemente acceso durante l'attività del canale
- **OFF:** L'anello rimane spento indipendentemente dal formato audio

Questa precisazione sostituisce le informazioni a pagina 23 del manuale.