

PHILIPS



Signage série 6000

Signage Solutions



55BDL6017P

Philips Signage série 6000

Des performances impressionnantes dans des contextes exigeants

Enregistrez des performances inégalées dans les environnements difficiles grâce à la robustesse des solutions d'affichage 24 h/24 et 7 j/7 Philips Signage de la série 6000. Avec leur luminosité améliorée allant jusqu'à 800 nits et la gestion à distance Philips Wave, elles conviennent parfaitement aux cuisines, aux plateformes de transport et bien plus encore.

Un contrôle sécurisé partout, à tout moment

- Avec la possibilité d'ajouter la gestion des périphériques à distance Philips Wave

Adapté aux environnements difficiles

- Boîtier en métal robuste, revêtement conforme et indice de protection IP5X

Possibilité d'ajouter un module CRD52

- Un écran mieux connecté avec Android 14

Fonctionnement 24 h/24, 7 j/7

- Opérationnel 24 heures sur 24

Luminosité d'affichage optimisée

- 800 cd/m2 : une meilleure visibilité dans des conditions de lumière plus vive

Points forts

Montage personnalisable

Installation en orientation portrait ou paysage, avec des tailles différentes, y compris 43", 50", 55" et 65", pour s'adapter à de nombreux types d'installation.

Boîtier robuste, revêtement conforme et indice de protection IP5X

Résistant aux environnements difficiles, cet écran professionnel est doté d'un boîtier métallique et protégé par un revêtement conforme et un indice de protection IP5X. Conçu pour être robuste pour une utilisation dans des zones animées telles que les restaurants, les bars et les gares.

Fonctionnement 24 h/24, 7 j/7

Avec une luminosité de 800 cd/m2 pour une meilleure visibilité dans des conditions de lumière ambiante intense, la gamme

Signage 6000 de Philips est conçue pour être utilisée 24 h/24, 7 j/7. Elle est donc toute trouvée pour les gares, aéroports, centres commerciaux, restaurants et bien plus encore.

Soyez aux commandes avec Philips Wave

Grâce à notre jeu de puces unique, contrôlez à distance les éléments de votre écran avec Philips Wave, conçu pour vous permettre de gagner du temps, de l'énergie et de réduire vos coûts. Cette version spéciale de Wave vous permet de consulter, gérer et limiter en toute sécurité les

paramètres de l'écran pour contrôler le volume, la luminosité, la veille et l'alimentation, sans avoir besoin d'un SoC Android.

Ajoutez un module CRD52 pour accéder facilement à Android 14

Grâce à la possibilité d'ajouter le lecteur OPS Android CRD52, vous bénéficierez de 8 Go de RAM, 64 Go de stockage, Android 14, ainsi que d'une sortie UHD sur DisplayPort, RJ45, USB3 et micro USB. Vous pourrez ainsi ajouter les applications et solutions de votre choix, gérer l'affichage à distance avec Philips Wave, et bien plus encore.

Caractéristiques

Image/affichage

Diagonale de l'écran (cm): 138,7 cm
 Diagonale de l'écran (pouces): 54,6 pouces
 Format d'image: 16/9
 Résolution d'écran: 3840 x 2160
 Pas de masque: 0,315 x 0,315 mm
 Résolution optimale: 3840 x 2160 à 60 Hz
 Luminosité: 800 cd/m²
 Couleurs d'affichage: 1,07 milliard
 Niveau de contraste (standard): 5 000:1
 Rapport de contraste dynamique: 500 000:1
 Temps de réponse (standard): 8 ms
 Angle de visualisation (horizontal): 178 degrés
 Angle de visualisation (vertical): 178 degrés
 Technologie de la dalle: VA
 Brume sèche: 25 %

Connectivité

Sortie audio: Prise jack 3,5 mm
 Entrée vidéo: DisplayPort 1.2 (x 1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x 3)
 Entrée audio: Prise jack 3,5 mm
 Autres connexions: USB 2.0 (x 2), OPS, Capteur thermique
 Sortie vidéo: DisplayPort 1.2 (x 1), HDMI 2.0 (x 1)
 Commande externe: Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm, RJ45, RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm, Capteur de luminosité ambiante

Pratique

Positionnement: Paysage (24/7), Portrait (24/7)
 Matrice en mosaïque: Jusqu'à 15 x 15
 Fonctions d'économie d'écran: Décalage de pixels, faible luminosité
 Boucle de signal: DisplayPort, RS-232, HDMI, Boucle IR (loopthrough)
 Installation aisée: Poignées de transport, Revêtement conforme, Kit d'alignement des bords
 Fonctions d'économie d'énergie: Veille avancée
 Contrôlable via le réseau: RS-232, RJ45

Niveau sonore

Haut-parleurs intégrés: 2 x 10 W RMS

Alimentation

Puissance électrique: 100 ~ 240 V CA, 50~ 60 Hz
 Consommation (type): 142 W
 Consommation (max.): 204 W
 Consommation en veille: < 0,5 W
 Classe énergétique: G

Résolution d'affichage prise en charge

Formats informatiques: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1 152 x 864, 75 Hz, 1 152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1 280 x 800, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz
 Formats vidéo: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Dimensions

Largeur de l'appareil: 1241,80 millimètre
 Poids du produit: 20,50 kg
 Hauteur de l'appareil: 712,60 millimètre
 Profondeur de l'appareil: 76,80 mm (au niveau de la poignée), 64,0 mm (au niveau du montage mural) millimètre
 Largeur de l'appareil (pouces): 48,89 pouces
 Hauteur de l'appareil (pouces): 28,06 pouces
 Fixation murale: 400 x 400 mm, M6
 Profondeur de l'appareil (pouces): 3,02 inch (at handle), 2,52 (at wall mount) pouces
 Largeur du cadre: 13,9 mm (cadre régulier)
 Poids du produit (lb): 45,149 lb

Conditions de fonctionnement

Altitude: 0 ~ 5 000 m
 Température de fonctionnement: 0 ~ 40 °C
 MTBF: 50 000 heure(s)
 Température de stockage: -20 ~ 60 °C
 Plage d'humidité (fonctionnement) [HR]: 20 à 80 % HR (sans condensation)
 Plage d'humidité (stockage) [HR]: 5 à 95 % HR (sans condensation)
 Indice de protection: IP5X

Applications multimédias

Lecture vidéo USB: H.264, H.265, Motion JPEG, MPEG1/2, WMV3
 Lecture image USB: BMP, JPEG, PNG
 Lecture audio USB: AAC, MPEG, HEAAC

Accessoires

Accessoires fournis: Cache de l'interrupteur secteur, Logo Philips (x 1), Cordon d'alimentation (x 3), Guide de démarrage rapide (1), Télécommande et piles AAA, 1 câble RS-232 (3 m), Câble RS-232 pour cascade (x 1), Cache USB (x 1), Kit d'alignement des bords (x 2)
 Socle: BM05922 (en option)

Divers

Langues d'affichage à l'écran: Arabe, Néerlandais, Danois, Anglais, Français, Finnois, Allemand, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Chinois simplifié, Turc, Chinois traditionnel
 Garantie: Garantie de 3 ans
 Approbations de conformité: CE, FCC, Classe A, CB, BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, EnergyStar 8.0, ETL, EPA

