

PHILIPS

Radio portable

CENTURY

Style classique, son moderne

Tuner numérique FM/DAB+

Bluetooth® 5.4

Batterie remplaçable par
l'utilisateur

TAV2000DB



Le Janet

De la poésie pour les yeux et les oreilles ! Cette radio domestique portable saura vous ravir grâce à son design audacieux et sa qualité sonore riche et chaleureuse. Profitez d'une radio FM et DAB+ d'une grande clarté et écoutez facilement vos playlists en streaming : une prise casque est également disponible pour une écoute privée.

Gamme CENTURY. Radio domestique portable FM/DAB+.

- Un look rétro pour un son résolument moderne
- Haut-parleur à large bande de 2,5". 5 W de son riche et chaleureux
- Tuner numérique FM/DAB+ avec jusqu'à 20 stations FM et 20 DAB+ pré-réglées
- Deux stations pré-réglées peuvent être attribuées aux boutons d'accès rapide
- Bluetooth® 5.4 pour une connexion stable à plus longue portée

Le Janet marque 100 ans de son Philips

- Design arrondi emblématique des années 1950
- Écran couleur moderne avec luminosité réglable
- Antenne télescopique pour une réception claire
- Sortie audio 3,5 mm pour casques ou écouteurs filaires

Style classique. Fonctionnalités et performances modernes.

- Batterie rechargeable intégrée facile à remplacer
- Double alarme et mise en veille programmable
- Un design et un emballage responsables

Points forts

Style classique, son moderne

Laissez-vous séduire par un style classique et un son chaleureux. Cette radio portable rappelle le format arrondi et le bouton de volume tactile des radios des années 50. Profitez d'un son chaleureux et étonnamment puissant grâce à son haut-parleur large bande de 2,5". Une combinaison parfaite entre héritage et innovation.

FM/DAB+ avec jusqu'à 40 stations pré-réglées

Cette radio DAB+/FM vous offre la plus grande sélection de stations et son antenne télescopique garantit une réception d'une clarté exceptionnelle. La syntonisation numérique facilite la recherche des stations et vous pouvez mémoriser 20 stations FM et 20 DAB+. Vos deux stations préférées peuvent être attribuées aux boutons d'accès rapide marqués 1 et 2 à l'avant de la radio.

Bluetooth® 5.4

Cette radio d'apparence classique est ultra-polyvalente. La connectivité Bluetooth® 5.4 vous permet de diffuser des podcasts, des playlists et

bien plus encore depuis votre smartphone ou tablette sur la radio. Vous profiterez d'une connexion stable avec un son de haute qualité, même si votre playlist est diffusée depuis le téléphone que vous avez laissé dans l'autre pièce.

Batterie intégrée remplaçable

Grâce à sa batterie lithium-ion rechargeable intégrée qui peut être facilement remplacée lorsqu'elle atteint la fin de sa durée de vie, vous pourrez compter sur la radio Janet pendant des années ! Une charge complète offre environ 15 heures d'autonomie et 3,5 heures sont nécessaires pour recharger complètement la batterie via USB-C.

Écran TFT couleur

L'écran TFT clair affiche les icônes de station en couleur, ainsi que des informations sur l'artiste et la chanson provenant de la station DAB+ que vous écoutez. Une horloge numérique affiche l'heure et vous pouvez régler la luminosité en fonction de votre pièce ou réduire l'intensité de l'écran la nuit.

Double alarme et mise en veille programmable

Si vous aimez vous endormir en écoutant la radio, vous pouvez utiliser la mise en veille programmable pour régler la durée de diffusion de la radio et programmer deux alarmes pour vous réveiller. Les alarmes se déclenchent au son de la radio ou par une sonnerie, et le volume augmente progressivement.

Sortie audio

Vous souhaitez écouter votre émission de radio préférée pendant que votre partenaire regarde la télévision ? La sortie audio de 3,5 mm vous permet de brancher un casque ou des écouteurs filaires sur la radio pour écouter votre propre contenu.

Design responsable

Nous œuvrons en permanence à rendre notre chaîne d'approvisionnement plus durable et transparente. Ce radio-réveil est fabriqué à partir de plastiques recyclés post-consommation, et notre emballage est composé de carton recyclé certifié FSC et d'encre à base de soja.

Caractéristiques

Niveau sonore

Puissance de sortie (RMS): 5 W

Système audio: Mono

Réglage du volume: rotatif (numérique)

Puissance de sortie (MAX.): 10 W

Distorsion harmonique totale (THD, Total

Harmonic Distortion): <10 %

Enceintes

Diamètre du/des haut-parleur(s) à large bande: 2,5"

Nombre de haut-parleurs à large bande: 1

Connectivité

Bluetooth®: Oui, prise en charge de la diffusion SBC et AAC

Version Bluetooth®: 5,4

Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP

Portée Bluetooth®

: 25 m (sans obstacle)

Prise casque 3,5 mm

Entrée audio: Non

Tuner/réception/transmission

Antenne: Télescopique

Réglage numérique auto

Bandes du tuner: FM, DAB/DAB+

Présélections: 20 FM, 20 DAB+

DAB: Affichage d'infos, Menu, Smart Scan

RDS: Oui.

Pratique

Couleur du rétroéclairage: noir

Type d'affichage: Écran TFT

Alimentation

Capacité de la pile: 3,65 V, 2600 mAh

Type de batterie: Lithium-ion-polymère (remplaçable)

Entrée: 5 V, 2 A

Consommation en veille: 0,8 W

Autonomie de la batterie: 15 heure(s)

Type d'alimentation: Entrée CC (via USB-C)

Temps de charge: 3,5 heure(s)

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 12.5 cm

Type d'emballage: Boîte

Type d'installation en rayon: À la verticale

Largeur: 21.5 cm

Profondeur: 11.5 cm

Nombre de produits inclus: 1

Poids brut: 0.761 kg

Poids net: 0.618 kg

Poids à vide: 0.143 kg

Dimensions du produit

Hauteur: 11.16 cm

Largeur: 19 cm

Profondeur: 9.15 cm

Poids: 0.55 kg

Accessoires

Accessoires fournis: Câble USB, Guide de démarrage rapide, Certificat de garantie

Alarme

Source d'alarme: Radio DAB, Radio FM, Buzzer

Nombre d'alarmes: 2

Arrêt programmé: 15/30/60/90/120 min

Fonction de répétition de l'alarme (snooze): 10/20/30/40/50/60 min

Volume progressif de l'alarme

Minuteur de cuisine

Fréquence d'alarme: Une fois/tous les jours/en semaine/le week-end

Horloge

Écran: TFT

Type: Numérique

Format de l'heure: 12 h, 24 h

Réglage de la luminosité (dimnable):

Fort/Moyen/Faible

