

PHILIPS

14:56

Friday August 25

Meeting Venue

NOW

Quarterly Meeting

13:30 - 15:00

Meeting host

Marc Johnson

End meeting

15:00 - 15:30

Available

Book room

15:30 - 16:00

Available

Book room

16:00 - 17:00

Customer meeting

Host Ellis Wonder

17:00 - 17:30

Multi-Touch תצוגה

Signage Solutions

אינץ' 10

Powered by Android

נגיעות מרובות



10BDL3351T

השפעה גדולה מהמגע הקטן ביותר

'בגודל 10 אינץ' Multi-Touch תצוגת

Multi-Touch מהזמנת חדרים ומציאת דרכים ועד לפרסום על מדפים, הצג החכם הברור במיוחד בעל מאפשרת מיקום Power-over-Ethernet הזה הוא אידאלי כאשר אין הרבה מקום. תכונת Multi-Touch מאפשרת פתרונות רב-צדדיים Android של SoC-גמיש בזמן שה

פתרון מערכת רב-תכליתי

- שלוט מרחוק ושתף את המסך. TeamViewer Host האפליקציה
- משטח שטוח ללא מסגרת קל-לניקוי
- התקנה גמישה: לאורך, לרוחב ועל השולחן

חכם וחזק

- לניהול ושליטה בצג מרחוק Philips של Wave-הכנה ל
- הפעילו יישום משלכם או בחרו את להפעיל היישום המועדף עליכם: Android

signage פתרונות יצירתיים לכל יישום

- Power-over-Ethernet פישוט ההתקנה באמצעות
- לשמור ולנגן תוכן עם זיכרון פנימי
- מובנים WiFi וbluetooth

תמונה מעולה. מסך מגע תגובתי

- צג רב-מגע עם 10 נקודות מסוג הכנס-הפעל
- ניגודיות חדה. קריאות מעולה

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטרים): 25.6 ס"מ
 'גודל אלכסוני של המסך (באינץ')': 10.1"
 יחס רוחב-גובה: 16:10
 1280 x 800 רזולוציית הפנל
 1280 x 800 רזולוציה אופטימלית
 350 cd/m² בהירות
 צבעי התצוגה: 16.7 מיליון
 יחס ניגודיות (טיפוסי): 1000:1
 35 ms זמן תגובה (טיפוסי)
 זווית צפייה (אופקית): 160 מעלות
 זווית צפייה (אנכית): 160 מעלות
 Android 13 מערכת הפעלה

קישוריות

יציאת שמע: שקע 3.5 מ"מ
 חיבורים אחרים: micro SD, USB 2.0 (x1), USB C
 יציאת וידאו: HDMI
 בקרה חיצונית: RJ45

נחות

הצבה: לרוחב (24/7), לאורך (24/7)
 פונקציות לחיסכון בחשמל: בהירות נמוכה
 בקרת מקלדת: נסתר, ניתן לנעילה
 Smart Power: פונקציות לחיסכון בחשמל
 מנעול קנדינגטון, G נוחות אחרת: חיישן
 ביצועי תמונה: בקרת צבע מתקדמת
 אתרנט, WiFi, BT 5.0: ניתן לבקרה ברשת
 צד ניתן לתכנות: לא LED

חשמל

רשת החשמל: DC12V +/- 5%, 2A, IEEE 802.03at PoE+
 W תצרוכת (טיפוסי): 4
 W צריכה (מרבית): 13
 W צריכת חשמל במצב המתנה: >0.5

מידות

רוחב המקלט: 262 מ"מ
 משקל המוצר: 0.8 ק"ג
 גובה המקלט: 164 מ"מ



SmartPower

Plug & Play
Multi-Touch

LED

עומק המקלט: 24.75 מ"מ
 'רוחב המקלט (אינץ')': 10.32 אינץ'
 'גובה המקלט (אינץ')': 6.46 אינץ'
 מ"מ 75 x התקנה על קיר: 75
 'עומק המקלט (אינץ')': 0.97 אינץ'
 (L/R, T/B): 22 (L/R), 14 (T/B) רוחב מסגרת
 משקל מוצר (קילו): 1.63 ליברה

תנאי הפעלה

גובה: 0 - 3,000 מ'
 °C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0 ~ 40
 50,000 hour(s) (זמן ממוצע בין תקלות) MTBF
 °C טווח טמפרטורות (אחסון): -10 ~ 60
 (ללא עיבוי) [RH]: 30-80% טווח לחות (בהפעלה)
 (ללא עיבוי) [RH]: 10-85% טווח לחות (באחסון)

גון פנימי

CPU: RK3568
 2 גיגה-בייט DDR4 זיכרון
 8 גיגה-בייט eMMC אחסון
 WiFi: 802.11 ac/a/b/g/n, 2.4/5GHz

אביזרים

מדריך התחלה, AC אביזרים כלולים: מתאם חשמל (x1) מהירה

שפות

שפות מוצגות על המסך: ערבית, ספרדית, צרפתית, יפנית, פולנית, ספרדית, טורקית, German, Italian, Danish, רוסית, סינית מפושטת, סינית מסורתית, Dutch, Finnish, נורבגית, Portuguese, Swedish
 אחריות: 3 שנות אחריות הגבלת חומרים) CB, CE, RoHS: אישורים תקינותיים (מסוכנים), FCC, Class A, ETL

אינטראקטיביות

Multi-Touch: Projected capacitive תכונות
 נקודות מגע: 10 נקודות מגע בו-זמנית
 משקפי מגן: זכוכית בטיחות מחוסמת 0.7 מ"מ, זכוכית MOHS בטיחות מחוסמת 7

Power-over-Ethernet

Power-over-Ethernet פישוט ההתקנה בעזרת טכנולוגיית באמצעות השימוש בטכנולוגיה זו, ניתן. Ethernet. לספק את האנרגיה והקישוריות על גבי קו אתרנט יחיד כך מתאפשר לפשט את ההתקנה, מכיוון שאין כל צורך במתאם חשמל. ניתן להתקין את הצגים בשטחים קטנים שקשה להגיע אליהם, וכך ניתן לקבל סביבת תצוגה גמישה יותר שניתנת להתאמה. ועבור מי Power-over-Ethernet-שמעדיף שלא להשתמש ב-Matam החשמל כלול באריזה.

Philips של Wave-הכנה ל

מאפשר לנהל ולתחזק Philips של Wave-הצג המוכן ל מכשיר זה מרוחק בכל מקום ובכל עת. פלטפורמת הענן המהפכנית הזו מאפשרת בקרה מלאה, עם התקנה והגדרה פשוטות יותר, ניטור צגים ושליטה בהם, שדרוג קושחה, ניהול צורכי תוכן מרכזי וקביעת לוחות זמנים לחשמל. חוסך זמן, אנרגיה והשפעה על הסביבה.

Powered by Android

הצגים המקצועיים של פיליפס המופעלים על ידי הם גמישים ומאובטחים, ממוסבים Android מקוריות ולהתקנה הקלה של Android לאפליקציות אפליקציות אינטרנט ותוכנות ישירות על הצג. הכל נשלט באמצעות חיבור לאינטרנט.

