

Philips 5000 Series
无线路由器

双频

3000Mbps 无线速度
4x 千兆位端口
高隐私性

SPG6511W/93



双频 3000Mbps 无线传输速率，配备 4 个千兆端口

飞利浦 SPG6511W 双频千兆路由器支持 IEEE 802.11ax 标准，并向下兼容 IEEE 802.11ac/n/g/b/a 协议，最高可提供 3.0 Gbps 的无线传输速率。

安全管理

- 高隐私性
- 本地 + 远程管理

连接

- 支持 128 路并发连接
- 在线升级

高速传输

- 3.0Gbps Wi-Fi 速度
- 自动速度优化
- 1*WAN 和 3*LAN 千兆端口
- 强劲的 1.3GHz 双核 CPU

高强信号

- 双频
- Wi-Fi 6
- 4 根高增益天线

PHILIPS

规格

路由器规格

- CPU 频率: 双核 1.3GHz
- 内存容量: 1G 字节 (DDR4)
- eMMC 容量: 128G 字节
- 无线: 5GHz: IEEE 802.11ax/c/n/a 2.4GHz: IEEE 802.11ax/n/g/b
- 有线: IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3ab
- 工作频率: 2.4GHz 和 5GHz
- 信号速率: 2.4GHz: 最高 573.5Mbps 5GHz: 最高 2402Mbps
- 带宽: 2.4GHz: 20MHz, 40MHz, 20/40MHz 5GHz: 80MHz, 160MHz
- 接口: 1x10/100/1000Mbps WAN 口 (RJ45) 3x10/100/1000Mbps LAN 口 (RJ45)
- 按钮: 重置按钮 x1, WPS 按钮 x1

- 天线: 2.4G 和 5G 5dBi PCB 天线 x1, 2.4G 5dBi PCB 天线 x1, 5G 5dBi PCB 天线 x2
- 软件功能: WDS DMZ DDNS 网络诊断 广域网无线信号拓展器 快速指南 静态路由 Ipv4/Ipv6 WPA3
- 语言: 英文、简体中文、繁体中文
- 电源: DC 12/1.5A
- 尺寸 (长 x 宽 x 高): 200.6mm x 130.6mm x 34mm
- 工作温度: 0-45° C
- 存储温度: -40~70° C
- 湿度: 10%-90%
- 重量: 0.8 千克
- 包装列表: 路由器 x1 · 电源适配器 x1 · 以太网线 x1 · 说明书 x1

产品亮点

支持 128 路并发连接

支持多达 128 个连接设备, 适用于对性能要求高的智能家居和专业工作空间, 无延迟或掉线。

高隐私性

采用国际标准加密和安全机制, 以无暇隐私防护, 守护您的数字世界。

双频

双频技术 (2.4GHz & 5GHz) 带来更快、更稳定的 Wi-Fi 体验, 和网络卡顿与断连说再见, 畅享高效办公。

3.0Gbps Wi-Fi 速度

3.0Gbps Wi-Fi 速度, 畅享无卡顿 8K 流媒体、游戏零延迟、快速文件传输。完美满足家庭与办公场景的实时响应需求。

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 采用 OFDMA 与 MU-MIMO 技术, 实现卓越连接性能, 既能支持智能门锁 / 传感器等多类低功耗 IoT 设备, 又可通过动态带宽分配缓解网络拥堵, 同时提供覆盖范围广泛且穿透能力出色的高强信号。

本地 + 远程管理

统一的本地与远程管理, 无论身处何处, 全面掌控设备配置。

自动速度优化

智能速度调节, 根据现有网络条件自动优化数据速度

4 根高增益天线

4 根高增益天线实现全方位覆盖, 穿透能力更强; 智能波束成形技术将信号精准聚焦到互联设备, 带来更快速度、更低延迟与更少干扰。

在线升级

具备一键自动更新功能, 检测并安装最新固件, 无需人工干预。

1*WAN 和 3*LAN 千兆端口

多千兆端口支持高速并发连接, 无干扰安享顺畅网络体验。

强劲的 1.3GHz 双核 CPU

1.3GHz 双核 CPU 为高要求网络任务提供强劲性能, 确保高负载情况下流畅运行。



发行日期 2025-06-27

版本: 2.2.1

EAN: 69 77427 03303 1

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com