

PHILIPS

TV-hodetelefoner

Pålitelig digital tilkobling

Komfortabel passform og 30 m rekkevidde

25 timers avspillingstid

Utbyttbart batteri

SHC3200



Krystallklar TV-lyd, kun for deg

Koble av med komfort med de trådløse over-øret-hodetelefonene som er dedikerte til å gi deg flott TV-lyd. Du får en stabil digital tilkobling til TV-en din, og opptil 25 timers avspillingstid. Perfekt for å se på TV uten å forstyrre andre.

Trådløse over-øret-TV-hodetelefoner. Bygger for å se.

- Enkle å konfigurere. Enkle å bruke
- Baseenheten kobler til TV-en via medfølgende 3,5 mm-kabel
- Ikke gå glipp av noe. Stabil digital tilkobling til baseenheten
- Pålitelig digital 2,4 G-tilkobling og 30 m-rekkevidde

Stemt for flott TV-lyd. Designet for komfort.

- Flott lyd og komfortabel passform for lange økter
- Store 32 mm-driverer stemt for skarp og klar TV-lyd
- 25 timers avspillingstid. Utbyttbart, oppladbart batteri
- Lett og justerbar hodebånd med dobbelt lag

Fantastisk for filmer, serier, sport og mer!

- Kjekke knapper på ørekoppen for volumstyring
- En rask 15-minutters lading gir deg 4 timer avspillingstid
- Varm, naturlig lyd. Philips' lydsignatur

Spesifikasjoner

Lyd

Akustisk system: Lukket
Frekvensområde: 10–21 000 Hz
Høyttalerdiameter: 32 mm
Impedans: 24 ohm
Maksimal inngangseffekt: 10 mW
Følsomhet: 96 dB (1K Hz, 179 mV)
Drivertype: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter

Kabeltilkobling: 3,5 mm stereoplugg
Kontaktoverflate: krombelagt
Maksimal rekkevidde: Opp til 30 m
Trådløs tilkobling: 2.4G

Ytre eske

Lengde: 32.50 cm
Antall kundepakker: 3
Bredde: 26.00 cm
Bruttovekt: 2.24 kg
Høyde: 32.50 cm
GTIN: 1 48 95229 16968 2
Nettovekt: 0.98 kg
Taravekt: 1.26 kg

Anvendelighet

Automatisk nettavslag
Volumkontroll: Roterende
Type kontroller: Knapp

Drift

Oppladbar
Antall batterier: 1 del
Avspillingstid for musikk: 30 time(r)
Ladetid: 3 time(r)
Kort ladetid: 15 mins for 4 hrs

Batterivekt (samlet): 15.4 g
Batterikapasitet (hodetelefoner): 600 mAh
Batteritype (hodetelefoner): Litium-polymer

Mål, emballasje

Høyde: 30.5 cm
Emballasjetype: Kartong
Type hylleplassering: Henging
Bredde: 24 cm
Dybde: 9 cm
Antallet produkter som følger med: 1
EAN: 48 95229 16968 5
Bruttovekt: 0.600 kg
Nettovekt: 0.326 kg
Taravekt: 0.274 kg

Produktmål

Høyde: 22.00 cm
Bredde: 19.00 cm
Dybde: 8.50 cm
Vekt: 0.153 kg

Tilbehør

Andre: 1 utbyttbart batteri
Hurtigstartveiledning
Dokkingstasjon (sender)
Medfølgende adaptere: AC/DC-adapter

Formgivning

Farge: Svart
Bruksmåte: Hodebånd
Materialet i ørekoblingen: Tekstil
Øretilpasning: Over øret
Ørekløkketype: Lukket bakside

Høydepunkter

Enkel å sette opp og bruke

Disse trådløse TV-hodetelefonene er så enkle å sette opp, at du kan være klar til å se filmen før popkornet er poppet! Bare koble til baseenheten til TV-en din med den medfølgende 3,5 mm-kabelen. Hodetelefonene kommer allerede paret med baseenheten, og du kan styre volumet via knappene på ørekoppen.

Digital 2,4 G-tilkobling

Disse TV-hodetelefonene bruker en digital digital 2,4 G-tilkobling for å motta signaler fra baseenheten, så du blir ikke forstyrret hvis andre bruker smartenheter eller radioer i nærheten. Du kan til og med gå på kjøkkenet og lage deg noe mat – 30 m-rekkevidden lar deg fortsatt høre hva som skjer.

Flott lyd, komfortabel passform

Store 32 mm-drivere gir skarp lyd som lar deg høre tale og lydeffekter klart og tydelig, mens lydspor er rike og fulle. Skal du kose deg med en film, eller binge-se en serie? Hodebåndet med dobbelt lag har et indre bånd som kan justeres for å passe hodet ditt perfekt, og de lette ørekoppene er myke og komfortable.

25 timers avspillingstid

Når TV-hodetelefonene er fulladet, gir de deg opptil 25 timers avspillingstid, og en rask 15-minutters lading gir deg 4 ekstra timer. Fullopplading tar 3 timer via USB-C, og batteriet er lett å bytte ut når det trengs.

Lydsignaturen til Philips

Driverne i disse TV-hodetelefonene er stemt etter Philips' lydsignatur, som gir deg varm, naturlig lyd med dyp bass og klare høyfrekvenser. Filmer til serier, du kan nyte dialog og detaljerte lydeffekter, mens den rike bassen gjør action-scener enda mer spennende.

