

PHILIPS



Ηχείο Bluetooth για πάρτι

Φωτισμός πάρτι

Διπλή σύνδεση True Wireless

Είσοδος караόке με εφέ ηχούς

Ενσωματ. επαναφορτιζόμενη μπαταρία



TAX2208

Ξεκινήστε το πάρτι

Αυτό το ηχείο Bluetooth για πάρτι απογειώνει τα πάρτι σας. Με λειτουργία φωτισμού πάρτι και караόке, μπορείτε επίσης να συνδέσετε ασύρματα δύο ηχεία για εκπληκτικό στερεοφωνικό ήχο. Με χρόνο αναπαραγωγής έως και 7 ώρες, μπορείτε επίσης να μεταφέρετε το πάρτι σε εξωτερικό χώρο.

Διασκεδάστε παντού

- Η λαβή μεταφοράς διευκολύνει τη μεταφορά του ηχείου
- Η πλήρως φορτισμένη μπαταρία προσφέρει έως και 7 ώρες χρόνο αναπαραγωγής
- Υποδοχή αποθήκευσης για να έχετε πάντα εύκαιρο το τηλέφωνό σας

Δυνατός ήχος και καλές στιγμές

- Συνδεθείτε εύκολα μέσω Bluetooth, εισόδου ήχου ή USB
- Ενίσχυση μπάσων DBB για επιπλέον ισχύ
- Οι διαφορετικές λειτουργίες φωτισμού σας επιτρέπουν να επιλέξετε την ατμόσφαιρα του πάρτι σας

Κάντε τη μουσική πραγματικά δική σας

- Κουμπιά για τον έλεγχο της ισχύος, της έντασης ήχου και την πλοήγηση στη λίστα αναπαραγωγής
- Είσοδος μικροφώνου караόке. Κουμπιά για τον έλεγχο της έντασης και του εφέ ηχούς
- TWS. Πραγματοποιήστε ασύρματη σύζευξη δύο ηχείων για εξαιρετικό στερεοφωνικό ήχο

Χαρακτηριστικά

Διαφορετικές λειτουργίες φωτισμού



Κάθε πάρτι χρειάζεται ένα φωτεινό θέαμα. Ενσωματωμένος πίσω από το πλέγμα του ηχείου, υπάρχει ένας ανεμιστήρας με φώτα που πάλλονται, αναβοσβήνουν και λάμπουν μαζί με τη μουσική σας. Επιλέξτε μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών φωτισμού, ανάλογα με την ατμόσφαιρα του πάρτι σας.

Είσοδος μικροφώνου караόке. Εφέ ηχούς



Γίνετε η μουσική του πάρτι σας! Το ηχείο διαθέτει θύρα 6,3 χιλ. για να μπορείτε να συνδέσετε ένα μικρόφωνο και να ξεκινήσει το

καράοκε. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του μικροφώνου και να επιλέξετε πόση ηχώ πιστεύετε ότι χρειάζεται το τραγούδι σας.

Σύζευξη για στερεοφωνικό ήχο



Αυτό το εκπληκτικό ηχείο για πάρτι Bluetooth είναι ο ιδανικός τρόπος για να απογειώσετε το πάρτι σας. Η τεχνολογία True Wireless σας επιτρέπει να συνδέσετε δύο ηχεία TAX2208 μεταξύ τους για εκπληκτικό στερεοφωνικό ήχο.

Ενίσχυση μπάσων DBB για επιπλέον ισχύ

Οι καλεσμένοι σας σίγουρα δεν θα κάτσουν ούτε λεπτό με αυτό το εκπληκτικό ηχείο. Το κουμπί DBB σας δίνει δυναμική ενίσχυση μπάσων για να κάνετε τους παλμούς της μουσικής ακόμα πιο δυνατούς.

Χρόνος αναπαραγωγής έως 7 ώρες

Αυτό το ηχείο σας δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρετε το πάρτι σας σε εξωτερικό χώρο. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο Type-C

για να φορτίσετε την μπαταρία. Μόλις φορτιστεί πλήρως, το ηχείο θα σας προσφέρει έως και 7 ώρες χρόνο αναπαραγωγής για πάρτι.

Λαβή μεταφοράς

Μεταφέρετε το πάρτι όπου θέλετε. Αυτό το ελαφρύ ηχείο διαθέτει πρακτική λαβή για να πιάνετε και να το παίρνετε μαζί σας εύκολα. Η υποδοχή στο επάνω μέρος σας βοηθά να έχετε το τηλέφωνό σας εύκαιρο, ενώ χάρη στο μεταλλικό πλέγμα στο μπροστινό μέρος θα επιβιώσει σε κάθε πάρτι σε εξωτερικό χώρο.

Εύκολη σύνδεση

Συνδεθείτε και ξεκινήστε το πάρτι! Μεταδώστε τις μελωδίες σας μέσω Bluetooth ή συνδέστε εύκολα άλλες συσκευές μέσω εισόδου ήχου ή USB. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε ασύρματα σε άλλο ηχείο TAX2208.

Προδιαγραφές

Ήχος

Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost, Καραόκε
Συχνότητα απόκρισης: 60Hz - 15KHz
Ισχύς εξόδου (Μέγ.): 30 W

Ηχεία

Διαμόρφωση οδηγών: 1 δρόμου
Αριθμός καναλιών ήχου: 1
Αριθμός γούφερ: 1
Διάμετρος γούφερ: 8"

Συνδεσιμότητα

Bluetooth: Υποστήριξη μετάδοσης SBC
Έκδοση Bluetooth: 5.2
Προφίλ Bluetooth: Μετάδοση μουσικής (A2DP), Έλεγχος αναπαραγωγής/έντασης ήχου: AVRCP, Μορφή μετάδοσης: SBC
Εμβέλεια Bluetooth: 10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)
USB: Type-A (υπηρεσία και αναπαραγωγή), Type-C (φόρτιση)
Είσοδος ήχου: 1 είσοδος 3,5 χιλ.
Φόρτιση USB: 5 V, 2 A
Είσοδος μικροφώνου: 1 (6,3 χιλ. με ένα χειριστήριο έντασης ήχου)
Πρότυπο DLNA: Όχι
Σύνδεση πολλών ηχείων

Σενάριο πολλών ηχείων: Στερεοφωνικός
Τεχνολογία πολλών ηχείων: TWS
Έξυπνη αρχική οθόνη: Καμία

Ανωση

Καραόκε: Ένταση μικροφώνου, έλεγχος ηχούς
Κουμπιά και πλήκτρα ελέγχου: Δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB), Εναλλαγή φωτισμού, Αναπαραγωγή/Παύση, Προηγούμενο/επόμενο κομμάτι, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση, TWS, Bluetooth, Ένταση ήχου κύριας μονάδας, Ένταση και ηχώ μικροφώνου
Έλεγχος έντασης ήχου: Περιστροφικός
Εφέ φωτισμού: Ναι, εφέ φωτισμού ηχείου
Οθόνη

Συμβατότητα

Έλεγχος εφαρμογών από smartphone/tablet: Όχι

Ρεύμα

Χωρητικότητα μπαταρίας: 3000 mAh, 3,7 V
Είσοδος: 5 V, 2 A
Τύπος μπαταρίας: Ιόντων λιθίου (ενσωματωμένη)
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας: Έως και 7 ώρα(ες)
Χρόνος φόρτισης: <=2,5 ώρα(ες)
Power bank: Όχι

Διαστάσεις συσκευασίας

Ύψος: 40.5 εκ.
Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Όρθιο
Πλάτος: 29.5 εκ.
Βάθος: 29.5 εκ.
Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
EAN: 48 95229 13302 0
Μικτό βάρος: 3.82 κ.
Καθαρό βάρος: 2.85 κ.
Καθαρό απόβαρο: 0.97 κ.

Διαστάσεις προϊόντος

Ύψος: 34.2 εκ.
Πλάτος: 25 εκ.
Βάθος: 25 εκ.
Βάρος: 2.82 κ.

Αξεσουάρ

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός γρήγορης έναρξης, Πιστοποιητικό εγγύησης
Καλωδιακή: Καλώδιο φόρτισης USB

Οθόνη

Οπίσθ φωτ: Λευκός
Ένδειξη φόρτισης: Λευκός

