

PHILIPS

Gramofon
Bluetooth®

CENTURY

Retro zasnova, sodoben zvok

Gramofon s 3 hitrostmi

Bluetooth® 5.4

Zvočniki Bass Reflex



TAV3000B



The Stevie

Vinilni singli in LP-ji, gramofonske plošče in sezname predvajanja. Vse to lahko predvajate na retro gramofonu Bluetooth® s krožnikom, ki se tako dobro vrti kot pretočno predvaja. Za zabavo sploh ne potrebujete ločenih zvočnikov, saj ima vgrajene stereo zvočnike.

Serija Century. Gramofon Bluetooth® vse-v-enem.

- Videz iz preteklosti, zvok iz sedanjosti
- Gramofon na jermenski pogon s 3 hitrostmi. Predvaja vse vaše plošče.
- Predvaja tudi pretočno glasbo. Dvosmerna povezava Bluetooth® in Auracast™.

The Stevie obeležuje 100 let Philipsovega zvoka

- Bogat stereo zvok iz vgrajenih zvočnikov
- Dva 2,5-palčna zvočnika s polnim razponom in odprtino za bass-reflex
- Zamenljiva igla, snemljiv protiprašni pokrov, samodejna zaustavitev

Retro. In obenem sodoben.

- Vsi priključki, ki jih potrebujete: izhod Aux, avdio vhod in izhod za slušalke.
- Aplikacija Philips Entertainment. Enostavno upravljanje zvoka.
- Okolju prijazni zasnova in embalaža

Značilnosti

Retro. In obenem sodoben.

Morda je videti kot gramofon vašega strica, vendar navdušuje z bogatim in toplim zvokom ter sodobnimi funkcijami. Zasnova vse-v-enem se popolno prilega na pisalne mize in omarice, poleg tega pa vključuje priročnost povezave Bluetooth® in spremljevalno aplikacijo, ki dopolnjuje vašo zbirko plošč.

Gramofon na jermenski pogon s 3 hitrostmi

Primeren tako za zaklade z razprodaj rabljenih plošč kot vaše najdragocenejše omejene izdaje. Predvajate lahko tako plošče s hitrostmi 33 1/3 in 45 obratov na minuto kot celo stare plošče iz preteklosti, ki zahtevajo hitrost 78 obratov na minuto. Preprosto premaknete izbirnik na zeleno hitrost, se sprostite in prepustite glasbi.

Bluetooth® 5.4 in Auracast™

Dvosmerna povezava Bluetooth® vam omogoča pretakanje seznamov predvajanja na vgrajene zvočnike gramofona – ali pa predvajanje plošč prek brezžičnih zvočnikov ali slušalk. Poleg tega lahko glasbo iz tega gramofona oddajate na poljubno število zvočnikov, združljivih s tehnologijo Auracast™.

Odličen zvok

Z dvema 2,5-palčnima zvočnikoma s polnim razponom in odprtino za bass-reflex je The Stevie dovolj zmogljiv, da manjše prostore napolni z

glasbo. Sprostite se ali zaplešite ob bogatem, toplem stereo zvoku z izrazitimi basi, ki tudi pri višji glasnosti ostaja brez popačenja.

Zamenljiva igla

Priložena igla Audio-Technica ATN3600L natančno sledi utorom in ohranja svež zvok vaših plošč, po potrebi pa jo lahko tudi zamenjate. Funkcija samodejne zaustavitve prepreči vrtenje plošče po koncu predvajanja, s čimer zmanjša obrabo igle. Protiprašni pokrov lahko snamete za lažje upravljanje ročice – ali pa zato, ker vam je The Stevie brez njega preprosto bolj všeč.

Priključki, ki si jih želite

Vmesniki vključujejo izhod Aux RCA-za povezavo z vašim zvočnim sistemom in 3,5-mm izhod za slušalke za priklop žičnih slušalk. Na voljo je tudi avdio vhod, prek katerega lahko priklopite zunanje naprave, kot je predvajalnik CD ali MP3, da za predvajanje uporabite vgrajene zvočnike gramofona The Stevie.

Aplikacija Philips Entertainment

Philips Entertainment



Prenesite našo spremljevalno aplikacijo in na pametni napravi izberite prednastavljene sloge zvoka v meniju za digitalni nadzor zvoka, natančno prilagodite base in visoke tone v izenačevalniku ali ustvarite lastne nastavitve izenačevalnika. Kot nalašč za prilagajanje vzdušja vašim najljubšim glasbenim žanrom.

Okolju prijazna zasnova



Nenehno si prizadevamo za bolj trajnostno in transparentno dobavno verigo. Ta gramofon je izdelan iz reciklirane plastike, pri embalaži pa uporabljamo reciklirani karton s potrdilom FSC in črnilo na osnovi soje.

Specifikacije

Zvok

Izboljšava zvoka: digitalni nadzor zvoka, Zvočniški sistem Bass Reflex, regulacija visokih in nizkih tonov, Izenačevalnik po meri (v aplikaciji)
Regulacija glasnosti: vrtljivo
Frekvenčni odziv: 60 Hz–20 kHz
Zvočni način: Svetlo, Topli, Uravnoteženo, Zmogljivo, Jasna
Največja izhodna moč (RMS): 6 W (gramofon), 12 W (BT, avdio vhod)
Impedanca zvočnika: 6 ohmov

Zvočniki

Premier akustične enote polnega razpona: 2,5-palčni
Število akustičnih enot polnega razpona: 2
Konfiguracija akustičnih enot: 1-smerna
Število zvočnih kanalov: 2,0

Povezljivost

Različica Bluetootha: 5.4
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Oblika pretakanja: SBC, LC3
Doseg povezave Bluetooth: Linija vidljivosti, 30 m
Vtičnica za slušalke: 1 x 3,5 mm
Avdio vhod: 1 x 3,5 mm
Standard DLNA: ni na voljo

Povezava več zvočnikov

Scenarij z več zvočniki: Oddajanje, Sprejemanje
Tehnologija več zvočnikov: Auracast
Smart Home: ni na voljo
Izhod Aux: 1 x RCA (L/D)

Predvajanje zvočnih posnetkov

Predvajanje medijev: Bluetooth, Avdio vhod, Vinil, LP, Gramofonske plošče

Priročnost

Gumbi in kontrole: Vklop/izklop, Glasnost glavne enote, Preklapljanje med viri, Predvajanje/premor, Prejšnji/naslednji posnetek, Auracast, Izhod BT

Združljivost

Upravljanje prek aplikacije v pametnem telefonu/tabličnem računalniku

Napajanje

Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

Dimenzije embalaže

Višina: 25.5 cm
Vrsta embalaže: Škatla
Vrsta postavitve na polico: Namizna postavitvev

Širina: 49.5 cm
Globina: 40.4 cm
Število priloženih izdelkov: 1
Bruto teža: 6.25 kg
Neto teža: 4.5 kg
Teža embalaže: 1.75 kg

Dodatki

Priložena dodatna oprema: Adapter AC/DC, Vodnik za hiter začetek, Garancijski list, Varnostni in garancijski list, Drsna podloga, Adapter 45 vrt/min

Dimenzije

Glavna enota (Š x V x G): 420 x 179 x 348 mm
Teža glavne enote: 4,35 kg

Gramofon

Vrsta gramofona: Samodejna zaustavitev
Vrsta pogona: Jermenski pogon
Podprte velikosti plošč: 7-palčni, 12-palčni
Hitrost vrtenja (vrt/min): 33 1/3, 45, 78
Pisalo: Zamenljivo
Protiprašni pokrov: odstranljivo

