

PHILIPS

Bærbar radio

CENTURY

Klassisk design, moderne lyd

FM/DAB+-digitalt stasjonssøk

Bluetooth® 5.4

Batteri du kan bytte selv

TAV2000DB



The Janet

Poesi for øynene og ørene! Denne bærbare hjemmeradioen er designet for å glede med sitt freidige utseende og fyldige, varme lyd. Nyt klar FM- og DAB+-radio, og strøm spillelister. Det er en hodetelefonkontakt for privat lytting også.

CENTURY range. FM/DAB+ bærbar hjemmeradio.

- Gårsdagens utseende, dagens lyd
- 2,5"-fulltonedriver. 5 W rik, varm lyd
- FM-/DAB+ digitalt stasjonssøk med opptil 20 forhåndsinnstillinger for FM og DAB+
- To forhåndsinnstillinger kan angis på hurtigtilgang-knappene
- Bluetooth® 5.4 for en stabil tilkobling over et langt område

Janet feirer 100 år med Philips-lyden

- Klassisk 50-talls avrundet formfaktor
- Moderne, fargerik skjerm med justerbar lysstyrke
- Teleskopantenne for klar forbindelse
- 3,5 mm lydutgang for kablede hodetelefoner

Klassisk utseende. Moderne funksjoner og ytelse

- Enkelt å bytte innebygd, oppladbart batteri
- Dobbelt alarmsystem og Sleep Timer
- GRS-sertifisert resirkulert plast. Ansvarlig innpakning

Høydepunkter

Klassisk design, moderne lyd

Kom for den klassiske designen, bli for den varme lyden. Denne bærbare radioen tar tilbake den avrundede designen og taktile volumknappen til 50-tallsradioene, og en dæsj av varm og overraskende kraftig lyd fra 2,5"-fulltonedriveren. Den perfekte blanding av arv og innovasjon.

FM/DAB+ med opptil 40 forhåndsinnstillinger

Denne DAB+/FM-radioen gir deg et svimlende valg av radiostasjoner, og teleskopantennen sørger for krystallklar forbindelse. Digital stemming gjør stasjonene lette å finne, og du kan lagre 20 FM- og 20 DAB+-forhåndsinnstillinger. Dine to favorittstasjoner kan angis til hurtigtilgang-knappene, markert 1 og 2 foran på radioen.

Bluetooth® 5.4

Denne klassiske radioen gir deg mer enn bare radio. Bluetooth® 5.4-tilkobling lar deg strømme podkaster, spillelister og mer fra smartenheten din til radioen. Du kan nyte en stabil tilkobling

med lyd av høy kvalitet, selv om spillelisten strømmer fra telefonen du lot ligge i et annet rom.

Utskiftbart innebygd batteri

Med et innebygd litium-ionbatteri som er enkelt å bytte ut når det trengs, kan du stole på Janet-radioen i flere år! Du får ca. 15 timers avspillingstid på én full lading, og det tar omtrent 3,5 time via USB-C å fullade batteriet.

Fargerik TFT-skjerm

Den klare TFT-skjermen gir deg stasjonikoner i farge, pluss artist- og sanginformasjon fra DAB+-stasjonen du lytter til. En digital klokke viser deg tiden, og du kan justere lysstyrken for å passe rommet ditt, eller dimme skjermen på natta.

Dobbelt alarmsystem og Sleep Timer

Hvis du liker å sovne til radioen, kan du bruke Sleep Timer for å bestemme hvor lenge radien skal stå på, og du kan stille inn to alarmer for å

være sikker på at du våkner i tide. Alarmene bruker en alarmtone eller slår på radioen, og volumet starter lavt, før det gradvis øker.

Lydutgang

Vil du lytte til favorittradioprogrammet ditt mens partneren din ser på TV? 3,5 mm lydutgang betyr at du kan koble hodetelefonene til radioen med en ledning, så du kan lytte uforstyrret.

Ansvarlig design



Vi jobber kontinuerlig med å gjøre forsyningskjeden vår mer bærekraftig og åpen. Denne klokkeradioen er laget av resirkulert plast, og i emballasjen bruker vi FSC-sertifisert resirkulert papp samt soyabasert blekk.

Spesifikasjoner

Lyd

Utgangseffekt (RMS): 5 W
Lydsystem: Mono
Volumkontroll: roterende (digital)
Utgangseffekt (MAKS): 10 W
Total harmonisk forvrengning: <10 %

Høytalere

Diameter på fulltonedriver: 2,5"
Antall fulltonedriver: 1

Tilkoblingsmuligheter

Bluetooth: Ja, støtter SBC- og AAC-strømming
Bluetooth-versjon: 5,4
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
Bluetooth-rekkevidde: 25 m (ledig plass)
3,5 mm hodetelefonkontakt
Lyd inn: Nei

Tuner/mottak/overføring

Antenne: Teleskopisk
Automatisk digital søking
Tunerbånd: FM, DAB/DAB+
Forhåndsinnstillinger: 20 FM + 20 DAB
DAB: infovisning, meny, Smart Scan
RDS: Ja.

Anvendelighet

Bakbelysningsfarge: svart
Skjermtype: TFT-skjerm

Drift

Batterikapasitet: 3,65 V, 2600 mAh
Batteritype: Li-ion polymer (utsiftbar)
Inngang: 5 V, 2 A
Effektforbruk i standby: <0,8 W
Driftstid på batteri: 15 time(r)
Strømtype: DC-inngang (via USB-C)
Ladetid: 3,5 time(r)

Mål, emballasje

Høyde: 12.5 cm
Emballasjetype: Eske
Type hylleplassering: Stående
Bredde: 21.5 cm
Dybde: 11.5 cm
Antallet produkter som følger med: 1
Bruttovekt: 0.761 kg
Nettovekt: 0.618 kg
Taravekt: 0.143 kg

Produktmål

Høyde: 11.16 cm
Bredde: 19 cm
Dybde: 9.15 cm
Vekt: 0.55 kg

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: USB-kabel,
Hurtigstartveiledning, Garantisertifikat

Alarm

Alarmkilde: DAB-radio, FM-radio, Summealarm
Antall alarmer: 2
Sleep timer: 15/30/60/90/120 min
Snooze (repetering av alarm): 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 min
Myk oppvåkning
Kjøkkentimer
Alarm-hyppighet: Én gang/daglig/ukedag/helg

Klokke

Skjerm: TFT
Type: Digital
Klokkeslettformat: 12 timer, 24-timers
Lysstyrkekontroll (demp): Høy/Medium/Lav

Bærekraftighet

Plastskall: inneholder 92 % GRS-sertifisert resirkulert brukt akrylnitril-butadien-styren (ABS)
TE-00132492

