

PHILIPS

Přenosné rádio

CENTURY

Klasický design, moderní zvuk

Digitální ladění FM/DAB+

Bluetooth® 5.4

Baterie vyměnitelná uživatelem

TAV2000DB



The Janet

Poezie pro oči i uši! Toto přenosné domácí rádio potěší svým odvážným designem a bohatým, hřejivým zvukem. Vychutnejte si čistý FM signál, rádio DAB+ a snadné streamování playlistů. K dispozici je také konektor na sluchátka pro poslech v soukromí.

Řada CENTURY. Přenosné domácí FM/DAB+ rádio.

- Tehdejší vzhled, současný zvuk
- 2,5" širokopásmový reproduktor. 5 W bohatého, hřejivého zvuku
- Digitální tuner FM/DAB+ s 20 FM a 20 DAB+ předvolbami
- K tlačítkům rychlého přístupu lze přiřadit dvě předvolby
- Bluetooth® 5.4 pro stabilní připojení s delším dosahem

Sluchátka The Janet na oslavu 100 let zvuku společnosti Philips

- Klasické zaoblené tvary z 50. let
- Moderní barevný displej s nastavitelným jasnem
- Teleskopická anténa pro čistý příjem
- 3,5mm audio výstup pro kabelová sluchátka

Klasický vzhled. Moderní funkce a výkon

- Snadno vyměnitelná vestavěná nabíjecí baterie
- Dva budíky a časovač vypnutí
- Recyklovaný plast s certifikátem GRS. Zodpovědné balení

Přednosti

Klasický design, moderní zvuk

Užijte si klasický design, který vás překvapí kvalitním zvukem. Toto přenosné rádio oživuje zaoblený design a knoflík hlasitosti známý z rádií z 50. let a navíc přidává hřejivý a překvapivě silný zvuk z 2,5" širokopásmového reproduktoru. Dokonalá kombinace dědictví a inovace.

FM/DAB+ s až 40 předvolbami

Toto DAB+/FM rádio nabízí ten nejširší výběr stanic a díky teleskopické anténě vám zajistí křišťálově čistý příjem. Díky digitálnímu ladění snadno najdete stanice a navíc si můžete uložit 20 předvoleb FM a 20 předvoleb DAB+. Dvě oblíbené stanice pak lze přiřadit k tlačítkům rychlého přístupu označeným 1 a 2 na přední straně rádia.

Bluetooth® 5.4

Toto rádio s klasickým designem umí víc než jen přehrávat rozhlasové stanice. Díky připojení Bluetooth® 5.4 můžete do rádia streamovat podcasty, seznamy skladeb a další obsah z chytrého zařízení. Užijete si stabilní připojení

s vysoce kvalitním zvukem, i když se váš seznam skladeb streamuje z telefonu, který jste nechali ve vedlejší místnosti.

Vyměnitelná vestavěná baterie

Díky vestavěné nabíjecí lithium-iontové baterii, kterou lze snadno vyměnit, když dosáhne konce své životnosti, se můžete na rádio The Janet spolehnout po mnoho let! Po plném nabití získáte přibližně 15 hodin přehrávání a plné dobití baterie trvá prostřednictvím USB-C přibližně 3,5 hodiny.

Barevný TFT displej

Na přehledném TFT displeji vždy snadno najdete barevné ikony stanic a informace o interpretech a skladbách z poslouchané stanice DAB+. Digitální hodiny ukazují čas a displej umožňuje nastavení jasu podle vašeho pokoje. V noci můžete displej dokonce ztlumit.

Dva budíky a časovač vypnutí

Pokud rádi usínáte při poslechu rádia, můžete si pomocí časovače vypnutí nastavit, jak dlouho bude rádio hrát, a nastavit si dva budíky, které

vás zaručeně probudí. U budíků lze nastavit tón nebo rádio, přičemž hlasitost začíná na nízké úrovni a postupně se zvyšuje.

Výstup audio

Chcete si poslechnout svou oblíbenou rozhlasovou stanici, zatímco váš partner sleduje televizi? Díky 3,5mm audio výstupu můžete k rádiu připojit kabelová sluchátka a vychutnat si zvuk jen pro sebe.

Bezpečná konstrukce



Neustále pracujeme na tom, aby byl náš dodavatelský řetězec udržitelnější a transparentnější. Tento radiobudík je vyroben z recyklovaných plastů a ve svých obalech bez plastů používáme recyklovaný karton s certifikátem FSC a inkoust na bázi sóji.

Specifikace

Zvuk

Výstupní výkon (RMS): 5 W
Zvukový systém: Mono
Ovládání hlasitosti: otočné (digitální)
Výstupní výkon (MAX): 10W
Celkové harmonické zkreslení: <10 %

Reproduktory

Průměr širokopásmových reproduktorů: 2,5"
Počet širokopásmových reproduktorů: 1

Možnosti připojení

Bluetooth: Ano, podporuje streamování
SBC & AAC
Verze Bluetooth: 5.4
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP
Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: 25 m
(volný prostor)
3,5mm konektor sluchátek
Vstup audio: Ne

Tuner/přijem/vysílání

Anténa: Teleskopická
Automatické digitální ladění
Pásmo tuneru: FM, DAB/DAB+
Předvolby stanic: 20 FM, 20 DAB+
Přijem v systému DAB: informační displej,
nabídka, Smart Scan
Systém RDS: Ano.

Pohodlí

Barva podsvětlení: černá
Typ displeje: Displej TFT

Napájení

Kapacita baterie: 3,65 V, 2 600 mAh
Typ baterie: Li-ion polymerová (vyměnitelná)
Vstup: 5 V, 2 A
Spotřeba energie v pohotovostním režimu:
<0,8 W
Provozní doba při napájení baterií: 15 hodin
Typ zdroje: Napájení DC (přes USB-C)
Doba nabíjení: 3,5 hodin

Rozměry balení

Výška: 12.5 cm
Typ balení: Krabice
Typ umístění poličky: Na podstavci
Šířka: 21.5 cm
Hloubka: 11.5 cm
Počet zahrnutých výrobků: 1
Hrubá hmotnost: 0.761 kg
Čistá hmotnost: 0.618 kg
Hmotnost obalu: 0.143 kg

Rozměry výrobku

Výška: 11.16 cm
Šířka: 19 cm
Hloubka: 9.15 cm
Hmotnost: 0.55 kg

Příslušenství

Dodávané příslušenství: Kabel USB, Stručný
návod k rychlému použití, Záruční list

Budík

Zdroj budíku: Rádio DAB, Rádio FM, Bzučák
Počet buzení: 2
Časovač: 15/30/60/90/120 min
Funkce Snooze (opakované buzení):
10/20/30/40/50/60 min
Jemné buzení
Kuchyňský časovač
Frekvence budíku: Jednou / denně / v pracovní
den / o víkendu

Hodiny

Displej: TFT
Typ: Digitální
Formát času: 12hodinový, 24hodinový
Ovládání jasu (ztlumení): Vysoká/Střední/Nízká

Udržitelnost

Plastový plášť: obsahuje 92 % recyklovaného
akrylonitrilbutadienstyrenu (ABS) TE-00132492
s certifikací GRS

