

PHILIPS

Ægte trådløse
hovedtelefoner

6000 series

Smart opladningsetui

Støjreduktion

Teknologi med 4 mikrofoner

Detaljeret, naturlig lyd

TAT6000BK



Fantastisk lyd, smart taske til multitasking

Du kommer nemt igennem dagen med disse fantastiske, ægte trådløse øretelefoner og deres smarte opladningsetui. Med støjreduktion kan du lytte uden forstyrrelser, mens etuiet giver dig mulighed for at tage styringen uden at række ud efter din telefon.

True Wireless-øretelefoner. Naturlig lyd, smart etui.

- Smart opladningsetui. Tryk på knapperne for musik og meget mere
- Støjreduktion til dine lyde, dit fokus og din verden
- Teknologi med 4 mikrofoner. Tydelige opkald, selv på travle steder
- Fantastisk lyd selv ved lav lydstyrke med dynamisk bas

Simpelthen alt hvad du har brug for

- Op til 28 timers spilletid
- Stabil Bluetooth®-forbindelse og multipoint-tilslutning
- Komfortabel, vandafvisende, kan tilpasses
- IPX5-klassificering og ørepropper af silikone i tre størrelser

Problemfri perfektion

- Hurtig opladning i 15 minutter og få tre ekstra timer
- Philips Headphones-app. Brugerdefineret betjening
- Varm, detaljeret, naturlig. Philips-lydsignatur
- Ansvarligt design og emballage

Vigtigste nyheder

Smart opladningsetui

Du kan bruge dette etui til at modtage opkald, styre afspilning og støjreduktion, finjustere bas og diskant eller finde en bortkommet øretelefon. Den 1,47" store berøringsskærm har også et ur og en timer samt en lommelygtefunktion, der udsender klart hvidt lys. Etuiet er en ægte multitasker og kan endda tage billeder ved at fjernudløse kameraet på din tilsluttede enhed.

Støjreduktion

Musik, opkald, podcasts, film. Når du vil fokusere, kan du aktivere og styre støjreduktionen via øretelefonernes finger-touch-kontrol, det smarte etui eller vores tilhørende app. Praktiske funktioner omfatter opmærksomhedstilstanden, så lyde udefra kan trænge igennem igen. Hurtig opmærksomhed forbedrer stemmer, så du kan føre en samtale uden at fjerne en øretelefon.

Teknologi med 4 mikrofoner

Hvis du er i gang med et opkald, vil vores opsætning med 4 mikrofoner kombineret med en støjreducerende algoritme opfange lyden af din stemme og dæmpe baggrundsstøj. Selv hvis du er på en travl café, vil din stemme gå igennem tydeligt, og den person, du taler med, bliver ikke forstyrret af andre samtaler, der foregår omkring dig!

Fantastisk lyd. Dynamisk bas

Disse True Wireless-øretelefoner er måske små, men du behøver ikke at skrue op for at få den bedste lyd ud af deres 10 mm enheder. Aktivér dynamisk bas via betjeningsknapperne på øretelefonerne eller Philips Headphones-appen, så du kan nyde den fulde kraft af din yndlingsbas, selv når du lytter ved lav lydstyrke.

28 timers spilletid (7 + 21)

Med støjreduktion slået fra får du 7 timers spilletid på en fuld opladning og yderligere 21 timer fra det smarte opladningsetui (med støjreduktion slået til får du 5 timer og yderligere 16 fra etuiet). Få et hurtigt boost ved at oplade øretelefonerne i 15 minutter for at få 3 ekstra timer. Selve etuiet kan genoplades via USB-C.

Bluetooth® 5.4, multipoint

Bluetooth® 5.4 giver dig en mere stabil forbindelse til streaming uden irriterende dyk i lyden, selv i bebyggede områder. Multipoint-tilslutning giver dig mulighed for at oprette forbindelse til to Bluetooth®-enheder på samme tid, og du kan nemt administrere tilsluttede enheder via Philips Headphones-appen.

IPX5 og behagelig pasform i øret

En IPX5-klassificering betyder, at disse øretelefoner kan klare, hvis du sveder, og en smule let regn generer dem heller ikke. Du får

ørepropper af silikone i tre størrelser, så de passer perfekt, og du kan tilpasse, hvordan øretelefonernes finger-touch-kontrol konfigureres via Philips Headphones-appen.

Philips Headphones-app

Vores praktiske tilhørende app gør det nemt at justere indstillingerne for det smarte opladningsetui, herunder hvor længe skærmen forbliver tændt, og om den viser et 12- eller 24-timers ur. Du kan også bruge appen til at tilpasse støjreduktion, aktivere en low lag-indstilling til spil, få den nyeste firmware og meget mere.

Philips-lydsignatur

De tilpassede enheder i disse hovedtelefoner er indstillet til Philips' lydsignatur, som giver dig varm, detaljeret lyd med fyldig bas. Uanset hvad du lytter til, vil du elske det, du hører.

Ansvarligt design

Vi arbejder hele tiden på at gøre vores forsyningskæde mere bæredygtig og gennemsigtig. Disse øretelefoner er fremstillet af RCS-certificeret genbrugsplast, og vores plastfrie emballage bruger FSC-certificeret genbrugspap og sojabaseret blæk.

Specifikationer

Lyd

Frekvensområde: 20 - 20.000 Hz

Højttalerdiameter: 10 mm

Impedans: 16 ohm

Max. belastning: 5 mW

Følsomhed: 105 dB (1 kHz)

Enhedstype: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder

Bluetooth-version: 5,4

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP

Maks. rækkevidde: Op til 10 m

Multipoint-tilslutning

Understøttet codec: SBC

Yderemballage

Længde: 23.00 cm

Antal forbrugeremballager: 24

Bredde: 22.00 cm

Bruttovægt: 4.35 kg

Højde: 30.60 cm

GTIN: 1 48 95229 16543 1

Nettovægt: 1.92 kg

Taravægt: 2.43 kg

Komfort

Automatisk sluk

Lydstyrke

Vandbestandighed: IPX5

Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp

Monotilstand for TWS

Firmwareopdateringer er mulige

Type af betjening: Føl

Indvendig emballage

Længde: 10.80 cm

Antal forbrugeremballager: 3

Bredde: 9.80 cm

Højde: 13.50 cm

Nettovægt: 0.24 kg

Bruttovægt: 0.50 kg

Taravægt: 0.26 kg

GTIN: 2 48 95229 16543 8

Strøm

Antal batterier: 3 stk.

Spilletid (ANC slået til): 5 + 16 time(r)

Spilletid (ANC slået fra): 7 + 21 time(r)

Hurtig opladning: 15 mins for 3 hrs

Batteritype (opladeretui): Lithium Polymer (built-in)

Batteritype (øretelefoner): Lithium Polymer (built-in)

Batterivægt (i alt): 10.1 g

Batterikapacitet (etui): 410 mAh

Batterikapacitet (øretelefoner): 50 mAh

Emballagens mål

Højde: 11 cm

Emballagetype: Emballage

Type af hyldeplacering: Hængende

Bredde: 9.5 cm

Dybde: 3.9 cm

Antal medfølgende produkter: 1

EAN: 48 95229 16543 4

Bruttovægt: 0.106 kg

Nettovægt: 0.080 kg

Taravægt: 0.026 kg

Tilbehør

Lynhåndbog

Ørepropper: 3 par (S/M/L)

Opladeretui

Opladningskabel: USB-C-kabel, 200 mm

Design

Farve: Sort

Ørekoblingsmateriale: Silikone

Ørestykke: In-ear

In-ear-monteringstype: Ørepude af silikone

Telekommunikation

Mikrofon til opkald: 4 mics

Mål

Mål på opladeretui (BxDxH): 3.00 x 6.60 x 4.20 cm

Mål på øretelefoner (BxDxH): 2.90 x 2.10 x 2.30 cm

Samlet vægt: 0.056 kg

UPC

UPC: 8 40063 20663 2

ANC-funktioner

ANC-teknologi: Hybrid

Opmærksomhedstilstand

Adaptiv ANC

Mikrofon til ANC: 4 mic

ANC (Aktiv støjreduktion)

Stemmeassistent

Kompatibel med stemmeassistent: Apple Siri, Google Assistant

Aktivering af stemmeassistent: Tryk på multifunktionsknappen

Understøttelse af stemmeassistent

