

PHILIPS

Bluetooth®-
pladespiller

CENTURY

Retrodesign med moderne lyd

Pladespiller med 3 hastigheder

Bluetooth® 5.4

Basreflekshøjttalere



TAV3000B



The Stevie

Vinylsinger og LP'er. Grammofonplader. Afspilningslister. Lyt til det hele med retro Bluetooth®-pladespilleren, der drejer lige så godt, som den streamer. Du behøver ikke engang separate højttalere for at starte en fest – dette anlæg har indbyggede stereohøjttalere.

Century-serien. Alt-i-én Bluetooth®-pladespiller.

- Ser ud som dengang, lyd fra i dag
- Remdrevet pladespiller med 3 hastigheder. Afspiller alle dine plader
- Streamer også sange. Tovejs Bluetooth® og Auracast™

The Stevie fejrer 100 år med Philips-lyd

- Fyldig stereolyd fra indbyggede højttalere
- To 2,5" fuldtoneenheder og en basrefleksport
- Udskiftelig pickupnål, aftageligt støvdæksel, automatisk stop

Retro. Og moderne.

- De tilslutninger, du har brug for. AUX-udgang, lydindgang, hovedtelefonudgang
- Philips Entertainment-app. Enkel lydkontrol
- RCS-certificeret genbrugsplast. Ansvarlig emballage

Vigtigste nyheder

Retro. Og moderne

Den ligner måske din onkels, men denne pladespiller er opdateret med fyldig, varm lyd og moderne funktioner. Alt-i-ét-designet passer perfekt på borde og skænke, og du får også Bluetooth® og vores praktiske tilhørende app, der passer til din vinyl.

Remdrevet pladespiller med 3 hastigheder

Fra gamle fund til dine mest værdifulde sjældne udgaver – du kan rotere 33 1/3- og 45-plader – eller endda lytte til 78 rpm-grammofonplader fra rigtig gamle dage. Du skal blot skubbe vælgeren for at vælge den hastighed, du ønsker, og derefter læne dig tilbage og fortabe dig i musikken.

Bluetooth® 5.4 og Auracast™

Tovejs Bluetooth®-forbindelse giver dig mulighed for at streame afspilningslister til pladespillerens indbyggede højttalere – eller afspille dine optagelser via dine trådløse højttalere eller hovedtelefoner. Du kan også spille musik fra denne pladeafspiller på så mange Auracast™-kompatible højttalere, som du ønsker.

Fantastisk lyd

Med to 2,5" fuldtoneenheder og en basrefleksport er The Stevie kraftfuld nok til at fylde et lille rum med musik. Læn dig tilbage og slap af, eller find danseskoene frem, mens du

nyder den fyldige, varme stereolyd, der ikke sparer på bassen, og som kan blive høj uden forvrængning.

Udskiftelig pickupnål

Den medfølgende Audio-Technica ATN3600L pickupnål sporer helt rigtigt, så lyden er helt frisk, og den kan udskiftes efter behov. Automatisk stop forhindrer, at plader roterer, når de er færdige, hvilket også reducerer slid på nålen. Du kan fjerne støvdækslet for bedre at kunne betjene tonearmen – eller fordi du kan lide, hvordan The Stevie ser ud uden.

De tilslutninger, du har brug for

Porte omfatter en RCA aux-out til tilslutning til din hi-fi-opsætning og en 3,5 mm hovedtelefonudgang, så du kan tilsluttede dine kablede hovedtelefoner. Der er også en lydindgangsport, så du kan tilslutte eksterne enheder som f.eks. en CD- eller MP3-afspiller og bruge The Stevies indbyggede højttalere til musikken.

Philips Entertainment-app

Philips Entertainment



Download vores tilhørende app, så du kan bruge din smart-enhed til at vælge forudindstillede lydtyper fra menuen Digital Sound Control, finjustere bas- og diskantfrekvenser i equalizeren eller oprette din egen brugerdefinerede EQ-indstilling. Perfekt til at tilpasse stemningen til den type musik, du lytter til.

Genbrugte materialer



Vi anvender genbrugsplast, og vores emballage er uden plast. Indstikkene er trykt på genbrugspapir med sojabaseret blæk, og selve emballagen er fremstillet af FSC-certificeret genbrugspap.

Specifikationer

Lyd

Lydforbedring: digital lydkontrol, bass reflex-højttalersystem, diskant- og basregulering, Tilpasset equalizer (i app)

Lydstyrke: drejeknap

Frekvenskurve: 60 Hz – 20 KHz

Sound mode (Lydmodus): Lys, Varm, Balance, Kraftfuld, Klar

Maks. udgangseffekt (RMS): 6 W (phono), 12 W (BT, lydindgang)

Højttaler-impedans: 6 ohm

Højttalere

Diameter på fuldtoneenhed: 2,5"

Antal fuldtoneenheder: 2

Enhedskonfiguration: En-vejs

Antal lydkanaler: 2,0

Tilslutningsmuligheder

Bluetooth-version: 5,4

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Streaming-format: SBC, LC3

Bluetooth-område: Rækkevidde: 30 m

Hovedtelefonstik: 1 x 3,5 mm

Lydindgang: 1 x 3,5 mm

DLNA-standard: n.a.

Tilslutning af flere højttalere

Scenarie med flere højttalere: Udsendelse, Modtagelse

Teknologi med flere højttalere: Auracast

Intelligent hjem: n.a.

AUX-udgang: 1x RCA (L/R)

Lydafspilning

Afspilningsmedie: Bluetooth, Lydindgang, Vinylplade, LP, Grammofonplader

Komfort

Knapper og reguleringer: Tænd/sluk, Hovedenhedens lydstyrke, Kildekontakt, Afspil/Pause, Gå til forrige/næste nummer., Auracast, BT-udgang

Kompatibilitet

Appstyring til smartphone/tablet

Strøm

Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Standby-strømforbrug: < 0,5 W

Emballagens mål

Højde: 25.5 cm

Emballagetype: Kasse

Type af hyldeplacering: Stående

Bredde: 49.5 cm

Dybde: 40.4 cm

Antal medfølgende produkter: 1

Bruttovægt: 6.25 kg

Nettovægt: 4.5 kg

Taravægt: 1.75 kg

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: Lysnetadapter, Lynhåndbog, Garantibevis, Sikkerhedsgarantibevis, Plademåtte, Adapter til 45 o/min.

Mål

Hovedenhed (B x H x D): 420 x 179 x 348 mm

Vægt for hovedenhed: 4,35 kg

Bæredygtighed

Plastkappe: indeholder 30 % RCS-certificeret husholdningsgenbrugt acrylonitril-butadien-styren TE-00132492

Pladespiller

Pladespillertype: Automatisk stop

Drevmetode: Remdrevet

Understøttet pladestørrelse: 7", 12"

Rotationshastighed (rpm): 33 1/3, 45, 78

Pen: Udskiftelige

Støvdæksel: aftagelig

