

# PHILIPS

True Wireless  
Kopfhörer

6000 series

Intelligentes Ladeetui

Noise Canceling

4-Mikrofon-Technologie

Detailreicher, natürlicher Klang

TAT6000BK



## Großartiger Klang, intelligentes Etui mit mehreren Funktionen

Mit diesen True Wireless Earbuds und dem intelligenten Ladeetui können Sie den ganzen Tag über Musik genießen. Dank Noise Canceling können Sie Ihre Musik ohne Ablenkungen hören, während Sie mit dem Etui die Steuerung übernehmen können, ohne nach Ihrem Telefon greifen zu müssen.

### **True Wireless Earbuds. Natürlicher Sound, intelligentes Etui.**

- Intelligentes Ladeetui. Touch-Steuerung für Musik und mehr
- Noise Canceling für Ihre Klänge, Ihren Fokus, Ihre Welt
- 4-Mikrofon-Technologie. Klarere Gespräche, selbst an überfüllten Plätzen
- Großartigen Sound dank des dynamischen Bass auch bei geringer Lautstärke

### **Alles, was Sie brauchen**

- Bis zu 28 Stunden Wiedergabezeit
- Stabile Bluetooth®-Verbindung und Multipoint-Konnektivität
- Bequem, wasserabweisend, anpassbar
- Silikon-Ohrstöpsel mit Schutzart IPX5 in drei Größen

### **Durchgängig brilliant**

- 15 Minuten Schnellladung für zusätzliche 3 Stunden
- Philips Headphones App. Benutzerdefinierte Steuerung.
- Warm, detailreich, natürlich. Philips Timbre
- Verantwortungsvolles Design und Verpackung

# Besonderheiten

## Intelligentes Ladeetui

Mit diesem Etui können Sie Anrufe annehmen, die Wiedergabe und Noise Canceling steuern, Bässe und Höhen optimieren oder einen fehlenden Earbud finden. Der 1,47-Zoll-Touchscreen verfügt außerdem über eine Uhr und einen Timer sowie eine Taschenlampenfunktion mit hellem weißem Licht. Als echter Multitasker kann das Etui sogar Fotos aufnehmen, indem sie die Kamera per Fernsteuerung auf Ihrem verbundenen Gerät aktivieren können.

## Noise Canceling

Musik, Anrufe, Podcasts, Filme. Wenn Sie sich konzentrieren möchten, können Sie Noise Canceling über die Touch-Bedienelemente der Earbuds, dem intelligenten Etui oder unserer Begleit-App aktivieren und steuern. Zu den praktischen Funktionen gehört der Awareness-Modus, der Umgebungsgeräusche wieder zulässt. Quick Awareness verbessert die Stimmen, sodass Sie ein Gespräch führen können, ohne den Earbud abnehmen zu müssen.

## 4-Mikrofon-Technologie

Wenn Sie gerade telefonieren, werden unsere vier Mikrofone und ein Algorithmus zur Rauschunterdrückung miteinander kombiniert, um den Ton Ihrer Stimme und leise Hintergrundgeräusche zu erfassen. Selbst wenn Sie sich in einem belebten Café aufhalten, wird Ihre Stimme deutlich übertragen, und die Person, mit der Sie sprechen, muss nicht alle anderen Gespräche um Sie herum anhören!

## Super Sound. Dynamischer Bass

Bei diesen True Wireless Earbuds müssen Sie die Lautstärke nicht erhöhen, um den besten Sound aus den 10-mm-Treibern zu erhalten. Tippen Sie auf die anpassbaren Earbud-Bedienelemente, um dynamische Bässe zu aktivieren oder nutzen Sie dafür die Philips Headphones App, und genießen Sie die volle Leistung Ihrer Lieblings-Bassline, selbst wenn Sie leise Musik hören.

## 28 Std. Wiedergabezeit (7 + 21)

Mit deaktiviertem Noise Canceling erhalten Sie bis zu 10 Stunden Wiedergabezeit. Das intelligente Ladeetui im Taschenformat bietet zusätzliche 30 Stunden (bei aktiviertem Noise Canceling 7 Stunden und zusätzliche 21 Stunden mit der Ladetasche). Laden Sie die Earbuds für einen schnellen Boost 15 Minuten lang auf, um drei zusätzliche Stunden zu erhalten. Die Ladetasche selbst kann über USB-C aufgeladen werden.

## Bluetooth® 5.4, Multipoint

Bluetooth® 5.4 bietet Ihnen eine ruhigere Verbindung für nahtloses Streaming ohne störende Klangeinbrüche, selbst in fest integrierten Bereichen. Dank Multipoint-Konnektivität können Sie zwei Bluetooth®-Geräte gleichzeitig verbinden und verbundene Geräte ganz einfach über die Philips Headphones App verwalten.

## Philips Headphones App

Mit unserer praktischen Begleit-App können Sie ganz einfach die Einstellungen für das intelligente Ladeetui anpassen, z. B. wie lange

der Bildschirm eingeschaltet bleibt und ob eine 12- oder 24-Stunden-Uhr angezeigt wird. Sie können die App auch verwenden, um das Noise Canceling zu personalisieren, eine Einstellung mit geringer Verzögerung für Spiele zu aktivieren, die neueste Firmware herunterzuladen und vieles mehr.

## Umweltbewusstes Design

Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Lieferkette nachhaltiger und transparenter zu machen. Diese Earbuds werden aus RCS-zertifiziertem recyceltem Kunststoff hergestellt und unsere Verpackung besteht aus FSC-zertifiziertem recyceltem Karton und Tinte auf Sojabasis.

## IPX5 und bequemer Sitz im Ohr

Die Schutzart IPX5 bedeutet, dass diese Earbuds auch Feuchtigkeit durch Schweiß standhalten können und auch ein leichter Regen sie nicht stört. Sie erhalten Silikon-Ohrstöpsel in drei Größen für einen perfekten Sitz, und Sie können anpassen, wie die Touch-Steuerung der Ohrstöpsel über die Philips Headphones Begleit-App eingerichtet wird.

## Philips Timbre

Die speziell angefertigten Treiber dieser Kopfhörer sind auf das Philips Timbre abgestimmt, die Ihnen warmen, detailgetreuen Sound mit satten Bässen bietet. Egal, was Sie hören, Sie werden es lieben.

# Daten

## Ton

**Frequenzbereich:** 20 bis 20.000 Hz  
**Lautsprecher-Durchmesser:** 10 mm  
**Impedanz:** 16 Ohm  
**Maximale Eingangsleistung:** 5 mW  
**Empfindlichkeit:** 105 dB (1kHz)  
**Treibertyp:** Dynamisch

## Konnektivität

**Bluetooth-Version:** 5,4  
**Bluetooth-Profil:** A2DP, AVRCP, HFP  
**Maximale Reichweite:** Bis zu 10 m  
**Multipoint-Verbindung**  
**Unterstützter Codec:** SBC

## Außenkarton

**Länge:** 23.00 cm  
**Anzahl der Verpackungen:** 24  
**Breite:** 22.00 cm  
**Bruttogewicht:** 4.35 kg  
**Höhe:** 30.60 cm  
**GTIN:** 1 48 95229 16543 1  
**Nettogewicht:** 1.92 kg  
**Eigengewicht:** 2.43 kg

## Komfort

**Automatische Abschaltung**  
**Lautstärkeregelung**  
**Wasserfestigkeit:** IPX5  
**Philips Headphones App Support**  
**Mono-Modus für TWS**  
**Firmware-Updates möglich**  
**Art der Steuerung:** Angenehmes Gefühl

## Innenkarton

**Länge:** 10.80 cm  
**Anzahl der Verpackungen:** 3  
**Breite:** 9.80 cm  
**Höhe:** 13.50 cm  
**Nettogewicht:** 0.24 kg  
**Bruttogewicht:** 0.50 kg  
**Eigengewicht:** 0.26 kg  
**GTIN:** 2 48 95229 16543 8

## Leistung

**Anzahl der Akkus:** 3 Stück  
**Musikwiedergabezeit (ANC aktiviert):** 5 + 16 Stunde(n)  
**Musikwiedergabezeit (ANC deaktiviert):** 7 + 21 Stunde(n)  
**Zeit für Schnellladen:** 15 mins for 3 hrs

**Akkutyp (Ladetasche):** Lithium Polymer (built-in)  
**Akkutyp (Earbuds):** Lithium Polymer (built-in)  
**Akkugewicht (gesamt):** 10.1 g  
**Akkukapazität (Tasche):** 410 mAh  
**Akkukapazität (Earbud):** 50 mAh

## Verpackungsmaße

**Höhe:** 11 cm  
**Verpackungsart:** Karton  
**Regalaufstellung:** Hängend  
**Breite:** 9.5 cm  
**Tiefe:** 3.9 cm  
**Anzahl der enthaltenen Produkte:** 1  
**EAN:** 48 95229 16543 4  
**Bruttogewicht:** 0.106 kg  
**Nettogewicht:** 0.080 kg  
**Eigengewicht:** 0.026 kg

## Zubehör

**Schnellstartanleitung**  
**Ohrstöpsel:** 3 Paar (S, M, L)  
**Ladetasche**  
**Ladekabel:** USB-C-Kabel, 200 mm

## Design

**Farbe:** Schwarz  
**Material der Ohrmuscheln:** Silikon  
**Passform:** In-Ear  
**In-Ear-Passform:** Silikon-Ohrstöpsel

## Telekommunikation

**Mikrofon für Anrufe:** 4 mics

## Abmessungen

**Abmessungen der Ladetasche (B x T x H):** 3.00 x 6.60 x 4.20 cm  
**Abmessungen der Ohrstöpsel (B x T x H):** 2.90 x 2.10 x 2.30 cm  
**Gesamtgewicht:** 0.056 kg

## UPC

**UPC:** 8 40063 20663 2

## ANC-Funktionen

**ANC-Technologie:** Hybrid  
**Awareness-Modus**  
**Adaptive ANC**  
**Mikrofon für ANC:** 4 Mikrofone  
**ANC (Active Noise Cancelling)**

## Sprachassistent

**Kompatible Sprachassistenten:** Apple Siri, Google Assistant  
**Aktivierung des Sprachassistenten:** Multifunktionstaste zum Drücken  
**Unterstützt Sprachassistent**

## Nachhaltigkeit

**Plastikhülle:** enthält 76 % RSC-zertifiziertes recyceltes Polycarbonat TE-00132492

