

PHILIPS



Reproduktor Bluetooth na party

Party osvětlení

Duální připojení True Wireless

Vstup pro karaoke s efektem
ozvěny

Vestavěná nabíjecí baterie



TAX2208

Rozjedte party

Tento Bluetooth reproduktor pořádně nakopne vaši party. Je vybavený party světlem a funkcí karaoke a můžete ho bezdrátově připojit k dalšímu reproduktoru, abyste dosáhli úžasného stereofonního zvuku. Díky až 7 hodinám přehrávání můžete oslavu přesunout i ven.

Vezměte si party s sebou

- Rukojeť na přenášení usnadňuje přepravu reproduktoru
- Plně nabitá baterie poskytuje až 7 hodin přehrávání
- Skladovací otvor na ukládání, abyste měli telefon po ruce

Působivý zvuk a dobrá zábava

- Snadné připojení přes Bluetooth, zvukový vstup nebo USB
- Zesílení basů DBB pro extra výkon
- Různé světelné režimy umožňují zvolit si atmosféru zábavy

Hudba bude vaše

- Tlačítka na ovládání napájení, hlasitosti a navigaci v seznamu skladeb
- Vstup pro mikrofon na karaoke. Knoflíky pro ovládání hlasitosti a efektu ozvěny
- TWS. Bezdrátové spárování dvou reproduktorů pro skvělý stereofonní zvuk

Přednosti

Různé světelné režimy



Každý večírek potřebuje světelnou show. Za mřížkou reproduktoru je zabudován vějíř světél, která budou pulzovat, blikat a svítit spolu s hudbou. Vyberte si z různých světelných režimů, které budou vyhovovat atmosféře vaší party.

Vstup pro karaoke mikrofon. Efekt ozvěny



Zajistěte hudbu na své party! Reprodukter je vybaven 6,3mm portem, takže můžete připojit mikrofon a zahájit karaoke. Pomocí knoflíků nastavte hlasitost mikrofonu a zvolte, jakou ozvěnu podle vás váš zpěv potřebuje.

Spárujte pro stereofonní zvuk



Tento brilantní reproduktor Bluetooth na party je dokonalým způsobem, jak rozproudít zábavu. Technologie True Wireless umožňuje propojit dva reproduktory TAX2208 dohromady a získat úžasný stereofonní zvuk.

Zesílení basů DBB pro extra výkon

Postarejte se o to, aby vaši hosté byli s tímto úžasným reproduktorem stále na nohou. Tlačítko DBB poskytne dynamické zesílení basů, aby rytmy byly ještě výraznější.

Až 7 hodin přehrávání

Tento reproduktor umožňuje oslavovat venku. K nabíjení baterie použijte přiložený kabel typu C. Po plném nabití vám reproduktor poskytne až 7 hodin přehrávání na party.

Rukojeť na přenášení

Přeneste si oslavu, kamkoli budete chtít. Tento lehký reproduktor je vybaven praktickou rukojetí, díky které ho snadno zvednete a vezmete

s sebou. Otvor na horní straně vám pomůže mít telefon po ruce a kovová mřížka na přední straně přežije i venkovní party.

Jednoduše připojte

Připojte se a rozjedte party! Streamujte melodie přes Bluetooth nebo snadno připojte další zařízení přes zvukový vstup nebo USB. Můžete se také bezdrátově připojit k jinému reproduktoru TAX2208.

Specifikace

Zvuk

Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost, Karaoke
Kmitočtová charakteristika: 60 Hz – 15 KHz
Výstupní výkon (MAX): 30 W

Reproduktory

Nastavení reproduktorů: Jednopásmová
Počet zvukových kanálů: 1
Počet basových reproduktorů: 1
Průměr basových reproduktorů: 8"

Možnosti připojení

Bluetooth: podporuje streamování SBC
Verze Bluetooth: 5.2
Profily Bluetooth: Streamování hudby (A2DP),
Ovládání přehrávání/hlasitosti: AVRCP, Formát streamování: SBC
Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: 10 m (volný prostor)
USB: Typ A (servis a přehrávání); Typ C (nabíjení)
Vstup audio: 1x linkový vstup 3,5 mm
Nabíjení prostřednictvím USB: 5 V, 2 A
Vstup pro mikrofon: 1x (6,3 mm s ovládáním hlasitosti)
DLNA Standard: Ne
Možnost připojení několika reproduktorů
Použití s několika reproduktory: Stereo

Technologie připojení několika reproduktorů:

TWS
Smart Home: Žádné

Pohodlí

Karaoke: Hlasitost mikrofonu, potlačení ozvěny
Tlačítka a ovládací prvky: Dynamic Bass Boost (DBB), Přepínač osvětlení, Přehrávání/pauza, Minulá/příští stopa, Zapnuto/Vypnuto, TWS, Bluetooth, Hlavní jednotka zvuku, Hlasitost mikrofonu a ozvěna
Ovládání hlasitosti: Otočný
Světelný efekt: Ano, světelný efekt reproduktoru
Displej

Kompatibilita

Ovládání přes aplikaci ze smartphonu / tabletu:
Ne

Napájení

Kapacita baterie: 3 000 mAh, 3,7 V
Vstup: 5 V, 2 A
Typ baterie: Lithium-iontová (vestavěná)
Životnost baterie: Až 7 hodin
Doba nabíjení: < = 2,5 hodin
Power banka: Ne

Rozměry balení

Výška: 40.5 cm
Typ balení: Karton
Typ umístění poličky: Na podstavci
Šířka: 29.5 cm
Hloubka: 29.5 cm
Počet zahrnutých výrobků: 1
EAN: 48 95229 13302 0
Hrubá hmotnost: 3.82 kg
Čistá hmotnost: 2.85 kg
Hmotnost obalu: 0.97 kg

Rozměry výrobku

Výška: 34.2 cm
Šířka: 25 cm
Hloubka: 25 cm
Hmotnost: 2.82 kg

Příslušenství

Dodávané příslušenství: Stručný návod k rychlému použití, Záruční list
Kabel: Nabíjecí kabel pro USB

Displej

Podsvětlení: bílá
Indikátor nabíjení: bílá

