

PHILIPS

Виниловый проигрыватель с
Bluetooth®

CENTURY

Ретро-дизайн, современный
звук

3 скорости вращения

Bluetooth® 5.4

Низкочастотные
фазоинверторы



TAV3000B



The Stevie

Виниловые синглы и LP. Грампластинки. Плейлисты. Слушайте что угодно с этим ретро-проигрывателем с поддержкой Bluetooth® — он поддерживает не только пластинки, но и потоковое воспроизведение. Вам даже не придется подключать к нему отдельные колонки — у него имеются встроенные стереодинамики.

Линейка Century. Универсальный Bluetooth®-проигрыватель винила.

- Классический дизайн и современные технологии звука
- 3-скоростной виниловый проигрыватель с ременным приводом для любых пластинок
- Поддерживает потоковое воспроизведение. Двусторонняя связь через Bluetooth® и Auracast™

The Stevie и 100 лет аудиотехнологий Philips

- Насыщенный стереозвук со встроенных динамиков
- Два широкополосных излучателя 2,5" и фазоинвертор
- Сменный стилус, съемная пылезащитная крышка, автостоп

Ретро и модерн — все в одном.

- Все необходимые интерфейсы подключения. Выход AUX, линейный аудиовход, разъем для наушников
- Приложение Philips Entertainment. Простое управление звуком
- Экологичный дизайн и упаковка

Основные особенности

Ретро и модерн — все в одном

Он, может, и выглядит, как будто продавался в середине прошлого века, однако этот виниловый проигрыватель обеспечит насыщенное, ламповое звучание, а также предлагает современный набор функций. Универсальный дизайн позволит легко располагать его на столе или стеллаже — а подключение по Bluetooth® к нашему удобному приложению расширит его возможности.

3-скоростной, с ременным приводом

От старых пластинок, найденных на чердаке, до самых ценных экземпляров в вашей коллекции — выставляйте скорость 33 1/3 или 45 об./мин либо даже 78 об./мин для воспроизведения старых грампластинок. Просто выберите нужную скорость на регуляторе, расслабьтесь и погрузитесь в музыку.

Bluetooth® 5.4 и Auracast™

Двухстороннее подключение по Bluetooth® позволит воспроизводить вашу любимую цифровую музыку через встроенные динамики этого проигрывателя — или воспроизводить пластинки с выводом звука на беспроводную колонку или наушники. Также можно транслировать музыку с этого проигрывателя на любое количество совместимых колонок с поддержкой Auracast™.

Превосходное звучание

С двумя широкополосными излучателями 2,5" и фазоинвертором мощности проигрывателя The Stevie будет достаточно, чтобы наполнить

громкой музыкой небольшую комнату. Откиньтесь в кресле и расслабьтесь под звуки джаза или танцуйте под зажигательные мелодии, наслаждаясь насыщенным и ламповым стереозвучком с глубокими басами и отсутствием искажений на большой громкости.

Сменный стилус

Комплектный стилус Audio-Technica ATN3600L идеально скользит по дорожке, обеспечивая точное звучание, однако при необходимости его можно заменить на другой. Функция "автостоп" завершит вращение пластинки по окончании звуковой дорожки, что также продлит срок службы стилуса. Пылезащитную крышку можно снять для удобной работы с тонармом — или если вам просто нравится, как The Stevie выглядит без нее.

Все необходимые подключения

Среди портов имеется выход RCA AUX для подключения аудиосистем Hi-Fi, а также разъем 3,5 мм для проводных наушников. Также имеется линейный аудиовход для подключения таких внешних устройств, как CD- или MP3-плееры, к динамикам The Stevie и воспроизведения музыки.

Приложение Philips Entertainment

Philips Entertainment



Загрузите наше приложение и с помощью мобильного устройства выбирайте из предустановленных стилей звучания в меню цифрового управления звуком, а также регулируйте басы и высокие частоты в меню эквалайзера или создайте собственный пресет EQ — идеально для подстройки звучания под ваши любимые музыкальные жанры.

Экологичный дизайн



Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать нашу цепочку поставок более экологичной и прозрачной. Этот виниловый проигрыватель изготовлен из бывшего в употреблении переработанного пластика, а в нашей упаковке используется переработанный картон стандарта FSC и соевые чернила.

Характеристики

Звук

Улучшение звука: цифровое управление звуком, Акустические системы Bass Reflex, регулировка ВЧ и НЧ, Пользовательский эквалайзер (в приложении)

Регулировка громкости: поворотный

Диапазон частот: 60 Гц – 20 кГц

Звуковой режим: Яркий, Теплый, Сбалансирован., Мощный, Сбросить

Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная): 6 Вт (фоно), 12 Вт (ВТ, аудиовход)

Сопrotивление акустической системы: 6 Ом

Громкоговорители

Диаметр широкополосного излучателя: 2,5"

Количество широкополосных излучателей: 2

Конфигурация излучателя: Однополосная

Количество звуковых каналов: 2,0

Подключения

Версия Bluetooth: 5,4

Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, Формат потоковой передачи: SBC, LC3

Диапазон беспроводной связи Bluetooth:

Прямая видимость, 30 м

Разъем для наушников: 1х 3,5 мм

Аудиовход: 1х 3,5 мм

Стандарт DLNA: нет данных

Подключение нескольких аудиосистем

Система с несколькими АС: Вещание, Прием

Технология нескольких аудиосистем: Auracast

Умный дом: нет данных

Выход AUX OUT: 1 выход RCA (Л/П)

Аудиовоспроизведение

Поддерживаемые медианосители: Bluetooth,

Аудиовход, Винил, LP, Грампластинки

Комфорт

Кнопки управления: Включение/отключение питания, Громкость основного устройства, Переключение источника, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая композиция, Auracast, Выход ВТ

Совместимость

Управление в приложении для смартфона/планшета

Питание

Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

Энергопотребление в режиме ожидания: <0,5 Вт

Размеры упаковки

Высота: 25.5 см

Тип упаковки: Коробка

Тип размещения на полке: На подставке

ширина: 49.5 см

Глубина: 40.4 см

Количество изделий в упаковке: 1

Вес брутто: 6.25 кг

Вес нетто: 4.5 кг

Вес упаковки: 1.75 кг

Аксессуары

Входящие в комплект аксессуары: Адаптер переменного/постоянного тока, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон, Гарантийный талон и информация о безопасности, Нескользкий коврик, Адаптер 45 об./мин

Размеры

Основное устройство (Ш x В x Г):

420x179x348 миллиметра

Вес основного устройства: 4,35 кг

Виниловый проигрыватель

Тип проигрывателя: Автостоп

Тип привода: Ременной привод

Поддерживаемый размер пластинок:

7 дюймов ("миньон"), 12 дюймов ("гигант")

Скорость вращения (об./мин): 33 1/3, 45, 78

Стилуc: Сменный

Крышка от пыли: съемный

