

PHILIPS

Полностью беспроводные
наушники

6000 series

Удобный футляр для зарядки

Шумоподавление

Технология с 4 микрофонами

Детальный и естественный звук

TAT6000BK



Превосходный звук, умный многофункциональный футляр

С этими полностью беспроводными наушниками-вкладышами и их зарядным футляром вы сможете наслаждаться каждым днем. Шумоподавление защитит вас от отвлекающих факторов, а футляр поможет управлять разными функциями даже без телефона в руке.

TWS-наушники. Органичный звук и удобный футляр.

- Удобный футляр для зарядки. Сенсорное управление воспроизведением и не только.
- Шумоподавление для идеальной концентрации
- Технология с 4 микрофонами. Чистое звучание даже в шумных местах
- Отличный звук даже на малой громкости с функцией динамичных басов

Сразу все необходимое

- До 28 часов воспроизведения
- Стабильное соединение через Bluetooth® и многоточечное подключение
- Комфорт, влагозащита и возможности настройки
- Класс защиты IPX5 и три пары силиконовых амбушюров

Исключительное превосходство

- Быстрая зарядка за 15 минут для дополнительных 3 часов работы
- Приложение Philips Headphones. Пользовательские настройки
- Теплый, детальный и органичный звук. Фирменное звучание Philips
- Экологичный дизайн и упаковка

Основные особенности

Удобный футляр для зарядки

Этот футляр поддерживает управление вызовами, воспроизведением, шумоподавлением, низкими и высокими частотами, а также позволяет найти потерявшийся наушник. На сенсорный экран диагональю 1,47" выведены часы и таймер, также доступна функция яркого фонарика. Это действительно универсальный футляр, с помощью которого даже можно активировать камеру на подключенном устройстве.

Шумоподавление

Музыка, вызовы, подкасты и фильмы. Сосредоточьтесь на самом важном, включив шумоподавление с помощью сенсорных элементов управления на наушниках, футляра или нашего приложения. Режим восприятия внешних звуков поможет не забывать об окружении, а с функцией Quick Awareness вы обязательно услышите собеседника даже в наушниках.

Технология с 4 микрофонами

Во время разговора наша конфигурация с 4 микрофонами и алгоритм шумоподавления обеспечат стабильный захват вашего голоса и устранят внешние шумы. Даже если вы общаетесь из шумного кафе, собеседник четко услышит ваш голос, и ему не придется заодно слушать все звуки вашего окружения.

Отличный звук. Динамичные басы

Эти полностью беспроводные наушники обеспечивают достаточную громкость звучания благодаря 10-мм излучателям.

Коснитесь элемента управления на наушнике, чтобы включить динамичные басы, или используйте для этого приложение Philips Headphones. Наслаждайтесь энергией любимых композиций даже на небольшой громкости.

28 ч воспроизведения (7 + 21)

С выключенным шумоподавлением полного заряда хватит на 7 часов воспроизведения, а заряда с удобного футляра хватит еще на 21 час (5 часов и дополнительные 16 часов с футляра с шумоподавлением). Если наушники разрядились, поместите их в футляр на 15 минут — заряда хватит еще на 3 часа работы. Футляр можно зарядить через интерфейс USB-C.

Bluetooth® 5.4, многоточечное

Bluetooth® 5.4 обеспечит стабильное соединение для оптимального потокового воспроизведения без раздражающих "провалов" и задержек даже в районах плотной застройки. Многоточечное подключение позволит подключаться сразу к двум устройствам Bluetooth® и легко управлять подключениями в приложении Philips Headphones.

IPX5 и комфортная посадка

Класс защиты IPX5 означает, что наушникам ничто не повредит: ни капли пота и даже моросящий дождь. В комплект входят три пары силиконовых амбушюров для идеальной

подсадки, а в приложении Philips Headphones можно настроить конфигурацию элементов управления.

Приложение Philips Headphones

Наше удобное приложение позволяет легко регулировать параметры для умного футляра для зарядки, включая время до выключения экрана и формат часов (12- или 24-часовой). В приложении также можно настроить шумоподавление, включить низкую задержку для игр, установить актуальную прошивку и многое другое.

Уникальное качество звучания Philips

Особые излучатели в этих наушниках откалиброваны под фирменное звучание Philips, с которым вы точно оцените ламповый и полный деталей звук с глубокими басами. Еще более яркие впечатления от любимой музыки.

Экологичный дизайн

Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать нашу цепочку поставок более экологичной и прозрачной. Эти наушники-вкладыши изготовлены из бывшего в употреблении переработанного пластика сертификации RCS, а в нашей упаковке, не содержащей пластика, используется переработанный картон стандарта FSC и соевые чернила.

Характеристики

Звук

Частотный диапазон: 20 — 20 000 Гц
Диаметр излучателя: 10 мм
Сопротивление: 16 Ом
Максимальная входная мощность: 5 мВт
Чувствительность: 105 дБ (1 кГц)
Тип излучателя: Динамический

Подключения

Версия Bluetooth: 5,4
Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Наибольший радиус действия: До 10 м
Одновременное подключение
Поддерживаемый кодек: SBC

Внешняя упаковка

Длина: 23.00 см
Количество потребительских упаковок: 24
ширина: 22.00 см
Вес брутто: 4.35 кг
Высота: 30.60 см
GTIN: 1 48 95229 16543 1
Вес нетто: 1.92 кг
Вес упаковки: 2.43 кг

Комфорт

Автовыключение
Регулировка громкости
Класс защиты от влаги: IPX5
Поддержка приложения Philips Headphones
Монофонический режим TWS
Обновление встроенного ПО
Тип управления: Сенсорное

Внутренняя упаковка

Длина: 10.80 см
Количество потребительских упаковок: 3
ширина: 9.80 см
Высота: 13.50 см
Вес нетто: 0.24 кг
Вес брутто: 0.50 кг
Вес упаковки: 0.26 кг
GTIN: 2 48 95229 16543 8

Мощность

Количество аккумуляторов: 3 шт.
Время воспроизведения музыки (с ANC): 5 + 16 часов

Время воспроизведения музыки (без ANC): 7 + 21 часов
Быстрая зарядка: 15 mins for 3 hrs
Тип батареи (футляр для зарядки): Lithium Polymer (built-in)
Тип батареи (наушники): Lithium Polymer (built-in)
Вес аккумулятора (общий): 10.1 г
Емкость аккумулятора (футляр): 410 mAh
Емкость аккумулятора (вкладыш): 50 mAh

Размеры упаковки

Высота: 11 см
Тип упаковки: Картон
Тип размещения на полке: Подвес
ширина: 9.5 см
Глубина: 3.9 см
Количество изделий в упаковке: 1
EAN: 48 95229 16543 4
Вес брутто: 0.106 кг
Вес нетто: 0.080 кг
Вес упаковки: 0.026 кг

Аксессуары

Краткое руководство
Амбушюры: 3 пары (S/M/L)
Футляр для зарядки
Кабель для зарядки: Кабель USB-C, 200 мм

Дизайн

Цвет: Черный
Заполняющий уши материал: Силикон
Плотная посадка: Вкладыши
Вкладыш с плотной посадкой: Силиконовые амбушюры

Обмен данными

Микрофон для звонков: 4 mics

Размеры

Размер футляра для зарядки (ШхГхВ): 3.00 x 6.60 x 4.20 см
Размер наушника (ШхГхВ): 2.90 x 2.10 x 2.30 см
Общий вес: 0.056 кг

UPC

UPC: 8 40063 20663 2

Возможности ANC

Технология ANC: Гибридное
Режим восприятия внешних звуков
Адаптивное ANC
Микрофон для активного шумоподавления: 4 микрофона
ANC (активное шумоподавление)

Голосовой ассистент

Совместимость с голосовым ассистентом: Apple Siri, Google Ассистент
Активация по голосу: Нажмите многофункциональную кнопку
Поддержка голосового ассистента

