

PHILIPS

Valódi vezeték
nélküli fejhallgató

6000 series

Intelligens töltőtök

Zajkioltás

4 mikrofonos technológia

Részletgazdag, természetes
hangzás

TAT6000BK



Nagyszerű hangzás, egyszerre több feladatot végző intelligens tok

Ezzel a nagyszerű hangzású, valódi vezeték nélküli fülhallgatóval és az intelligens töltőtökjével egész nap élvezheti a zenét. A zajkioltás lehetővé teszi, hogy zavartalanul hallgasson zenét, a tok segítségével pedig kézbe veheti az irányítást anélkül, hogy a telefonjához kellene nyúlania.

Valódi vez. nélk. fülhallg. Természetes hangzás, intelligens tok.

- Intelligens töltőtök. Érintésvezérlés a zenéhez és egyéb funkciókhoz
- Zajkioltás az audiotartalmihoz, az összpontosításhoz és a befelé figyeléshez
- 4 mikrofonos technológia. Tisztább hívások, még zsúfolt helyeken is
- Nagyszerű hangzás még alacsony hangerő mellett is a dinamikus mélyhangok segítségével

Minden, amire szüksége van

- Akár 28 órányi lejátszási idő
- Stabil Bluetooth® kapcsolat és többpontos csatlakoztathatóság
- Kényelmes, vízálló, testreszabható
- IPX5 besorolás és háromféle méretű szilikon fülbetét

Tökéletesen briliáns

- 15 perc gyorsfeltöltéssel további 3 órán át használható
- Philips Headphones alkalmazás. Egyedi szabályozás
- Meleg, részletgazdag, természetes. Ez a Philips hangzás
- Környezetbarát tervezés és csomagolás

Fénypontok

Intelligens töltőtök

Ezzel a tokkal hívásokat fogadhat, vezérelheti a lejátszást és a zajkioltást, beállíthatja a mély és magas hangokat, vagy megkeresheti az elveszett fülhallgatót. Az 1,47"-es érintőképernyőn egy óra és egy időzítő, valamint egy zseblámpa funkció is található, amely ragyogó fehér fényt bocsát ki. A tok egyszerre több feladatot is tud végezni, akár fotót is tud készíteni a csatlakoztatott eszköz kamerájának távolról történő aktiválásával.

Zajkioltás

Zene, hívások, podcastok, filmek. Ha összpontosítani szeretne, a zajkioltást a fülhallgató érintésvezérlővel, az intelligens tokkal vagy a társalkalmazásunkkal aktiválhatja és vezérelheti. A praktikus funkciók közé tartozik az Awareness üzemmód, amellyel beengedheti a külső hangokat. A Quick Awareness funkció pedig javítja a beszédhangokat, így a fülhallgató eltávolítása nélkül beszélgethet.

4 mikrofonos technológia

Telefonálás közben a négymikrofonos rendszer és a zajcsökkentő algoritmus együttesen felerősíti a beszédhang erejét és elnyomja háttérzajt. Hangja még akkor is tisztán hallható lesz, ha épp egy zsúfolt kávézóban tartózkodik, ahhoz pedig, akivel beszélget, nem jut el az Ön körül zajló összes többi beszélgetés zaja!

Nagyszerű hangzás. Dinamikus mélyhang

Nem kell feltekerni a hangerőt ahhoz, hogy a legjobb hangzás érkezzon a valódi vezeték nélküli fülhallgató 10 mm-es meghajtóiból. A fülhallgatón található testreszabható vezérlők vagy a Philips Headphones alkalmazás segítségével aktiválhatja a dinamikus mélyhangot, és kedvenc basszusai teljes erejét még akkor is érezheti, ha csendesen hallgatja a zenét.

28 órányi lejátszási idő (7 + 21)

Kikapcsolt zajkioltással 7 óra lejátszási idő is elérhető egy teljes feltöltéssel, az intelligens töltőtök pedig további 21 órát biztosít (bekapcsolt zajkioltással 5 óra és további 16 óra a tok segítségével). A gyors feltöltéshez csupán 15 percre van szükség, így további 3 óra lejátszási idő érhető el. A tok USB-C-n keresztül tölthető.

Bluetooth® 5.4, többpontos

A Bluetooth® 5.4 még a beépített területeken is stabilabb kapcsolatot biztosít a zökkenőmentes streameléshez anélkül, hogy bosszantó zavaró tényezők rontanák a hangzást. A többpontos csatlakoztathatóság lehetővé teszi, hogy egyszerre két Bluetooth® eszközhez csatlakozzon, a Philips Headphones alkalmazáson keresztül pedig könnyedén kezelheti a csatlakoztatott eszközöket.

Philips Headphones alkalmazás

Praktikus társalkalmazásunk segítségével egyszerűen módosíthatja az intelligens töltőtök beállításait, beleértve azt is, hogy mennyi ideig

maradjon bekapcsolva a képernyő, illetve hogy 12 vagy 24 órás formátumban jelenítse-e meg az időt. Továbbá az alkalmazás segítségével személyre szabhatja a zajkioltást, aktiválhatja az alacsony késleltetés beállítását a játékokhoz, beszerezheti a legújabb firmware-t és még sok minden mást is tehet.

Környezetbarát tervezés

Folyamatosan azon dolgozunk, hogy ellátási láncunkat fenntarthatóbbá és átláthatóbbá tegyük. Ez a fülhallgató RCS- tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított műanyagból, a műanyagmentes csomagolásunk pedig FSC- tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított kartonból, szójaalapú tinta felhasználásával készül.

IPX5 és kényelmes, fülbe helyezhető kivitel

Az IPX5 besorolás azt jelenti, hogy a fülhallgató képes kezelni a nedvességet izzadás esetén, és egy kis eső sem zavarja. A tökéletes illeszkedés érdekében három különböző méretű szilikon fülbetét áll rendelkezésre, a Philips Headphones társalkalmazással pedig testre szabható a fülhallgató érintésvezérlőinek beállítása.

Philips hangzásvilág

A fejhallgató egyedi meghajtói a Philips hangzásvilágára vannak hangolva, ami meleg, részletgazdag hangzást és gazdag basszust biztosít. Bármilyen hangot, imádni fogja, amit hall.

Műszaki adatok

Hang

Frekvenciasáv: 20–20 000 Hz
Hangszóró átmérője: 10 mm
Impedancia: 16 ohm
Maximális terhelhetőség: 5 mW
Érzékenység: 105 dB (1 kHz)
Meghajtó típusa: Dinamikus

Csatlakoztathatóság

Bluetooth verzió: 5,4
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
Maximális hatótávolság: Max. 10 m
Többpontos csatlakozás
Támogatott kodek: SBC

Külső kartondoboz

Hosszúság: 23.00 cm
Fogyasztói csomagolások száma: 24
Szélesség: 22.00 cm
Bruttó tömeg: 4.35 kg
Magasság: 30.60 cm
GTIN: 1 48 95229 16543 1
Nettó tömeg: 1.92 kg
Táratömeg: 2.43 kg

Kényelem

Automatikus kikapcsolás
Hangerőszabályzás
Vízálló kialakítás: IPX5
A Philips Headphones alkalmazás támogatása
Monó mód TWS-hez
Firmware-frissítés lehetséges
Kezelőszervek típusa: Érintés

Belső kartondoboz

Hosszúság: 10.80 cm
Fogyasztói csomagolások száma: 3
Szélesség: 9.80 cm
Magasság: 13.50 cm
Nettó tömeg: 0.24 kg
Bruttó tömeg: 0.50 kg
Táratömeg: 0.26 kg
GTIN: 2 48 95229 16543 8

Tápellátás

Elemek száma: 3 db
Zenelejátszási idő (bekapcsolt ANC mellett): 5 + 16 óra
Zenelejátszási idő (kikapcsolt ANC mellett): 7 + 21 óra
Rövid töltési idő: 15 mins for 3 hrs

Akkumulátor típusa (töltőtök): Lithium Polymer (built-in)
Akkumulátor típusa (hallgató): Lithium Polymer (built-in)
Akkumulátor tömege (összesen): 10.1 g
Akkumulátor kapacitása (tok): 410 mAh
Akkumulátor kapacitása (hallgató): 50 mAh

Méret csomagolással együtt

Magasság: 11 cm
Csomagolás típusa: Karton
Polcra helyezési mód: Függesztés
Szélesség: 9.5 cm
Mélység: 3.9 cm
Tartozékok száma: 1
EAN: 48 95229 16543 4
Bruttó tömeg: 0.106 kg
Nettó tömeg: 0.080 kg
Táratömeg: 0.026 kg

Tartozékok

Gyors üzembe helyezési útmutató
Füldugóvégek: 3 pár (S/M/L)
Töltőtök
Töltőkábel: USB-C kábel, 200 mm

Kialakítás

Szín: Fekete
Fülhöz csatolás anyaga: Szilikon
Fülhöz illeszkedő: In-ear (fülbe helyezhető)
Fülbe illeszkedő típus: Szilikon fülbetét

Telekommunikáció

Mikrofon a hívásokhoz: 4 mics

Méretek

Töltőtök mérete (sz x mé x ma): 3.00 x 6.60 x 4.20 cm
Fülhallgató mérete (sz x mé x ma): 2.90 x 2.10 x 2.30 cm
Teljes tömeg: 0.056 kg

UPC

UPC: 8 40063 20663 2

ANC funkciók

ANC technológia: Hibrid
Éber üzemmód
Adaptív ANC
Mikrofon az ANC-hez: 4 mikrofon
ANC (aktív zajszűrés)

Hangsegéd

Kompatibilis a hangsegéddel: Apple Siri, Google Segéd
Hangsegéd aktiválása: Nyomja meg a
Többfunkciós gombot
Hangsegéd támogatása

Fenntarthatóság

Műanyag borítás: 76% RCS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított polikarbonátot tartalmaz, TE-00132492

