

# PHILIPS



配備 SkinIQ 的乾濕兩  
用電鬚刨

i9000

三重 Lift & Cut 旋提科技

雙重精鋼切剃刀片

360° 全向精控刀頭

鬚鬚密度智能感應



X9001/10

## 完美貼面剃鬚，皮膚極為舒適

採用 SkinIQ 技術

Philips i9000 系列配備三重 Lift & Cut 旋提科技系統及 360° 全向精控刀頭，即使難以觸及的部位亦能實現皮膚級的貼面剃鬚效果。由 AI 科技驅動的 SkinIQ 技術能感應和順應您的皮膚，帶來極致舒適感與精確剃鬚效果。

### 剃鬚效能

- 持久極致貼面
- 即使是 1 日鬚、3 日鬚或 7 日鬚，每一下都能高效剃淨
- 即使在最難剃的部位也能精準剃鬚

### 舒適

- 底座設計方便，隨時輕鬆充電
- 修剪鬚鬚和鬚角
- 隨心所欲：濕剃、乾剃或配搭泡沫，無比舒爽暢快
- 一按即開，方便清洗
- 便捷充電

### 極致體驗

- 持久耐用：5 年保養\*\*\*
- 保護您的電鬚刨及配件
- 持久耐用，面向未來

### 舒適親膚 (Skin IQ)

# i9000

配備 SkinIQ 的乾濕兩用電鬚刨

## 產品特點

### 三重 Lift & Cut 旋提科技系統



我們專利的三重 Lift & Cut 旋提科技系統，可從根部輕輕提起毛髮，然後以達至 0.00 毫米的貼膚距離精準剃淨修剪。持久貼面，不會割傷皮膚。

### 360° 全向精控刀頭



靈活纖巧的新一代刀頭採用可拉伸皮膚的紋理設計，可動態貼合臉部曲線。精準度提升 20%\*，確保持續貼合肌膚，輕鬆捕捉頸部和鼻子對下部位難以剃除的毛髮。精準無比，無所不及。

### 雙重精鋼切剃刀片



360° 旋轉雙重精鋼切剃刀片可捕獲所有不同方向生長的鬚鬚。每分鐘輸出 700 萬次修剪動作，高效剃淨 1 日鬚、3 日鬚或 7 日鬚。

### Hydro SkinGlide 塗層



糅合我們最先進的肌膚保護技術，配備親水性塗層，每平方厘米含有多達 50 萬顆微珠，帶來 50% 更順滑的滑動體驗\*\*。減少摩擦，帶來極致舒適感。

### 鬚鬚密度智能感應



這款電鬚刨的智能感應器每秒可讀取 500 次鬚鬚密度，智能感應以致實時調節修剪效能，即使是濃密的鬚鬚也能應付自如，輕鬆地剃淨。

### 借助我們的應用程式改善剃鬚效能



將您的電鬚刨與我們的應用程式配對，養成良好的剃鬚習慣和技巧。體驗即時指導和個人化剃鬚習慣分析，助您每天保持最佳狀態。

X9001/10

### 5 年保養



我們的電鬚刨以呵護肌膚和持久耐用為設計考量。電池和摩打的壽命長達 5 年。自動研磨刀片採用太空級不銹鋼製成，每次替換均可提供長達 2 年的使用壽命。

### 內置精確修髮器



內置的修髮器親膚且容易使用，有助加強鬚鬚和鬢角的造型。

### 充電座



優雅的充電座設計，讓您在 1 小時內將電鬚刨完全充電。這款充電座不僅方便充電，還能整齊收納。時間不夠？只需為電鬚刨充電 5 分鐘，即可獲得一次完整剃鬚所需的電量。

# i9000

配備 SkinIQ 的乾濕兩用電鬚刨

## 產品特點

### 乾濕兩用



選擇切合所需的剃鬚體驗。我們的電鬚刨可 100% 防水，讓您既可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，甚至適合在淋浴時使用。

### 一按即開



清潔電鬚刨輕鬆容易，只需一按即可打開刀頭，然後用水沖洗。

### USB-A 充電



Philips 在產品製造各方面致力推動可持續性。我們的目標是減少浪費並盡量減少我們推出市場的 USB 變壓器數量。如果您需要變壓器，可透過以下網址獲取合適的變壓器：[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

X9001/10

### 旅行套



i9000 Prestige 系列電鬚刨隨附收納盒，方便攜帶或在不使用時妥善存放。

### 持續性



所有 i9000 電鬚刨均採用優質耐用的部件和可回收包裝，刀片則由 100% 使用再生能源的工廠生產。

i9000

配備 SkinIQ 的乾濕兩用電鬚刨

X9001/10

## 規格

### 配件

充電座: 是

整合式彈出式修髮器: 是

旅行及收納: 旅行收納盒

### 軟件

應用程式: 可通過藍牙連接

智能手機兼容性: iPhone 及 Android™ 裝置

### 電源

充電: 1 小時完成充電, 5 分鐘快速充電

電池類型: 鋰離子

操作時間: 50 分鐘

### 設計

顏色: Taubenblau

手柄: 人體工學設計手柄, 操作舒適

### 服務

替換刀頭: 每兩年用 SH91 更換

5 年保養: 是

### 剃鬚效能

剃鬚系統: 三重刀片系統, Dual SteelPrecision 刀片

SkinIQ 技術: 鬍鬚密度智能感應, Motion Control 感應器, 防敏微珠塗層

### 方便易用

顯示: 百分比 % 電量顯示, 旅行鎖, 連接應用程式, LED 顯示屏

清潔: 一按即開, 可水洗機身

乾濕兩用: 乾濕兩用

充電: USB-A 充電 (5V<sup>max</sup> / ≥1A)

© 2025 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

出版日期: 2025-07-31  
版本: 10.10.1

EAN: 87 20689 03725 9

規格若有變更恕不另行通知。商標為  
Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有  
者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\*\*與上一代比較  
\*\*與沒有微珠的塗層比較  
\*\*\*於購買後 90 日內於 Philips.com 註冊