

PHILIPS

Bluetooth®
platespiller

CENTURY

Klassisk design, moderne lyd

3-hastighets platespiller

Bluetooth® 5.4

Bassreflekshøytalere



TAV3000B



Stevie

Vinyl og Lp-er. Grammofonplater. Spillelister. Nyt alt med den retro Bluetooth®-platespilleren som spinner like godt som den strømmer. Du trenger ikke engang separate høyttalere for å feste – denne spilleren har innebygde stereohøyttalere.

Century-serien. Alt-i-ett Bluetooth®-platespiller.

- Gårsdagens utseende, dagens lyd
- 3-hastighets beltedrevet platespiller. Spiller alle platene dine
- Den kan også strømme låter. Toveis Bluetooth® og Auracast™

The Stevie feirer 100 år med Philips-lyden

- Rik stereo-lyd fra innebygde høyttalere
- 2 x 2,5-tommers fulltonedrivere og bassrefleksport
- Utskiftbar stift, avtagbar støvbeskyttelse og automatisk stopp

Retro. Men også moderne.

- Tilkoblingene du ønsker deg. Aux-ut, lyd-inn, hodetelefon ut
- Philips Entertainment-appen. Enkel lydkontroll
- Ansvarlig design og emballasje

Høydepunkter

Retro. Men også moderne

Den ser kanskje ut som din onkels gamle spiller, men denne platespilleren er tidsriktig med sin fylldige og varme lyd og moderne funksjonalitet. Alt-i-ett-designet passer perfekt på skrivebordet og skjenken – og i tillegg får du bekvemmeligheten ved Bluetooth® og den praktiske appen som en praktisk følgesvenn for vinylplatene dine.

3-hastighets beltedrevet platespiller

Fra unike skatter til dine mest dyrebare samleobjekter – du kan spille både 33 1/3 og 45 plater, eller til og med lytte til 78 rpm grammofonplater fra gamledager. Du skyver bare på velgeren for å velge hastigheten du ønsker, og så kan du lene deg tilbake og la deg rive med av musikken.

Bluetooth® 5.4 og Auracast™

Toveis Bluetooth®-tilkobling lar deg strømme spillelistene dine gjennom de innebygde høyttalerne på platespilleren – eller spille platene dine gjennom de trådløse høyttalerne eller hodetelefonene dine. Du kan også sende musikk ut fra platespilleren til så mange Auracast™-kompatible høyttalere du ønsker.

God lyd

Med to 2,5-tommers fulltonedrivere og en bassrefleksport er The Stevie kraftig nok til å fylle et lite rom med musikk. Len deg tilbake og slapp av, eller vis fram noen dansetrinn mens du nyter

rik, varm stereolyd som ikke holder igjen på bassen, og som kan spille høyt uten at lyden forvrenges.

Utskiftbar stift

Den medfølgende Audio-Technica ATN3600L-stiften sporer nok for å holde lyden fresh, og kan erstattes hvis det trengs. Automatisk stopp forhindrer plater i å spinne når de er ferdige, noe som også sliter mindre på stiften. Du kan fjerne støvbeskyttelsen for å bruke tonearmen bedre – eller fordi du foretrekker hvordan The Stevie ser ut uten.

Tilkoblingene du ønsker deg

Portene inkluderer en RCA AUX-utgang for tilkobling til stereoanlegget ditt, og en 3,5 mm utgang for kablede hodetelefoner. Det er også en lydinngang slik at du kan koble til eksterne enheter slik som en CD eller Mp3-spiller og bruke The Stevies innebyggede høyttalere for avspilling av musikken.

Philips Entertainment-appen

Philips Entertainment



Last ned appen vår, og du kan bruke smartenheten din til å velge forhåndsvalgte lydstiler fra Digital Sound Control-menyen, finjustere bass og diskant i equalizeren, eller opprette egendefinerte EQ-innstillinger: perfekt for å finjustere stemningen slik at den passer til sjangrene du elsker.

Ansvarlig design



Vi jobber kontinuerlig med å gjøre forsyningskjeden vår mer bærekraftig og åpen. Denne platespilleren er laget av resirkulert plast, og i emballasjen bruker vi FSC-sertifisert resirkulert papp samt soyabasert blekk.

Spesifikasjoner

Lyd

Lydforbedring: digital lydkontroll, bassrefleks-høyttersystem, diskant- og basskontroll, Tilpasset equalizer (i appen)

Volumkontroll: roterende

Frekvensområde: 60–20 kHz

Lydmodus: Lys, Varm, Balansert, Kraftig, Gjennomsiktig

Maksimal utgangseffekt (RMS): 6W (phono), 12W (BT, lyd-inn)

Høytalerimpedans: 6 ohm

Høytalere

Diameter på fulltonedriver: 2,5"

Antall fulltonedriver: 2

Driverkonfigurasjon: 1-veis

Antall lydkanaler: 2,0

Tilkoblingsmuligheter

Bluetooth-versjon: 5,4

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP,

Strømmeformat: SBC, LC3

Bluetooth-rekkevidde: Rekkevidde på 30 m

Hodetelefonkontakt: 1 x 3,5 mm

Lyd inn: 1 x 3,5 mm

DLNA-standard: i/t

Tilkobling av flere høyttalere

Scenario med flere høyttalere: Kringkasting, Mottakende

Teknologi for flere høyttalere: Auracast

Smarthjem: i/t

AUX-utgang: 1 x RCA (L/R)

Lydavspilling

Avspillingsmedier: Bluetooth, Lyd inn, Vinyl, LP, Grammofonplater

Anvendelighet

Knapper og kontroller: Strøm på/av, Volum for hovedenhet, Kildebryter, Play/pause, Forrige/neste spor, Auracast, BT-utgang

Kompatibilitet

Kontroll via smarttelefon-/nettbrett-app

Drift

Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz

Effektforbruk i standby: <0,5 W

Mål, emballasje

Høyde: 25.5 cm

Emballasjetype: Eske

Type hylleplassering: Stående

Bredde: 49.5 cm

Dybde: 40.4 cm

Antallet produkter som følger med: 1

Bruttovekt: 6.25 kg

Nettovekt: 4.5 kg

Taravekt: 1.75 kg

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: AC/DC-adapter, Hurtigstartveiledning, Garantibevis, Sikkerhetsgarantiark, Sklimatte, 45 o/min-adapter

Mål

Hovedenhet (B x H x D): 420 x 179 x

348 millimeter

Hovedenhetens vekt: 4,35 kg

Platespiller

Platespillertype: Automatisk stopp

Drivemetode: Beltedrevet

Støttet platestørrelse: 7 tommer, 12 tommer

Rotasjonshastighet (rpm): 33 1/3, 45, 78

Pekeenhet: Kan byttes

Støvdeksel: avtagbar

