

PHILIPS

Tocadiscos
Bluetooth®

CENTURY

Aspecto retro, sonido moderno

Tocadiscos de 3 velocidades

Bluetooth® 5.4

Altavoces Bass Reflex



TAV3000B



The Stevie

Vinilos y LP, discos de gramófono, listas de reproducción... Disfruta de todo con el tocadiscos Bluetooth® retro que gira tan bien como transmite. Ni siquiera necesita altavoces independientes, pues incorpora sus propios altavoces estéreo.

Gama Century. Tocadiscos Bluetooth® todo en uno.

- Aspecto clásico, sonido moderno
- Tocadiscos de 3 velocidades con tracción por correa. Reproduce todos tus discos
- También transmite canciones. Bluetooth® bidireccional y Auracast™

The Stevie celebra 100 años de sonido Philips

- Sonido estéreo excepcional a través de los altavoces integrados
- Dos altavoces de rango completo de 2,5" y un puerto Bass Reflex
- Aguja reemplazable, cubierta antipolvo desmontable y parada automática

Combina lo retro y lo moderno.

- Todas las conexiones que quieras. Salida auxiliar, entrada de audio y salida de auriculares
- Aplicación Philips Entertainment. Control de sonido sencillo
- Diseño y embalaje responsables

Destacados

Combina lo retro y lo moderno

Este tocadiscos quizás te recuerde al de tu tío, pero está a la última con su sonido cálido y excepcional y su moderno funcionamiento. Su diseño todo en uno se adapta perfectamente a escritorios y aparadores, además de contar con la comodidad de la conexión Bluetooth® y nuestra práctica aplicación complementaria para acompañar a tus vinilos.

Tocadiscos de 3 velocidades con tracción por correa

Puedes escuchar discos de 33 1/3 y 45 rpm, desde joyas vintage de segunda mano hasta tus ediciones limitadas más preciadas. Incluso podrás disfrutar de los discos de gramófono de 78 rpm de los viejos tiempos. Solo tienes que deslizar el selector para elegir la velocidad que desees, sentarte, relajarte y sumergirte en la música.

Bluetooth® 5.4 y Auracast™

La conectividad Bluetooth® bidireccional te permite transmitir listas de reproducción a los altavoces integrados del tocadiscos y reproducir tus discos a través de los altavoces o auriculares inalámbricos. También puedes transmitir música desde el tocadiscos a todos los altavoces compatibles con Auracast™ que quieras.

Sonido fantástico

Gracias a los dos altavoces de rango completo de 2,5" y al puerto Bass Reflex, The Stevie es lo suficientemente potente como para llenar una habitación pequeña de música. Siéntate y relájate o dalo todo bailando mientras disfrutas

de un sonido estéreo cálido y excepcional que no sacrifica los graves y no se distorsiona al subir el volumen.

Aguja reemplazable

La aguja Audio-Technica ATN3600L incluida recorre los surcos de los vinilos a la perfección para mantener el sonido impecable y se puede sustituir si hace falta. La función de parada automática hace que los discos dejen de girar tras terminar, lo que también ayuda a reducir el desgaste de la aguja. Puedes retirar la cubierta antipolvo para mover más fácilmente el brazo o porque prefieras el aspecto de The Stevie sin ella.

Todas las conexiones que quieras

Entre los puertos del tocadiscos se incluyen una salida auxiliar RCA para conectar un equipo Hi-Fi y una salida de auriculares de 3,5 mm para conectar auriculares con cable. También cuenta con un puerto de entrada de audio para conectar dispositivos externos, como un reproductor de CD o MP3, y escuchar música mediante los altavoces internos de The Stevie.

Aplicación Philips Entertainment

Philips Entertainment



Descarga nuestra aplicación complementaria y podrás utilizar el dispositivo inteligente para seleccionar estilos de sonido predefinidos en el menú de control digital del sonido, ajustar las frecuencias de graves y agudos en el ecualizador o crear tus propios ajustes de ecualización personalizados, la opción perfecta para adaptar el sonido a tus géneros favoritos.

Diseño responsable



Trabajamos continuamente para que nuestra cadena de suministro sea más sostenible y transparente. Este tocadiscos está fabricado con plástico reciclado posconsumo, y nuestro embalaje está hecho con cartón reciclado con certificación FSC y tinta a base de soja.

Especificaciones

Sonido

Mejora del sonido: control digital del sonido, sistema de altavoces Bass Reflex, control de graves y agudos, Ecualizador personalizado (en la aplicación)

Control de volumen: giratorio

Respuesta de frecuencia: 60 Hz-20 kHz

Sound mode (Modo sonido): Brillante, Cálida, Equilibrados, Potente, Transparente

Potencia de salida máxima (RMS): 6 W (sonido), 12 W (BT, entrada de audio)

Impedancia del altavoz: 6 ohmios

Baffle

Diámetro del altavoz de rango completo: 2,5 pulgadas

Número de altavoces de rango completo: 2

Configuración del altavoz: 1 vía

Número de canales de sonido: 2.0

Conectividad

Versión de Bluetooth: 5.4

Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, Formatos de transmisión: SBC, LC3

Alcance Bluetooth: En línea visual, 30 m

Conexión para auriculares: 1 x 3,5 mm

Entrada de audio: 1 x 3,5 mm

Estándar DLNA: No disponible

Conexión de múltiples altavoces

Situación con múltiples altavoces: Emisión, Recepción

Tecnología de múltiples altavoces: Auracast

Smart Home: No disponible

Salida auxiliar: 1 RCA (I/D)

Reproducción de audio

Soporte para reproducción: Bluetooth, Entrada de audio, Vinilo, LP, Discos de gramófono

Comodidad

Botones y controles: Conexión/desconexión, Volumen de la unidad principal, Cambio de fuente, Reproducir/pausa, Pista anterior/siguiente, Auracast, Salida de BT

Compatibilidad

Control con aplicación para smartphone/tablet

Potencia

Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Consumo en modo de espera: <0,5 W

Dimensiones del embalaje

Altura: 25.5 cm

Tipo de embalaje: Caja

Tipo de colocación: Vertical

Anchura: 49.5 cm

Profundidad: 40.4 cm

Número de productos incluidos: 1

Peso bruto: 6.25 kg

Peso neto: 4.5 kg

Peso tara: 1.75 kg

Accesorios

Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Guía de inicio rápido, Folleto de garantía, Documento de garantía de seguridad, Alfombrilla deslizante, Adaptador de 45 rpm

Dimensiones

Unidad principal (ancho x alto x profundo):

420 x 179 x 348 mm

Peso de la unidad principal: 4,35 kg

Tocadiscos

Tipo de tocadiscos: Parada automática

Tipo de tracción: Tracción por correa

Tamaño de disco admitido: 7 pulgadas, 12 pulgadas

Velocidad de rotación (rpm): 33 1/3, 45, 78

Puntero: Reemplazable

Cubierta antipolvo: extraíble

