

PHILIPS

Trådløse
hodetelefoner

6000 series

Smart ladeetui

Støyundertrykking

Teknologi med fire mikrofoner

Detaljert, naturlig lyd

TAT6000BK



Flott lyd, multitasking smartetui

Du vil flyte gjennom dagen med disse virkelig trådløse øreproppene med fantastisk lyd, og det smarte ladeetuiet. Støydemping lar deg lytte uten distraksjoner, og etuiet lar deg ta kontroll uten å gripe etter telefonen.

Ekte trådløse ørepropper. Naturlig lyd, smart etui.

- Smart ladeetui. Berøringskontroll for musikk og mer
- Støyreduksjon for din lyd, ditt fokus og din verden
- Teknologi med fire mikrofoner. Tydeligere samtaler, selv på steder med mange folk.
- Flott lyd selv ved lavt volum med dynamisk bass

Rett og slett alt du trenger

- Opptil 28 timers avspillingstid
- Stabil Bluetooth®-tilkobling og flerpunktstilkobling
- Komfortable, vannbestandige og tilpassbare
- IPX5-klassifisering og tre størrelser av ørepropper i silikon

Sømløst briljant

- Hurtiglading i 15 minutter gir deg 3 timer ekstra
- Philips Headphones-appen. Egendefinert kontroll
- Varm, detaljert, naturlig lyd. Philips' lydsignatur
- Ansvarlig design og emballasje

Høydepunkter

Smart ladeetui

Etuiet kan brukes til å besvare samtaler, styre avspilling og støyreduksjon, justere bass og diskant eller finne en mistet ørepropp.

Berøringskjermen på 1,47 tommer har også klokke og timer, i tillegg til en lommelykt som avgir sterkt, hvitt lys. Etuiet er en ekte flerfunksjonell sak, og kan til og med ta bilder ved å fjernutløse kameraet på den tilkoblede enheten.

Støyundertrykking

Musikk, samtaler, podkaster eller filmer. Du kan aktivere og styre støyreduksjon via øreproppenes berøringskontroll, det smarte etuiet eller i appen vår når du ønsker å fokusere. Praktiske funksjoner som bevissthetsmodus slipper lyder inn lyder utenfra. Quick Awareness høyner stemmer slik at du kan ha en samtale uten å ta ut en ørepropp.

Teknologi med fire mikrofoner

Hvis du er i en samtale, vil oppsettet med fire mikrofoner og en støyreduksjonsalgoritme sammen fange opp lyden av stemmen din og dempe bakgrunnsstøyen. Selv om du befinner deg på en travel kafé vil stemmen din høres tydelig i andre enden, og personen du snakker med vil også slippe å høre alle de andre samtalene rundt deg!

Flott lyd. Dynamisk bass

Med disse ekte trådløse øreproppene trenger du ikke skru opp volumet for å få den beste lyden ut av 10 mm driverne. Aktiver dynamisk bass via de tilpassbare kontrollene på øreproppene eller i Philips Headphones-appen. Da kan du nyte bassen fullt ut, selv om du lytter stille.

28 timers avspillingstid (7 + 21)

Du får 7 timers avspillingstid på én full lading og 21 ekstra timer fra det smarte ladeetuiet med støyreduksjonen av (med støyreduksjonen på får du 5 timer og 16 ekstra timer fra etuiet). For en rask lading kan du lade i 15 minutter for å få 3 ekstra timer. Etuiet kan lades via USB-C.

Bluetooth® 5.4, flerpunkt

Med Bluetooth® 5.4 får du en mer stabil tilkobling for sømløs strømming, uten irriterende fall i lyden, selv i områder med dårlig signal. Flerpunktstilkobling lar deg koble til to Bluetooth®-enheter samtidig, og tilkoblede enheter kan enkelt styres via Philips Headphones-appen.

IPX5 og behagelig passform i ørene

IPX5-klassifiseringen innebærer at øreproppene kan håndtere fuktighet hvis du svetter. De vil heller ikke påvirkes av litt lett regn. Øreproppene i silikon fås i tre størrelser for perfekt passform.

Du kan tilpasse konfigureringen av øreproppenes berøringskontroll via Philips Headphones-appen.

Philips Headphones-appen

Den praktiske appen vår gjør det enkelt å justere innstillingene for det smarte ladeetuiet, inkludert hvor lenge skjermen er påskrudd og om den viser en 12- eller 24-timers klokke. Appen kan også brukes til å tilpasse støyreduksjon, aktivere innstillinger for lav forsinkelse for videospilling, få den nyeste oppgraderingen av fastvare og mer.

Lydsignaturen til Philips

De tilpassbare driverne i disse hodetelefonene er stemt etter Philips' lydsignatur, noe som gir deg varm, naturlig lyd med dyp bass. Du vil elske det du hører, uansett hva du lytter til.

Ansvarlig design

Vi jobber kontinuerlig med å gjøre forsyningskjeden vår mer bærekraftig og åpen. Disse øreproppene er laget av resirkulert RCS-sertifisert plast, og vår plastfrie emballasje bruker FSC-sertifisert resirkulert papp og soyabasert blekk.

Spesifikasjoner

Lyd

Frekvensområde: 20–20 000 Hz
Høytalerdiameter: 10 mm
Impedans: 16 Ohm
Maksimal inngangseffekt: 5 mW
Følsomhet: 105 dB (1 kHz)
Drivertype: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter

Bluetooth-versjon: 5,4
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
Flerpunktstilkobling
Støttet kodek: SBC

Ytre eske

Lengde: 23.00 cm
Antall kundepakker: 24
Bredde: 22.00 cm
Bruttovekt: 4.35 kg
Høyde: 30.60 cm
GTIN: 1 48 95229 16543 1
Nettovekt: 1.92 kg
Taravekt: 2.43 kg

Anvendelighet

Automatisk nettavslag
Volumkontroll
Vannbestandig: IPX5
Philips Headphones-appstøtte
Mono-modus for TWS
Fastvareoppdateringer er mulig
Type kontroller: Berør

Innereske

Lengde: 10.80 cm
Antall kundepakker: 3
Bredde: 9.80 cm
Høyde: 13.50 cm
Nettovekt: 0.24 kg
Bruttovekt: 0.50 kg
Taravekt: 0.26 kg
GTIN: 2 48 95229 16543 8

Drift

Antall batterier: 3 stk.
Avspillingstid for musikk (ANC på): 5 + 16 time(r)
Avspillingstid for musikk (ANC av): 7 + 21 time(r)
Kort ladetid: 15 mins for 3 hrs
Batteritype (ladeetui): Lithium Polymer (built-in)

Batteritype (ørepropp): Lithium Polymer (built-in)
Batterivekt (samlet): 10.1 g
Batterikapasitet (etui): 410 mAh
Batterikapasitet (ørepropp): 50 mAh

Mål, emballasje

Høyde: 11 cm
Emballasjetype: Kartong
Type hylleplassering: Henging
Bredde: 9.5 cm
Dybde: 3.9 cm
Antallet produkter som følger med: 1
EAN: 48 95229 16543 4
Bruttovekt: 0.106 kg
Nettovekt: 0.080 kg
Taravekt: 0.026 kg

Tilbehør

Hurtigstartveiledning
Ørepropper: Tre par (S, M, L)
Ladeenhet
Ladekabel: USB-C-kabel, 200 mm

Formgivning

Farge: Svart
Materialet i ørekoblingen: Silikon
Øretilpasning: Øretelefoner
I-øret-passform: Silikonørepropp

Telekommunikasjon

Mikrofon for samtale: 4 mics

Mål

Mål på ladeetui (B x D x H): 3.00 x 6.60 x 4.20 cm
Mål på ørepropp (B x D x H): 2.90 x 2.10 x 2.30 cm
Totalvekt: 0.056 kg

UPC

UPC: 8 40063 20663 2

ANC-funksjoner

ANC-teknologi: Hybrid
Bevissthetsmodus
Adaptiv ANC
Mikrofon for ANC: 4 mikrofoner
ANC (aktiv støyundertrykking)

Taleassistent

Kompatibel med taleassistent: Apple Siri, Google Assistant
Aktivering av taleassistent: Trykk på flerfunksjonsknappen
Støtte for taleassistent

