

PHILIPS

Auriculares realmente
inalámbricos

6000 series

Estuche de carga inteligente

Reducción de ruido

Tecnología de 4 micrófonos

Sonido detallado y natural

TAT6000BK



Carcasa inteligente multitarea con gran sonido

Disfruta de tu día con estos auriculares totalmente inalámbricos con gran sonido y su estuche de carga inteligente. La reducción de ruido te permite escuchar sin distracciones, mientras que estuche te permite controlarlos sin tener que coger el teléfono.

Auriculares inalámbricos. Sonido natural, estuche inteligente.

- Estuche de carga inteligente. Control táctil para música y mucho más
- Reducción de ruido: céntrate en tus sonidos y en tu mundo
- Tecnología de 4 micrófonos: llamadas más nítidas, incluso en lugares concurridos
- Sonido excelente incluso a bajo volumen con los graves dinámicos

Sencillamente, todo lo que necesitas

- Hasta 28 horas de reproducción
- Conexión Bluetooth® estable y conectividad multipunto
- Cómodos, resistentes al agua y personalizables
- Clasificación IPX5 y tres tamaños de almohadillas de silicona

Totalmente brillante

- Una carga rápida de 15 minutos te da 3 horas adicionales
- Aplicación Philips Headphones. Control personalizado
- Sonido cálido, detallado y natural, el sello de audio de Philips
- Diseño y embalaje responsables

Destacados

Estuche de carga inteligente

Este estuche te permite responder llamadas, controlar la reproducción y la reducción de ruido, ajustar los graves y los agudos, y encontrar un auricular perdido. La pantalla táctil de 1,47 pulgadas también incluye un reloj y un temporizador, además de una función de linterna que emite una luz blanca y brillante. Es un auténtico dispositivo multitarea: puede incluso activar de forma remota la cámara del dispositivo conectado para hacer fotos.

Reducción de ruido

Cuando necesites concentrarte en lo que escuches, desde música y llamadas hasta podcasts y películas, puedes activar y controlar la reducción de ruido a través de los controles táctiles del auricular, el estuche inteligente o nuestra aplicación complementaria. Incluye un práctico modo de conciencia del exterior para que puedas volver a oír los sonidos de tu alrededor. El modo de conciencia rápida del exterior mejora las voces para que puedas mantener una conversación sin necesidad de quitarte un auricular.

Tecnología de 4 micrófonos

Si estás en una llamada, nuestra configuración de cuatro micrófonos y un algoritmo de reducción de ruido se combinarán para captar tu voz y reducir el ruido de fondo. Incluso si estás en una cafetería concurrida, tu voz se escuchará claramente y la persona con la que hables no tendrá que oír el resto de conversaciones que haya a tu alrededor.

Sonido natural. Graves dinámicos

No tendrás que subir el volumen para conseguir el mejor sonido de los altavoces de 10 mm de estos auriculares realmente inalámbricos. Activa los graves dinámicos con los controles personalizables del auricular o en la aplicación Philips Headphones y disfruta de toda la potencia de tus líneas de bajo favoritas, incluso al escuchar música en silencio.

28 horas de reproducción (7 + 21)

Con la función de reducción de ruido desactivada, obtienes hasta 7 horas de reproducción con una carga completa y 21 más con el estuche de carga inteligente (con la reducción de ruido activada, se obtienen 5 horas y 16 adicionales con el estuche). Una carga rápida de 15 minutos te da 3 horas extra. El estuche se puede cargar mediante USB-C.

Bluetooth® 5.4, multipunto

Bluetooth® 5.4 proporciona una conexión más estable para una transmisión sin interrupciones ni molestos cortes de audio, incluso en zonas urbanas. Utiliza la conectividad multipunto para conectarte a dos dispositivos Bluetooth® al mismo tiempo y gestiona los dispositivos conectados fácilmente con la aplicación Philips Headphones.

Clasificación IPX5 y ajuste intrauditivo cómodo

La clasificación IPX5 indica que estos auriculares resisten la humedad del sudor y tampoco les afectarán unas gotas de lluvia ligera. Hay

disponibles tres tamaños de almohadillas de silicona para que encuentres el ajuste perfecto y puedes personalizar la configuración del control táctil de los auriculares mediante la aplicación complementaria Philips Headphones.

Aplicación Philips Headphones

Nuestra práctica aplicación complementaria facilita la configuración de los ajustes del estuche de carga inteligente, como el tiempo que permanece encendida la pantalla y si muestra un reloj de 12 o 24 horas. También puedes utilizarla para personalizar la reducción de ruido, activar la opción de bajo retardo para jugar, obtener las últimas actualizaciones de firmware y mucho más.

Distintivo del audio de Philips

Los altavoces personalizados de estos auriculares se ajustan al distintivo audio de Philips, que te hará gozar de un sonido cálido y detallado con graves profundos. Independientemente de lo que escuches, disfrutarás al máximo.

Diseño responsable

Trabajamos continuamente para que nuestra cadena de suministro sea más sostenible y transparente. Estos auriculares están fabricados con plástico reciclado posconsumo con certificación RCS, y nuestro embalaje sin plástico está hecho con cartón reciclado con certificación FSC y tinta a base de soja.

Especificaciones

Sonido

Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
Diámetro del altavoz: 10 mm
Resistencia: 16 ohmios
Entrada de alimentación máxima: 5 mW
Sensibilidad: 105 dB (1 kHz)
Tipo de altavoz: Dinámico

Conectividad

Versión de Bluetooth: 5.4
Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Alcance máximo: Hasta 10 m
Conexión multipunto
Código compatible: SBC

Caja exterior

Longitud: 23.00 cm
Unidades por caja: 24
Anchura: 22.00 cm
Peso bruto: 4.35 kg
Altura: 30.60 cm
GTIN: 1 48 95229 16543 1
Peso neto: 1.92 kg
Peso tara: 2.43 kg

Comodidad

Desconexión automática
Control de volumen
Resistencia al agua: IPX5
Compatibilidad con la aplicación Philips
Headphones
Modo mono para TWS
Posibilidad de actualización de firmware
Tipo de controles: Tacto

Caja interior

Longitud: 10.80 cm
Unidades por caja: 3
Anchura: 9.80 cm
Altura: 13.50 cm
Peso neto: 0.24 kg
Peso bruto: 0.50 kg
Peso tara: 0.26 kg
GTIN: 2 48 95229 16543 8

Potencia

Número de pilas: 3 uds.
Tiempo de reproducción de música (ANC
activada): 5 + 16 hora(s)

Tiempo de reproducción de música (ANC
desactivada): 7 + 21 hora(s)
Rápido tiempo de carga: 15 mins for 3 hrs
Tipo de batería (estuche de carga): Lithium
Polymer (built-in)
Tipo de batería (auriculares): Lithium Polymer
(built-in)
Peso de la batería (total): 10.1 g
Capacidad de la batería (estuche): 410 mAh
Capacidad de la batería (auriculares): 50 mAh

Dimensiones del embalaje

Altura: 11 cm
Tipo de embalaje: Cartón
Tipo de colocación: Colgante
Anchura: 9.5 cm
Profundidad: 3.9 cm
Número de productos incluidos: 1
EAN: 48 95229 16543 4
Peso bruto: 0.106 kg
Peso neto: 0.080 kg
Peso tara: 0.026 kg

Accesorios

Guía de inicio rápido
Almohadillas: 3 pares (S/M/L)
Estuche de carga
Cable de carga: Cable USB-C, 200 mm

Diseño

Color: Negro
Material de acoplamiento para la oreja: Silicona
Ajuste para la oreja: Intrauditivo
Tipo de ajuste intrauditivo: Almohadillas de
silicona

Telecomunicaciones

Micrófono para llamadas: 4 mics

Dimensiones

Dimensiones del estuche de carga (An. x Pr. x
Al.): 3.00 x 6.60 x 4.20 cm
Dimensiones del auricular (An. x Pr. x Al.): 2.90 x
2.10 x 2.30 cm
Peso total: 0.056 kg

UPC

UPC: 8 40063 20663 2

Funciones de ANC

Tecnología ANC: Híbrido
Modo de conciencia del exterior
ANC adaptable
Micrófono para ANC: 4 micrófonos
Reducción de ruido activa (ANC)

Asistente de voz

Compatibilidad con asistente de voz: Siri de
Apple, Asistente de Google
Activación del asistente de voz: Pulsa el botón
multifunción
Compatibilidad con asistente de voz

