

PHILIPS

Căști supraauriculare

Sunet detaliat, natural

Baterie înlocuibilă

Anularea zgomotului Pro

Până la 70 de ore de redare

TAH8000EWT



Sunet superb, baterie înlocuibilă

Lasă-te captivat de un sunet bogat și detaliat cu căștile supraauriculare pe care le-am construit pentru a rezista. O baterie ușor de înlocuit redă muzica ani de zile, iar tu beneficiezi și de apeluri extrem de clare. Anularea adaptivă a zgomotului îți permite să te concentrezi asupra a ceea ce contează.

Căști supraauriculare fără fir. Sunet de înaltă rezoluție.

- Sunet palpitant. Streaming de înaltă rezoluție și ascultare prin cablu
- Difuzoare puternice, cu strat de mătase de 40 mm
- Lasă-te captivat cu anularea adaptivă a zgomotului
- Tehnologie cu 5 microfoane. Apeluri mai clare, chiar și în locuri aglomerate
- Durată de redare de până la 70 de ore (50 cu anularea zgomotului)

Conectivitate Auracast™. Componente înlocuibile.

- Conectivitate Bluetooth® multipunct și Auracast™
- Baterie înlocuibilă și pernuțe pentru cupele auriculare ce pot fi utilizate ani de zile
- Husă de călătorie rezistentă la șocuri și praf inclusă

Partenerul tău de ani de zile

- O încărcare rapidă de 10 minute asigură 8 ore de redare
- Aplicația Philips Headphones. Personalizează setările și comenzile
- Cald, detaliat, natural. Sunetul inconfundabil Philips
- Plastic reciclat certificat RCS. Ambalare responsabilă

Repere

Sunset palpitant

Difuzoarele de 40 mm acoperite cu mătase îți oferă un sunet detaliat, iar Dynamic Bass aduce un bas plin, bogat, chiar și la volume mici. Codecurile LDAC și LC3 sunt acceptate, astfel încât să poți profita la maximum de streaming de înaltă rezoluție și să poți asculta cu cablul prin USB-C. În plus, poți activa Spatial Audio în aplicația noastră pentru o experiență de ascultare mai captivantă.

Anularea zgomotului Pro

Anularea adaptivă a zgomotului reacționează rapid la mediul înconjurător pentru a suprima în timp real zgomotul extern, inclusiv vântul. Dacă dorești să auzi ce se întâmplă în jurul tău, Modul conștientizare permite reactivarea sunetelor din exterior. Modul Conștientizare rapidă îmbunătățește vocile, astfel încât să poți purta o conversație fără a scoate căștile.

Tehnologie cu 5 microfoane

Dacă ești într-un apel, microfoanele dedicate și un algoritm de reducere a zgomotului se combină pentru a-ți capta clar vocea și a reduce zgomotul de fundal. Chiar dacă ești pe o stradă aglomerată din oraș într-o zi cu vânt puternic, vocea ta va fi transmisă clar, iar persoana cu care vorbești nu va fi distrasă de ceea ce se întâmplă în jurul tău.

Până la 70 de ore (cu ANC oprită)

Cu anularea zgomotului oprită, beneficiezi de 70 de ore de redare la o încărcare completă (cu anularea zgomotului activată, beneficiezi de 50 de ore). Pentru o încărcare rapidă de 10 minute prin USB-C, ai încă 8 ore. Asocierea este simplă prin intermediul aplicației noastre însoțitoare; utilizatorii Android pot utiliza Google Fast Pair, iar utilizatorii Windows pot utiliza Microsoft Swift Pair.

Bluetooth® 5.4 și Auracast™

Bluetooth® 5,4 îți oferă o conexiune mai stabilă pentru streaming fără întreruperi, de înaltă calitate, iar conectivitatea în mai multe puncte îți permite să te conectezi la două dispozitive Bluetooth® simultan. Acceptarea Auracast™ înseamnă că poți asculta transmisiunile publice: te poți conecta la anunțuri de la aeroport sau poți prinde comentariile în timp ce te afli într-un bar sportiv.

Componente înlocuibile

Bateria reîncărcabilă litiu-ion din aceste căști poate fi schimbată cu ușurință atunci când ajunge la sfârșitul duratei sale de viață și poți înlocui și pernutele moi din spumă cu memorie pentru urechi. Cupele pentru urechi se pliază spre interior pentru depozitare ușoară în husa de călătorie rezistentă la șocuri și praf (inclusă).

Aplicația Philips Headphones

Aplicația noastră însoțitoare îți permite să gestionezi dispozitivele conectate sau să dezactivezi anularea adaptivă a zgomotului și să reglezi singur nivelurile. Poți utiliza, de asemenea, aplicația pentru a scana pentru transmisiunile Auracast™, pentru a controla funcțiile de sunet precum Dynamic Bass și Spatial Audio, a crea presetări de sunet personalizate și pentru a obține cel mai recent firmware și multe altele!

Sunetul inconfundabil Philips

Difuzoarele personalizate ale acestor căști sunt reglate la sunetul marca Philips, un sunet cald, detaliat, cu bas bogat. Orice ai asculta, vei iubi ceea ce auzi.

Materiale reciclate

În acest produs, folosim materiale plastice reciclate post-consum, iar ambalajele noastre nu conțin plastic. Insertiile sunt imprimate pe hârtie reciclată cu cerneală pe bază de soia, iar ambalajul în sine este fabricat din carton reciclat certificat FSC.

Specificații

Sunet

Sistem acustic: Închis
Gamă de frecvențe: 20 - 40.000 MHz
Impedanță: 16 Ohm
Sensibilitate: 112 dB (1 kHz, 126 mV)
Diametru difuzor: 40 mm
Putere maximă de intrare: 20 mW
Tip de difuzor: Acoperire cu mătase
Hi-Res Audio

Conectivitate

Versiune Bluetooth: 5,4
Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Rază maximă: Până la 10 m
Conectare în mai multe puncte
Codec acceptat: SBC, LDAC, LC3, AAC
Mufă pentru căști: 3.5 mm
Acceptă audio prin USB

Cutie exterioară

Lungime: 23.80 cm
Număr de ambalaje: 3
Lățime: 20.50 cm
Greutate brută: 1.9 kg
Înălțime: 24.50 cm
GTIN: 1 48 95229 16090 0
Greutate netă: 0.9 kg
Greutate proprie: 1.0 kg

Confort

Compatibilitate cu aplicația Philips Headphones
Google Fast Pair
Actualizări de firmware posibile
Tip de comenzi: Buton

Alimentare

Număr de baterii: 1 buc.
Durată de încărcare: 2 ore
Durată de redare a muzicii (funcția ANC pornită): 50 ore
Durată de redare a muzicii (funcția ANC oprită): 70 ore
Timp de încărcare rapidă: 10 mins for 8 hrs
Greutatea bateriei (totală): 22 g
Capacitatea bateriei (căști): 1100 mAh
Tip de baterie (căști): Litiu-polimer (înlocuibil)

Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 22.4 cm
Tip ambalaj: Cutie
Tipul amplasării pe rafturi: Atârname
Lățime: 19 cm
Adâncime: 7.3 cm
Număr de produse incluse: 1
EAN: 48 95229 16090 3
Greutate brută: 0.48 kg
Greutate netă: 0.30 kg
Greutate proprie: 0.18 kg

Dimensiuni produs

Înălțime: 21.50 cm
Lățime: 19.00 cm
Adâncime: 9.00 cm
Greutate: 0.26 kg

Accesorii

Cablu audio: Cablu stereo de 3,5-3,5 mm, L=1 m
Ghid de utilizare rapidă
Cablu de încărcare: Cablu USB-C, 200 mm

Design

Culoare: Alb
Stil de purtare: Cu bandă de cap
Design pliabil: Plat/în interior
Material de contact: Spumă cu memorie
Fixare auriculară: Supraauriculare
Tip de cupe: Design închis

Telecomunicații

Microfon pentru apeluri: 3 mics
Reducerea zgomotului vântului

UPC

UPC: 8 40063 20640 3

Caracteristici ANC

Tehnologie ANC: Hibridă, ANC Pro+
Mod Conștientizare
ANC adaptiv
Microfon pentru ANC: 4 microfoane
ANC (Anulare activă a zgomotului)

Asistent vocal

Asistent vocal compatibil: Apple Siri, Asistent Google
Activarea asistentului vocal: Apasă butonul pentru asistent vocal
Compatibilitate cu asistenți vocali

