

PHILIPS

Čezušesne slušalke

Natančna, naravna reprodukcija
zvoka

Zamenljiva baterija

Noise Canceling Pro

Do 70-urna avtonomija
predvajanja

TAH8000EWT



Vrhunski zvok, zamenljiva baterija

Potopite se v bogat zvok, poln detajlov, s čezušesnimi slušalkami, ki so izdelane za dolgotrajno uporabo. Enostavno zamenljiva baterija poskrbi, da se glasba predvaja leta in leta, pa tudi klici so kristalno čisti. Prilagodljivo odpravljanje šumov vam omogoča, da se osredotočite na tisto, kar je pomembno.

Brezžične naušesne slušalke. Zvok visoke ločljivosti.

- Vznemirljiv zvok. Pretočno predvajanje v visoki ločljivosti in poslušanje prek žične povezave.
- Zmogljive 40 mm akustične enote, prevlečene s svilo
- Prepustite se zvoku s prilagodljivim odpravljanjem šumov
- Tehnologija 5 mikrofонов. Razločnejši klici, tudi v hrupnih okoljih
- Do 70-urna avtonomija predvajanja z etuijem (50 z vklopljenim odpravljanjem šumov)

Povezljivost Auracast™. Zamenljivi sestavni deli.

- Povezava Bluetooth® za več naprav in Auracast™
- Zamenljiva baterija in ušesne blazinice za večletno uporabo
- Vključena je potovalna torbica s trdim pokrovom, odporna na udarce in prah

Vaš spremljevalec za dolga leta uporabe

- Hitro 10-minutno polnjenje omogoča 8-urno predvajanje
- Aplikacija Philips Headphones. Prilagodite nastavitve in upravljajte gumbe.
- Topla, natančna in naravna reprodukcija zvoka. Philipsova dovršenost.
- Reciklirana plastika s potrdilom RCS. Okolju prijazna embalaža.

Značilnosti

Vznemirljiv zvok

40-milimetrske akustične enote, prevlečene s svilo, vam zagotavljajo podroben zvok, možnost Dynamic Bass pa poln in bogat bas tudi pri nižjih glasnostih. Podprta sta kodeka LDAC in LC3, tako da lahko izkoristite vse prednosti pretočnega predvajanja v visoki ločljivosti, poslušate pa lahko tudi žično prek priključka USB-C. Poleg tega lahko v naši aplikaciji vklopite prostorski zvok za še bolj realistično izkušnjo poslušanja.

Noise Canceling Pro

Prilagodljivo odpravljanje šumov se nemudoma odzove na situacijo v okolici in v realnem času priduši zunanje šume, vključno z vetrom. Če želite slišati, kaj se dogaja okoli vas, lahko z načinom Awareness Mode slišite tudi zvok iz okolice. Funkcija Quick Awareness poudari glas sogovornika, zato se boste lahko pogovarjali, ne da bi morali sneti slušalke.

Tehnologija 5 mikrofonov

Med klicem bodo posebni mikrofoni in algoritem za odpravljanje šumov jasno zaznavali vaš glas in zmanjšali šume iz okolice. Tudi če boste na prometni mestni ulici v zelo vetrovnem dnevu, vas bo sogovornik razločno slišal in ga ne bo motilo dogajanje okoli vas.

Do 70 ur (z izklopljeno funkcijo ANC)

Z izklopljenim odpravljanjem šuma lahko z enim polnjenjem predvajate do 70 ur (z vklopljenim odpravljanjem šuma pa do 50 ur). Če hitro potrebujete dodatno energijo, z 10 minutami polnjenja s kablom USB-C pridobite dodatnih 8 ur predvajanja. Seznanjanje je preprosto prek naše spremljevalne aplikacije. Uporabniki sistema Android lahko uporabijo tudi Google Fast Pair, uporabniki sistema Windows pa Microsoft Swift Pair.

Bluetooth® 5.4 in Auracast™

Bluetooth® 5.4 zagotavlja zanesljivejšo povezavo za brezhibno visokokakovostno pretočno predvajanje, povezava Bluetooth® za več naprav pa omogoča sočasno povezavo z dvema napravama. Podpora za Auracast™ pomeni, da lahko poslušate javne oddaje: prisluhnite obvestilom na letališču ali spremljajte komentiranje, medtem ko ste v športnem baru.

Zamenljivi sestavni deli

Akumulatorsko litij-ionsko baterijo v teh slušalkah lahko ob izteku njene življenjske dobe preprosto zamenjate, prav tako pa lahko zamenjate tudi mehke blazinice iz spominske pene. Ušesne blazinice se plosko zložijo

navznoter za enostavno shranjevanje v potovalno torbico s trdim pokrovom, odporno na udarce in prah (vključena).

Aplikacija Philips Headphones

Naša priročna spremljevalna aplikacija vam omogoča upravljanje povezanih naprav ali izklop prilagodljivega odpravljanja šumov, da lahko nastavitve prilagodite sami. Aplikacijo lahko uporabite tudi za iskanje oddaj Auracast™, upravljanje zvočnih funkcij, kot sta Dynamic Bass in prostorski zvok, ustvarjanje prednastavitev zvoka po meri, pridobivanje najnovejše programske opreme in še več.

Philipsov zvočni podpis

Posebej prilagojene akustične enote v teh slušalkah so uglasene za značilni Philipsov zvok, ki poskrbi za topel, podroben zvok z globokimi basi. Ne glede na to, kaj poslušate, boste navdušeni nad slišanim.

Reciklirani materiali

V tem izdelku uporabljamo reciklirano plastiko, embalaža pa ne vsebuje plastike. Priloženo gradivo je natisnjeno s črnilom na osnovi soje na recikliran papir, embalaža pa je iz recikliranega kartona s potrdilom FSC.

Specifikacije

Zvok

Akustični sistem: Zaprt
Frekvenčni razpon: 20–40.000 Hz
Impedanca: 16 ohmov
Občutljivost: 112 dB (1 kHz, 126 mV)
Premer zvočnika: 40 mm
Največja vhodna moč: 20 mW
Vrsta akustične enote: Prevlečene s svilo
Zvok visoke ločljivosti

Povezljivost

Različica Bluetootha: 5.4
Profil Bluetootha: A2DP, AVRCP, HFP
Največji doseg: Do 10 m
Povezava z več napravami
Podprti kodeki: SBC, LDAC, LC3, AAC
Vhod za slušalke: 3.5 mm
Podpora zvoka prek USB-ja

Zunanja škatla

Dolžina: 23.80 cm
Število komercialnih pakiranj: 3
Širina: 20.50 cm
Bruto teža: 1.9 kg
Višina: 24.50 cm
GTIN: 1 48 95229 16090 0
Neto teža: 0.9 kg
Teža embalaže: 1.0 kg

Priročnost

Podpora aplikacije Philips Headphones
Google Fast Pair
Možnost posodob. vdel. pr. opr.
Vrsta kontrolnih elementov: Gumb

Napajanje

Število baterij: 1 kos
Čas polnjenja: 2 ur
Čas predvajanja glasbe (vklopljen način ANC): 50 ur
Čas predvajanja glasbe (izklopljen način ANC): 70 ur
Čas hitrega polnjenja: 10 mins for 8 hrs
Teža baterije (skupna): 22 g
Zmogljivost baterije (v slušalkah): 1100 mAh
Vrsta baterije (v slušalkah): Litij-polimerna (zamenljiva)

Dimenzije embalaže

Višina: 22.4 cm
Vrsta embalaže: Karton
Vrsta postavitve na polico: Obešanje
Širina: 19 cm
Globina: 7.3 cm
Število priloženih izdelkov: 1
EAN: 48 95229 16090 3
Bruto teža: 0.48 kg
Neto teža: 0.30 kg
Teža embalaže: 0.18 kg

Dimenzije izdelka

Višina: 21.50 cm
Širina: 19.00 cm
Globina: 9.00 cm
Teža: 0.26 kg

Dodatki

Zvočni kabel: 3,5–3,5 mm stereo kabel, dolžina 1 m
Vodnik za hiter začetek
Napajalni kabel: Kabel USB-C, 200 mm

Zasnova

Barva: Bela
Slog nošenja: Naglavni trak
Zložljiva zasnova: Plosko/navznoter
Material dela, ki je v stiku z ušesi: Spominska pena
Prileganje ušesom: Nadušesne
Vrsta ušesnih školjk: Neprepusten hrbtni del

Telekomunikacije

Mikrofon za klice: 3 mics
Odpravljanje šumov zaradi vetra

UPC

UPC: 8 40063 20640 3

Značilnosti tehnologije ANC

Tehnologija ANC: Hibridna, ANC Pro+
Način Awareness Mode
Prilagodljiv ANC
Mikrofon za ANC: 4 mikrofoni
ANC (aktivno odpravljanje šumov)

Glasovni pomočnik

Združljivost z glasovnim pomočnikom: Apple Siri, Pomočnik Google
Aktiviranje glasovnega pomočnika: S pritiskom gumba za glasovnega pomočnika
Podpora glasovnega pomočnika

