

PHILIPS

Gramofon Bluetooth

CENTURY

Retro design, nowoczesny dźwięk

3-biegowy gramofon

Bluetooth® 5.4

Głośniki bass reflex



TAV3000B



The Stevie

Winyłowe single i płyty długogrające. Płyty gramofonowe. Listy odtwarzania. Ciesz się tym wszystkim dzięki gramofonowi retro Bluetooth®, który obraca się tak płynnie, jak przesyła strumieniowo. Nie potrzebujesz nawet oddzielnych głośników, aby się bawić — ten gramofon ma wbudowane głośniki stereo.

Seria Century. Uniwersalny gramofon Bluetooth®.

- Wygląd z przeszłości, dźwięk z teraźniejszości
- Gramofon paskowy z trzema prędkościami. Odtwarza wszystkie twoje płyty
- Odtwarza także cyfrowo. Bluetooth® dwukierunkowy i Auracast™

The Stevie świętuje 100 lat dźwięku marki Philips

- Bogate brzmienie stereo z wbudowanych głośników
- Dwa 2,5" przetworniki szerokopasmowe i port bass-reflex
- Wymienna igła, zdejmowana pokrywa przeciwkurzowa, funkcja automatycznego zatrzymania

Retro. A jednak nowoczesny.

- Takie złącza, jakich potrzebujesz. Wyjście AUX, wejście audio, wyjście słuchawkowe
- Aplikacja Philips Entertainment. Proste sterowanie dźwiękiem
- Tworzywo sztuczne z recyklingu z certyfikatem RCS. Odpowiedzialne pakowanie

Zalety

Retro. Ale nowoczesne

Choć może wyglądać jak gramofon z tarasu twojego wujka, model ten to nowoczesność w najlepszym wydaniu — z ciepłym, głębokim brzmieniem i współczesnymi funkcjami. Jego kompaktowa, zintegrowana konstrukcja świetnie pasuje na biurko lub komodę. A do tego dochodzi wygoda Bluetooth® i nasza praktyczna aplikacja towarzysząca – idealny duet dla miłośników winyli.

3-biegowy gramofon z napędem paskowym

Od okazów wyszperanych w second-handzie po limitowane edycje z twojej kolekcji — możesz odtwarzać płyty 33 1/3 i 45 obr./min, a nawet 78-obrotowe krążki gramofonowe sprzed dekad. Wystarczy przesunąć przełącznik prędkości, rozsiąść się wygodnie i zanurzyć w dźwiękach.

Bluetooth® 5.4 i Auracast™

Dwukierunkowe połączenie Bluetooth® pozwala przysyłać playlisty do wbudowanych głośników gramofonu — albo odtwarzać płyty winylowe przez bezprzewodowe głośniki lub słuchawki. Możesz też nadawać muzykę z tego gramofonu do tyłu głośników zgodnych z Auracast™, ile tylko chcesz.

Znakomite brzmienie

Dzięki dwóm 2,5-calowym przetwornikom szerokopasmowym i portowi bass-reflex, The Stevie z łatwością wypełnia dźwiękiem niewielkie pomieszczenie. Rozsiąść się i odpręż

albo tańcz do woli — ciepły, bogaty dźwięk stereo nie zawodzi, jeśli chodzi o basy, i potrafi grać głośno bez zniekształceń.

Wymienna igła

Załączona igła Audio-Technica ATN3600L precyzyjnie śledzi rowki, by dźwięk z płyt zawsze brzmiał świeżo. Gdy zajdzie potrzeba, można ją łatwo wymienić. Funkcja automatycznego zatrzymania zatrzymuje obracanie płyty po zakończeniu odtwarzania — co dodatkowo ogranicza zużycie igły. Pokrywę przeciwkurzową możesz zdjąć, by wygodniej obsługiwać ramię — albo po prostu dlatego, że The Stevie lepiej wygląda bez niej.

Wszystkie potrzebne złącza

Do dyspozycji masz wyjście RCA aux-out, jeśli chcesz podłączyć gramofon do swojego zestawu hi-fi, a także klasyczne wyjście słuchawkowe 3,5 mm do słuchawek przewodowych. Jest też wejście audio, które pozwala podłączyć zewnętrzne urządzenia — na przykład odtwarzacz CD lub MP3 — i korzystać z wewnętrznych głośników The Stevie jako nagłośnienia.

Aplikacja Philips Entertainment

Philips Entertainment



Pobierz naszą aplikację towarzyszącą i użyj swojego urządzenia inteligentnego, aby wybrać wstępnie ustawione style dźwięku z menu Digital Sound Control, precyzyjnie dostroić częstotliwości basów i sopranów w korektorze lub stworzyć własne niestandardowe ustawienie EQ: idealne do dostosowania klimatu do ulubionych gatunków.

Ponownie wykorzystane materiały



W tym produkcie wykorzystujemy tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego, a nasze opakowania nie zawierają plastiku. Wkładki są drukowane na papierze z recyklingu przy użyciu tuszu sojowego, a samo opakowanie jest wykonane z tektury z recyklingu posiadającej certyfikat FSC.

Dane techniczne

Dźwięk

Korekcja dźwięku: cyfrowa korekcja dźwięku, zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex, regulacja tonów wysokich i niskich, Korektor niestandardowy (w aplikacji)

Regulacja głośności: obrotowa

Pasmo przenoszenia: 60 Hz - 20 KHz

Sound mode: Jasny, Ciepły, Zrównoważony, Duża moc, Przezroczysty

Maksymalna moc wyjściowa (RMS): 6W (phono), 12W (BT, wejście audio)

Impedancja głośnika: 6 ohm

Głośniki

Średnica przetwornika pełnozakresowego: 2,5 cala

Liczba pełnozakresowych przetworników: 2

Konfiguracja przetwornika: 1-kierunkowa

Liczba kanałów dźwiękowych: 2.0

Łączność WiFi

Wersja Bluetooth: 5,4

Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, Format przesyłania strumieniowego: SBC, LC3

Pasmo Bluetooth: Linia wzroku, 30 m

Gniazdo słuchawek: 1 x 3,5 mm

Wejście audio: 1 x 3,5 mm

Standard DLNA: n.d.

Podłączenie wielu głośników

Wariant z wieloma głośnikami: Nadawanie, Odbieranie

Technologia wielu głośników: Auracast

Smart Home: n.d.

Aux out: 1x RCA (L/R)

Odtwarzanie dźwięku

Odtwarzane nośniki: Bluetooth, Wejście audio,

Płyty winylowe, LP, Płyty gramofonowe

Udogodnienia

Przyciski i elementy sterujące: Zasilanie wł./wyl.,

Głośność jednostki centralnej, Przełącznik źródła,

Odtwarzanie/wstrzymywanie,

Poprzedni/Następny utwór, Auracast, Wyjście BT

Zgodność

Sterowanie aplikacją za pomocą smartfona lub tabletu

Moc

Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Pobór mocy w trybie gotowości: <0,5 W

Wymiary opakowania

Wysokość: 25.5 cm

Rodzaj opakowania: Pudełko

Typ ułożenia półki: Stojące

Szerokość: 49.5 cm

Głębokość: 40.4 cm

Liczba produktów w zestawie: 1

Waga brutto: 6.25 kg

Waga netto: 4.5 kg

Waga opakowania: 1.75 kg

Akcesoria

Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy,

Skrócona instrukcja obsługi, Broszura

gwarancyjna, Karta gwarancji bezpieczeństwa,

Mata poślizgowa, Adapter 45 rpm

Wymiary

Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.):

420x179x348 mm

Waga jednostki centralnej: 4,35 kg

Zrównoważony rozwój

Powłoka z tworzywa sztucznego: zawiera 30% certyfikowanego przez RCS akrylonitrylo-butadieno-styrenu pochodzącego z recyklingu poużytkowego TE-00132492

Gramofon

Typ gramofonu: Automatyczne zatrzymanie

Metoda napędu: Napęd pasowy

Obsługiwany rozmiar płyt: 7 cali, 12 cali

Prędkość obrotowa (obr./min): 33 1/3, 45, 78

Rysik: Wymienne

Pokrywka chroniąca przed kurzem: wymienne

