

PHILIPS

True wireless-
hörlurar

6000 series

Smart laddningsfodral

Brusreducerande

4-mikrofonteknik

Detaljerat, naturligt ljud

TAT6000BK



Bra ljud, smart fodral som gör flera saker

Med de här true wireless-öronpropparna med fantastiskt ljud och dess smarta laddningsfodral flyter dagen på. Brusreducering gör att du kan lyssna utan störningar och fodralet gör att du kan ta kontrollen utan att behöva ta fram telefonen.

True wireless-öronproppar. Naturligt ljud, smart fodral

- Smart laddningsfodral. Pekkontroller för musik med mera
- Brusreducering för bästa ljud och fokusförmåga
- 4-mikrofonteknik. Tydligare samtal, även på platser med mycket folk
- Bra ljud även vid låg volym med dynamisk bas

Allt du behöver

- Upp till 28 timmars speltid
- Stabil Bluetooth®-anslutning och flera anslutningspunkter
- Bekväma, vattentåliga, anpassningsbara
- IPX5-klassning och silikonkuddar i tre storlekar

Smidiga och fantastiska

- Snabbladda i 15 minuter och få 3 extra timmar
- Philips Headphones-app. Anpassad kontroll
- Varmt, detaljerat, naturligt. Philips ljudsignatur
- Hållbar design och förpackning

Funktioner

Smart laddningsfodral

Du kan använda fodralet för att svara på samtal, styra uppspelning och brusreducering, finjustera bas och diskant, eller hitta en saknad öronpropp. Pekskärmen på 1,47 tum har också klocka, timer samt en ficklampa med klart, vitt ljus. Det mångfunktionella fodralet kan även ta foton genom att fjärrutlösa kameran på din anslutna enhet.

Brusreducerande

Musik, samtal, poddar, filmer. När du vill fokusera kan du aktivera och styra brusreduceringen via öronproppens pekkontroller, det smarta fodralet eller vår tillhörande app. Praktiska funktioner som Awareness Mode gör att du kan ta in ljud utifrån. Quick Awareness förstärker röster så att du kan föra ett samtal utan att ta ut en öronpropp.

4-mikrofonteknik

Om du ringer ett samtal kommer vår uppsättning med fyra mikrofoner och en brusreduceringsalgoritm tillsammans att plocka upp ljudet av din röst och dämpa bakgrundsljudet. Även om du befinner dig på ett kafé med mycket folk framträder din röst tydligt och den du talar med behöver inte lyssna på alla andra samtal som pågår runt omkring dig!

Bra ljud. Dynamisk bas

Du behöver inte höja volymen för att få bästa möjliga ljud ur högtalarelementen på 10 mm i dessa true wireless-öronproppar. Aktivera dynamisk bas via de anpassningsbara kontrollerna på öronpropparna, eller Philips Headphones-appen, så kan du njuta av basens fulla kraft, även när du lyssnar med låg ljudnivå.

28 timmars speltid (7 + 21)

Med brusreducering av får du 7 timmars speltid med en full laddning och 21 extra timmar från det smarta laddningsfodralet (med brusreducering på får du 5 timmar och 16 extra timmar från fodralet). För en snabb boost ger 15 minuters laddning 3 extra timmar. Fodralet kan laddas via USB-C.

Bluetooth® 5.4, flera punkter

Bluetooth® 5.4 ger dig en stadigare anslutning för smidig streaming utan ljudavbrott, även i tätbebyggda områden. Flera anslutningspunkter gör att du kan ansluta två Bluetooth®-enheter samtidigt och du kan enkelt hantera anslutna enheter via Philips Headphones-app.

IPX5 och bekväm passform

IPX5-klassning innebär att öronpropparna klarar fukten om du svettas, de störs inte ens av lite lätt regn. Silikonkuddarna finns i tre storlekar för

perfekt passform och du kan anpassa inställningen av öronpropparnas pekkontroller via den medföljande Philips Headphones-appen.

Philips Headphones-app

Vår tillhörande app gör det enkelt att justera inställningarna till det smarta laddningsfodralet, som hur länge skärmen ska vara tänd och om klockan ska ha 12 eller 24 timmar. Du kan också använda appen för att anpassa brusreduceringen, aktivera en inställning för låg lagging vid spel, hämta den senaste fasta programvaran med mera.

Philips ljudsignatur

De anpassade högtalarelementen i dessa hörlurar är inställda efter Philips ljudsignatur, som ger ett varmt, detaljrikt ljud med rik bas. Oavsett vad du lyssnar på kommer du älska ljudet.

Hållbar design

Vi arbetar kontinuerligt för att göra vår leveranskedja mer hållbar och transparent. Dessa öronproppar är tillverkade av RCS-certifierad PCR-plast, och vår plastfria förpackning använder FSC-certifierad återvunnen kartong och sojabaserat bläck.

Specifikationer

Ljud

Frekvensomfång: 20–20 000 Hz

Högtalardiameter: 10 mm

Impedans: 16 ohm

Maximal ineffekt: 5 mW

Känslighet: 105 dB (1 000 Hz)

Högtalar-typ: Dynamisk

Anslutningar

Bluetooth-version: 5,4

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP

Maximal räckvidd: Upp till 10 m

Flerpunktsanslutning

Codec som stöds: SBC

Yttre kartong

Längd: 23.00 cm

Antal konsumentförpackningar: 24

Bredd: 22.00 cm

Bruttovikt: 4.35 kg

Höjd: 30.60 cm

GTIN: 1 48 95229 16543 1

Nettovikt: 1.92 kg

Taravikt: 2.43 kg

Bekvämlighet

Automatisk avstängning

Volymkontroll

Vattentät: IPX5

Philips Headphones-appsupport

Monoläge för TWS

Det går att uppdatera inbyggd programvara

Typ av kontroller: Vidrör

Inre kartong

Längd: 10.80 cm

Antal konsumentförpackningar: 3

Bredd: 9.80 cm

Höjd: 13.50 cm

Nettovikt: 0.24 kg

Bruttovikt: 0.50 kg

Taravikt: 0.26 kg

GTIN: 2 48 95229 16543 8

Effekt

Antal batterier: 3 delar

Musikuppspelningstid (ANC på): 5 + 16 timmar

Musikuppspelningstid (ANC av): 7 + 21 timmar

Snabb uppladdning: 15 mins for 3 hrs

Batterityp (laddningsfodral): Lithium Polymer (built-in)

Batterityp (öronpropp): Lithium Polymer (built-in)

Batterivikt (total): 10.1 g

Batterikapacitet (fodral): 410 mAh

Batterikapacitet (öronpropp): 50 mAh

Förpackningens mått

Höjd: 11 cm

Förpackningstyp: Kartong

Typ av hyllplacering: Hängande

Bredd: 9.5 cm

Djup: 3.9 cm

Antal produkter som medföljer: 1

EAN: 48 95229 16543 4

Bruttovikt: 0.106 kg

Nettovikt: 0.080 kg

Taravikt: 0.026 kg

Tillbehör

Snabbstartguide

Öronsnäckor: 3 par (S/M/L)

Laddare

Laddningskabel: USB-C-kabel, 200 mm

Design

Färg: Svart

Material i öronkopplingen: Silikon

Öronpassform: In-ear

In-ear-passform: Öronpropp i silikon

Telekommunikation

Mikrofon för samtal: 4 mics

Mått

Laddningsfodralets mått (B x D x H): 3.00 x 6.60 x 4.20 cm

Öronproppens mått (B x D x H): 2.90 x 2.10 x 2.30 cm

Total vikt: 0.056 kg

UPC

UPC: 8 40063 20663 2

ANC-funktioner

ANC-teknik: Hybrid

Awareness mode

Adaptiv ANC

Mikrofon för ANC: 4 mikrofoner

ANC (aktiv brusreducering)

Röstassistent

Kompatibel med röstassistent: Apple Siri,

Google Assistant

Aktivering av röstassistent: Tryck på

flerfunktionsknappen

Stöd för röstassistent

