

# PHILIPS

Słuchawki bezprzewodowe  
true wireless

6000 series

Inteligentne etui ładujące

Redukcja szumów

Technologia 4 mikrofonów

Szczegółowy, naturalny dźwięk

TAT6000BK



## Świetny dźwięk, wielozadaniowa inteligentna obudowa

Dzięki tym świetnie brzmiącym, prawdziwie bezprzewodowym słuchawkom dousznym i ich inteligentnemu etui ładującemu przyjemne dźwięki mogą towarzyszyć Ci przez cały dzień. Funkcja redukcji szumów umożliwia słuchanie bez rozpraszania uwagi, a etui pozwala przejąć kontrolę bez sięgania po telefon.

### **Bezprzewodowe słuchawki. Naturalne brzmienie, inteligentne etui.**

- Inteligentne etui ładujące. Sterowanie muzyką i nie tylko za pomocą dotyku
- Redukcja hałasu dla twoich dźwięków, twojego skupienia, twojego świata
- Technologia 4 mikrofonów. Wyraźniejsze rozmowy, nawet w zatłoczonych miejscach
- Doskonały dźwięk nawet przy niskim poziomie głośności dzięki dynamicznym basom

### **Wszystko, czego potrzebujesz.**

- Do 28 godzin odtwarzania
- Stabilne połączenie Bluetooth® i łączność wielopunktowa
- Wygodne, odporne na wodę, z możliwością personalizacji
- Klasa IPX5 i trzy rozmiary silikonowych nakładek dousznych

### **Perfekcyjna płynność**

- Szybkie 15 minutowe ładowanie zapewnia dodatkowe 3 godziny odtwarzania
- Aplikacja Philips Headphones — indywidualne sterowanie
- Ciepły, szczegółowy, naturalny. Typowy dźwięk Philips
- Odpowiedzialne projektowanie i pakowanie

# Zalety

### Inteligentne etui ładujące

Za pomocą tego etui możesz odbierać połączenia, sterować odtwarzaniem i redukcją hałasu, regulować basy i tony wysokie, a także odnaleźć zgubioną słuchawkę. Dotykowy ekran 1,47" wyświetla również zegar i timer oraz oferuje funkcję latarki z jasnym, białym światłem. Etui to prawdziwy wielozadaniowiec — może nawet zdalnie aktywować aparat w twoim urządzeniu i zrobić zdjęcie.

### Redukcja szumów

Muzyka, rozmowy, podcasty, filmy. Gdy chcesz się skupić, możesz włączyć i kontrolować redukcję hałasu za pomocą dotykowych paneli na słuchawkach, inteligentnego etui lub aplikacji towarzyszącej. Przydatne funkcje obejmują tryb Awareness Mode, który przepuszcza dźwięki z otoczenia, oraz funkcję Quick Awareness, która wzmacnia głosy, by umożliwić rozmowę bez zdejmowania słuchawek.

### Technologia 4 mikrofonów

Jeśli prowadzisz rozmowę, nasz zestaw czterech mikrofonów i algorytm redukcji szumów połączy się, aby wychwycić dźwięk Twojego głosu i wyciszyć hałas w tle. Nawet jeśli jesteś w zatłoczonej kawiarni, Twój głos będzie wyraźny, a osoba, z którą rozmawiasz, nie będzie musiała słuchać wszystkich innych rozmów toczących się wokół Ciebie!

### Doskonały dźwięk. Dynamiczne basy

Nie musisz podkręcać głośności, by wydobyć maksimum brzmienia z 10 mm przetworników w tych bezprzewodowych słuchawkach. Wystarczy aktywować Dynamic Bass przez aplikację lub dotykowe sterowanie słuchawkami, by poczuć pełnię ulubionych basowych linii — nawet przy cichym słuchaniu.

### 28 godzin odtwarzania (7 + 21)

Z wyłączoną redukcją hałasu słuchawki zapewniają 7 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu oraz dodatkowe 21 godzin z etui ładującego (przy włączonej redukcji hałasu: 5 godzin + 16 godzin z etui). Potrzebujesz szybkiego doładowania? Już 15 minut ładowania daje dodatkowe 3 godziny słuchania. Etui ładuje się przez USB-C.

### Bluetooth® 5.4, multipoint

Bluetooth® 5.4 zapewnia stabilniejsze połączenie, dzięki czemu możesz cieszyć się płynnym strumieniowaniem bez irytujących zakłóceń — nawet w gęsto zabudowanych miejscach. Funkcja połączenia wielopunktowego umożliwia jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami Bluetooth®, a aplikacja Philips Headphones pozwala wygodnie zarządzać połączeniami.

### Klasa IPX5 i dopasowanie do ucha

Dzięki klasie wodoodporności IPX5 słuchawki bez problemu poradzą sobie z potem czy lekkim deszczem. Do zestawu dołączono trzy rozmiary

silikonowych nakładek dousznych, aby zapewnić idealne dopasowanie. Ustawienia sterowania dotykowego można dostosować za pomocą aplikacji Philips Headphones.

### Aplikacja Philips Headphones

Nasza aplikacja umożliwia łatwą regulację ustawień inteligentnego etui ładującego — na przykład czasu wyświetlania ekranu czy formatu zegara (12- lub 24-godzinny). Dzięki niej możesz także spersonalizować poziom redukcji hałasu, włączyć tryb niskiego opóźnienia dla graczy, pobierać najnowsze aktualizacje oprogramowania i wiele więcej.

### Charakterystyczny dźwięk Philips

Specjalnie zaprojektowane przetworniki w tych słuchawkach zostały dostrójone według charakterystycznego brzmienia Philips — ciepłego, bogatego w szczegóły, z głębokim basem. Niezależnie od tego, czego słuchasz, pokochasz to, co usłyszysz.

### Odpowiedzialne opakowanie

Nieustannie pracujemy nad tym, aby nasz łańcuch dostaw był bardziej zrównoważony i przejrzysty. Te słuchawki douszne są wykonane z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, certyfikowanych przez RCS, a nasze opakowania bez plastiku wykorzystują tekturę z recyklingu certyfikowaną przez FSC i atrament na bazie soi.

## 6000 series

Słuchawki bezprzewodowe true wireless

TAT6000BK/00

# Dane techniczne

### Dźwięk

Zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz

Średnica głośnika: 10 mm

Impedancja: 16 Ohm

Maksymalna moc wejściowa: 5 mW

Czułość: 105 dB (1kHz)

Typ przetwornika: Dynamiczny

### Łączność WiFi

Wersja Bluetooth: 5,4

Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

Maksymalny zasięg: Do 10 m

Połączenie wielopunktowe

Obsługiwany kodek: SBC

### Karton zewnętrzny

Długość: 23.00 cm

Liczba opakowań konsumenckich: 24

Szerokość: 22.00 cm

Waga brutto: 4.35 kg

Wysokość: 30.60 cm

GTIN: 1 48 95229 16543 1

Waga netto: 1.92 kg

Waga opakowania: 2.43 kg

### Udogodnienia

Automatyczne wyłączanie zasilania

Regulacja głośności

Odporność na wodę: IPX5

Obsługa aplikacji Philips Headphones

Tryb mono dla TWS

Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Typ elementów sterujących: Dotykowy

### Karton wewnętrzny

Długość: 10.80 cm

Liczba opakowań konsumenckich: 3

Szerokość: 9.80 cm

Wysokość: 13.50 cm

Waga netto: 0.24 kg

Waga brutto: 0.50 kg

Waga opakowania: 0.26 kg

GTIN: 2 48 95229 16543 8

### Moc

Liczba baterii lub akumulatorów: 3 szt.

Czas odtwarzania muzyki (ANC wł.): 5 + 16 godziny

Czas odtwarzania muzyki (ANC wył.): 7 + 21 godziny

Szybki czas ładowania: 15 mins for 3 hrs

Typ akumulatora (etui do ładowania): Lithium Polymer (built-in)

Typ akumulatora (element douszny): Lithium Polymer (built-in)

Waga akumulatora (całkowita): 10.1 g

Pojemność akumulatora (obudowa): 410 mAh

Pojemność akumulatora (element douszny): 50 mAh

### Wymiary opakowania

Wysokość: 11 cm

Rodzaj opakowania: Karton

Typ ułożenia półki: Zawieszane

Szerokość: 9.5 cm

Głębokość: 3.9 cm

Liczba produktów w zestawie: 1

EAN: 48 95229 16543 4

Waga brutto: 0.106 kg

Waga netto: 0.080 kg

Waga opakowania: 0.026 kg

### Aksesoria

Skrócona instrukcja obsługi

Nasadki: 3 pary (S/M/L)

Etui do ładowania

Przewód do ładowania: Przewód USB-C, 200 mm

### Design

Kolor: Czarny

Element łączący ucho: Silikon

Dopasowanie do ucha: Dokanałowe

Typ dopasowania do ucha: Silikonowa końcówka douszna

### Telekomunikacja

Mikrofon do rozmów: 4 mics

### Wymiary

Wymiary etui do ładowania (dł. x szer. x wys.):

3.00 x 6.60 x 4.20 cm

Wymiary elementu dousznego (dł. x szer. x

wys.): 2.90 x 2.10 x 2.30 cm

Waga całkowita: 0.056 kg

### UPC

UPC: 8 40063 20663 2

### Funkcje ANC

Technologia ANC: Hybrydowe

Tryb Awareness

Adaptacyjna technologia ANC

Mikrofon do ANC: 4 mikrofony

ANC (aktywna redukcja szumów)

### Asystent głosowy

Zgodność z asystentem głosowym: Apple Siri,

Asystent Google

Aktywacja asystenta głosowego: Naciśnij

Przycisk wielofunkcyjny

Obsługa asystenta głosowego

