

PHILIPS

Prato para discos
Bluetooth®

CENTURY

Design clássico, som moderno

Prato para discos de 3 velocidades

Bluetooth® 5.4

Colunas Bass Reflex



TAV3000B



O Stevie

Singles e LP em vinil. Discos de gramofone. Listas de reprodução. Vibre ao som de tudo isto com o prato para discos retro Bluetooth® que gira tão bem como reproduz. Nem precisa de colunas separadas para festas, este leitor tem as suas colunas estéreo incorporadas.

Gama Century. Prato para discos Bluetooth® tudo em um.

- O aspeto de antigamente, o som de hoje
- Prato para discos de 3 velocidades acionado por correia. Reproduz todos os seus discos
- Também reproduz músicas. Bluetooth® bidirecional e Auracast™

O Stevie celebra 100 anos de som Philips

- Som estéreo rico dos altifalantes incorporados
- Dois diafragmas de gama total de 2,5" e uma porta Bass Reflex
- Caneta stylus substituível, proteção contra o pó amovível, paragem automática

Retro, mas também moderno.

- Todas as ligações que quer. Saída auxiliar, entrada de áudio, saída de auscultadores
- Aplicação Philips Entertainment. Controlo do som simples
- Design e embalagem responsáveis

Destaques

Retro, mas também moderno

Pode ter um aspeto antigo, mas este prato para discos está atualizado com o seu som rico e quente e a sua funcionalidade moderna. O design tudo em um adapta-se na perfeição a secretárias e aparadores. Além disso, pode desfrutar da comodidade do Bluetooth® e da nossa aplicação complementar prática para acompanhar o seu vinil.

Prato para discos de 3 velocidades acionado por correia

Desde descobertas de discos que já tinha esquecido até às suas edições limitadas mais valiosas, pode ouvir discos de 33 1/3 e 45 ou até discos de gramofone de 78 rpm antigos. Basta deslizar o seletor para selecionar a velocidade pretendida e, em seguida, relaxar e perder-se na música.

Bluetooth® 5.4 e Auracast™

A conectividade Bluetooth® bidirecional permite reproduzir listas de reprodução nos altifalantes internos do prato para discos ou reproduzir os seus discos em altifalantes ou auscultadores sem fios. Também pode transmitir música deste gira-discos para quantos altifalantes compatíveis com Auracast™ quiser.

Excelente som

Com dois diafragmas de gama total de 2,5" e uma porta Bass Reflex, o Stevie é suficientemente potente para encher uma pequena divisão com música. Sente-se e relaxe

ou dance enquanto desfruta de um som estéreo rico e quente, que não poupa nos graves e que pode ouvir alto sem distorção.

Caneta stylus substituível

A caneta stylus Audio-Technica ATN3600L incluída lê da forma perfeita para manter as ranhuras com um som nítido e pode ser substituída, se necessário. A paragem automática evita que os discos continuem a rodar quando terminarem, o que também ajuda a reduzir o desgaste da caneta stylus. Pode remover a proteção contra o pó para melhor utilização do braço ou porque gosta do aspeto do Stevie sem ela.

Todas as ligações que quer

As portas incluem uma saída auxiliar RCA para ligação ao seu sistema Hi-Fi e uma saída para auscultadores de 3,5 mm para ligação aos seus auscultadores com fios. Existe também uma porta de entrada de áudio para ligar dispositivos externos, como um leitor de CD ou MP3, e utilizar os altifalantes internos do Stevie para a música.

Aplicação Philips Entertainment

Philips Entertainment



Transfira a nossa aplicação complementar e pode utilizar o seu dispositivo inteligente para selecionar estilos de som predefinidos a partir do menu Controlo de som digital, ajustar as frequências de graves e agudos no equalizador ou criar a sua própria definição do EQ personalizada: perfeito para ajustar o ambiente de acordo com os géneros que adora.

Design responsável



Trabalhamos continuamente para tornar a nossa cadeia de fornecimento mais sustentável e transparente. Este prato para discos é fabricado com plásticos reciclados pós-consumo e a nossa embalagem utiliza cartão reciclado com certificação FSC e tinta à base de soja.

Especificações

Som

Melhoramento do som: controlo de som digital, sistema de colunas de graves, controlo de graves e agudos, Equalizador personalizado (na aplicação)

Controlo do volume: rotativo

Frequência de resposta: 60 Hz – 20 kHz

Modo som: Vivo, Envolv., Equilibrado, Alta performance, Transparente

Potência máxima de saída (RMS): 6 W (phono), 12 W (BT, entrada de áudio)

Impedância das colunas: 6 ohm

Colunas

Diâmetro do diafragma de gama total: 2,5"

Número de diafragmas de gama total: 2

Configuração do diafragma: 1 sentido

Número de canais de som: 2,0

Conectividade

Versão Bluetooth: 5,4

Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, Formato de transmissão: SBC, LC3

Gama Bluetooth: Linha de visão, 30 m ou 100 pés

Tomada dos auscultadores: 1x 3,5 mm

Entrada áudio: 1x 3,5 mm

Norma DLNA: nd

Ligação de vários altifalantes

Cenário de vários altifalantes: Transmissão, Recepção

Tecnologia de vários altifalantes: Auracast

Smart Home: nd

Saída AUX: 1 RCA (L/R)

Reprodução de áudio

Suporte de reprodução: Bluetooth, Entrada de áudio, Vinil, LP, Discos de gramofone

Conveniência

Botões e controlos: Ligar/desligar, Volume da unidade principal, Interruptor de alimentação, Reprodução/Pausa, Faixa anterior/seguinte, Auracast, BT out

Compatibilidade

Controlo da aplicação no smartphone/tablet

Alimentação elétrica

Alimentação elétrica: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W

Dimensões da embalagem

Comprimento: 25.5 cm

Tipo de embalagem: Caixa

Tipo de disposição na prateleira: Suporte vertical

Largura: 49.5 cm

Profundidade: 40.4 cm

Número de produtos incluídos: 1

Peso bruto: 6.25 kg

Peso líquido: 4.5 kg

Tara: 1.75 kg

Acessórios

Acessórios incluídos: Transformador CA/CC, Guia de início rápido, Folheto de garantia, Ficha de garantia de segurança, Base deslizante, Adaptador de 45 rpm

Dimensões

Unidade principal (L x A x P): 420x179x348 mm

Peso da unidade principal: 4,35 kg

Prato para discos

Tipo de prato para discos: Paragem automática

Método de acionamento: Acionado por correia

Tamanho de disco suportado: 7 inch, 12 inch

Velocidade de rotação (rpm): 33 1/3, 45, 78

Caneta: Substituível

Protecção contra pó: amovível

