

PHILIPS

Täysin langattomat
kuulokkeet

6000 series

Älykäs latauskotelo

Melunvaimennus

4 mikrofoniin teknologia

Yksityiskohtainen, luonnollinen

ääni

TAT6000BK



Mahtava ääni, monitoiminen älykotelo

Päivän askareesi sujuvat kuin tanssi näiden täysin langattomien, mahtavalla äänentoistolla varustettujen nappikuulokkeiden ja niiden älykkään latauskotelon avulla. Melunvaimennuksen ansiosta voit keskittyä kuuntelemiseen ilman häiriötekijöitä. Kotelolla voit hallita kuuntelemaasi sisältöä ilman, että puhelinta tarvitsee kaivaa esiin.

Täysin langattomat kuulokkeet. Luonnollinen ääni, älykäs kotelo.

- Älykäs latauskotelo. Musiikin kosketusohjaus ja paljon muuta
- Melunvaimennuksen avulla voit keskittyä omaan musiikkiisi, omaan itseesi, omaan maailmaasi
- 4 mikrofoniin teknologia. Selkeämmät puhelut jopa väkijoukon keskellä
- Upea ääni matalillakin äänenvoimakkuuksilla dynaamisen basson ansiosta

Kaikki mitä tarvitset

- Jopa 28 tuntia toistoaikaa
- Vakaa Bluetooth®-yhteys ja Multipoint-yhteys
- Mukavat, vettä kestävät, muokattavat
- IPX5-luokitus ja kolmet erikokoiset silikoniset korvatyynyt

Saumattomasti upeat

- 15 minuutin pikalataus antaa 3 tuntia lisää toistoaikaa
- Philips Headphones -sovellus. Mukautettua hallintaa
- Lämmin, yksityiskohtainen, luonnollinen. Philipsin tunnistettava ääni
- Vastuullista suunnittelua ja pakkausmateriaaleja

Kohokohdat

Älykäs latauskotelo

Voit käyttää koteloa puheluiden vastaanottamiseen, toiston ohjaukseen ja melunvaimennukseen. Lisäksi voit hienosäätää bassoa ja diskanttia tai etsiä kadonneen nappikuulokkeen. 1,47" kosketusnäytössä on myös kello ja ajastin sekä taskulampputoiminto, joka tuottaa kirkasta valkoista valoa. Kotelo on aidosti monikäyttöinen – sen avulla voit ottaa jopa valokuvia käyttämällä sitä yhdistetyn laitteesi kameran etälaukaisimena.

Melunvaimennus

Musiikki, puhelut, podcastit, elokuvat. Kun haluat keskittyä, voit ottaa käyttöön melunvaimennuksen nappikuulokkeen kosketusohjauksella, älykkäällä kotelolla tai kumppanisovelluksella. Käteviin toimintoihin kuuluu taustäänitila, joka päästää ulkomaailman ääniä läpi. Tila vahvistaa ihmisiä, jotta voit käydä keskusteluja riisumatta kuulokkeita.

4 mikrofoniin teknologia

Puheluiden aikana neljän mikrofoniin kokoonpano ja melua vaimentava algoritmi poimivat puheesi ja hiljentävät taustamelua. Äänesi kuuluu selkeästi jopa täydessä kahvilassa, eikä puhekumppanisi tarvitse kuunnella muidenkin keskusteluja!

Upea ääni ja dynaaminen basso

Sinun ei tarvitse lisätä äänenvoimakkuutta saadaksesi parhaan mahdollisen äänen näiden täysin langattomien nappikuulokkeiden 10 mm:n elementeistä. Aktivoi dynaaminen basso säädettävillä ohjaimilla tai Philips Headphones -sovelluksella, ja voit nauttia täysillä suosikkibassojoytkeestäsi hiljaisellakin äänenvoimakkuudella.

28 tunnin toisto aika (7 + 21)

Kun melunvaimennus ei ole käytössä, saat täydellä latauksella jopa 7 tuntia toistoaikaa, ja älykkäällä latauskotelolla vielä 21 tuntia lisää (kun melunvaimennus on käytössä, täysi lataus riittää 5 tunniksi ja kotelolla saat vielä 16 tuntia lisää). Jos tarvitset nopean lisälatauksen, 15 minuutin latauksella saat 3 tuntia lisää toistoaikaa. Kotelon voi ladata USB-C-liitännästä.

Bluetooth® 5.4, Multipoint

Bluetooth® 5.4 tarjoaa vakaamman yhteyden saumatonta suoratoistoa varten ilman ärsyttävää äänenlaadun heikkenemistä edes tiheästi rakennetuilla alueilla. Multipoint-yhteydellä voit yhdistää kaksi Bluetooth®-laitetta samaan aikaan, ja voit hallita yhdistettyjä laitteita helposti Philips Headphones -sovelluksella.

Philips Headphones -sovellus

Kätevä kumppanisovellus tekee älykkään latauskotelon asetusten säätämisestä helppoa. Voit määrittää, kuinka kauan näyttö pysyy

käytössä ja näyttääkö se 12 vai 24 tunnin kellon. Sovelluksessa voit myös muokata melunvaimennusta, ottaa käyttöön lyhyen viiveen asetuksen pelaamista varten, hankkia uusimman laiteohjelmiston ja paljon muuta.

Vastuullista suunnittelua

Pyrimme jatkuvasti tekemään toimitusketjustamme kestävämmän ja läpinäkyvämmän. Nämä nappikuulokkeet on valmistettu RCS-sertifioidusta kuluttajakäytöstä peräisin olevasta kierrätysmuovista, ja muovittomissa pakkauksissamme käytetään FSC-sertifioitua kierrätyskartonkia ja soijapohjaista mustetta.

IPX5 ja mukava istuvuus korvassa

IPX5-luokitus tarkoittaa, että nämä nappikuulokkeet kestävät hien synnyttämää kosteutta, eikä pieni sadekaan niitä haittaa. Mukana toimitetaan kolmet erikokoiset silikoniset korvatyyny, ja voit mukauttaa nappikuulokkeiden kosketusohjausta Philips Headphones -kumppanisovelluksessa.

Philipsin tunnistettava ääni

Kuulokkeiden mukautetut elementit on viritetty tuottamaan Philipsin tunnistettavaa äänenlaatua, joka tarjoaa lämmintä ja yksityiskohtaista ääntä täyteläisellä bassolla. Nauti suosikkisäällöstäsi täysillä, mitä tahansa kuunteletkaan.

Tekniset tiedot

Ääni

Taajuusalue: 20–20 000 Hz
Kaiuttimen halkaisija: 10 mm
Impedanssi: 16 ohmia
Enimmäisteho: 5 mW
Herkkyy: 105 dB (1 kHz)
Ajurityyppi: Dynaamiset

Liitännät

Bluetooth-versio: 5,4
Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
Enimmäiskantama: Enintään 10 m
Multipoint-yhteys
Tuettu koodekki: SBC

Ulompi pakkaus

Pituus: 23.00 cm
Kuluttajapakkausten määrä: 24
Leveys: 22.00 cm
Kokonaispaino: 4.35 kg
Korkeus: 30.60 cm
GTIN: 1 48 95229 16543 1
Nettopaino: 1.92 kg
Bruttopaino: 2.43 kg

Käyttömukavuus

Automaattinen virrankatkaisutoiminto
Äänenvoimakkuuden säätö
Vedenkestävyys: IPX5
Philips Headphones -sovelluksen tuki
Monotila (TWS)
Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
Ohjaustapa: Kosketa

Sisäpakkaus

Pituus: 10.80 cm
Kuluttajapakkausten määrä: 3
Leveys: 9.80 cm
Korkeus: 13.50 cm
Nettopaino: 0.24 kg
Kokonaispaino: 0.50 kg
Bruttopaino: 0.26 kg
GTIN: 2 48 95229 16543 8

Virta

Paristojen määrä: 3 kpl
Musiikin toisto aika (ANC käytössä): 5 + 16 tuntia
Musiikin toisto aika (ANC ei käytössä): 7 + 21 tuntia
Nopea lataus: 15 mins for 3 hrs
Akkutyypin (latauskotelo): Lithium Polymer (built-in)

Akkutyypin (nappikuulokkeet): Lithium Polymer (built-in)
Akun kokonaispaino: 10.1 g
Akun kapasiteetti (kotelo): 410 mAh
Akun kapasiteetti (nappikuulokkeet): 50 mAh

Pakkauksen mitat

Korkeus: 11 cm
Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
Hyllysijoitustyyppi: Ripustus
Leveys: 9.5 cm
Syvyys: 3.9 cm
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
EAN: 48 95229 16543 4
Kokonaispaino: 0.106 kg
Nettopaino: 0.080 kg
Bruttopaino: 0.026 kg

Lisätarvikkeet

Pikaopas
Korvatyyny: 3 paria (S/M/L)
Latauskotelo
Latauskaapeli: USB-C-kaapeli, 200 mm

Muotoilu

Väri: Musta
Korvaliitinmateriaali: Silikoni
Korvakiinnitys: Nappikuuloke
Korvan sisäisen kiinnityksen tyyppi: Silikoninen korvatyyny

Tietoliikenne

Mikrofoni puheluita varten: 4 mics

Mitat

Latauskotelon mitat (L x S x K): 3.00 x 6.60 x 4.20 cm
Nappikuulokkeen mitat (L x S x K): 2.90 x 2.10 x 2.30 cm
Kokonaispaino: 0.056 kg

UPC

UPC: 8 40063 20663 2

ANC-ominaisuudet

ANC-tekniikka: Hybridi
Tustaäänitila
Mukautuva ANC
Mikrofoni ANC:tä varten: 4 mikrofoonia
Aktiivinen melunvaimennus (ANC)

Ääniavustaja

Yhteensopiva ääniavustaja: Apple Siri, Google Assistant
Ääniavustajan käyttöönotto: Paina monitoimipainiketta
Ääniavustajan tuki

Ympäristö

Muovikuori: sisältää 76 % RCS-sertifioitua kuluttajakäytöstä peräisin olevaa TE-00132492-kierrätyspolykarbonaattia

