

PHILIPS

Πικάπ Bluetooth®

CENTURY

Ρετρό σχεδίαση, μοντέρνος ήχος

Πικάπ 3 ταχυτήτων

Bluetooth® 5.4

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση
μπάσων



TAV3000B



The Stevie

Βινύλια με single και LP. Δίσκοι πικάπ. Λίστες αναπαραγωγής. Απολαύστε τα όλα με το ρετρό πικάπ Bluetooth® που γυρίζει τόσο καλά όσο κάνει streaming. Δεν χρειάζεστε καν ξεχωριστά ηχεία για πάρτι. Αυτή η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία.

Σειρά Century. Πικάπ Bluetooth® "όλα σε ένα".

- Εμφάνιση από παλιά, ήχος του σήμερα
- Πικάπ μετάδοσης με ιμάντα και 3 ταχύτητες. Αναπαράγει όλους τους δίσκους σας
- Μεταδίδει και ροή μουσικής. Αμφίδρομη επικοινωνία Bluetooth® και Auracast™

To The Stevie γιορτάζει 100 χρόνια ήχου της Philips

- Πλούσιος στερεοφωνικός ήχος από ενσωματωμένα ηχεία
- Δύο οδηγοί πλήρους εύρους 2,5" και μια θύρα ανάκλασης μπάσων
- Αντικαθιστώμενη βελόνα, αφαιρούμενο κάλυμμα σκόνης, αυτόματη διακοπή

Ρετρό. Αλλά και μοντέρνο.

- Οι συνδέσεις που θέλετε. Έξοδος Aux, είσοδος ήχου, έξοδος ακουστικών
- Εφαρμογή Philips Entertainment. Απλός έλεγχος ήχου
- Υπεύθυνος σχεδιασμός και συσκευασία

Χαρακτηριστικά

Ρετρό. Επίσης, μοντέρνο

Μπορεί να μοιάζει με το πικάπ του θείου σας, αλλά αυτό το πικάπ φέρνει την εμπειρία ακρόασης στο σήμερα, με πλούσιο, ζεστό ήχο και σύγχρονες λειτουργίες. Ο all-in-one σχεδιασμός του ταιριάζει τέλεια σε γραφεία και μπουφές, αλλά, επίσης, προσφέρει την ευκολία του Bluetooth® και τη χρήσιμη συνοδευτική εφαρμογή για να απολαμβάνετε τους δίσκους βινυλίου σας.

Πικάπ μετάδοσης με ιμάντα και 3 ταχύτητες

Από σπάνια ευρήματα σε δισκάδικα μέχρι τις πιο πολύτιμες συλλεκτικές εκδόσεις σας, μπορείτε να αναπαράγετε δίσκους 33 1/3 και 45 στροφών — ή ακόμα και να ακούσετε δίσκους γραμμοφώνου 78 στροφών από παλιότερες εποχές. Απλώς μετακινήστε τον επιλογέα για να διαλέξετε την ταχύτητα που θέλετε, μετά χαλαρώστε και χαθείτε στη μουσική.

Bluetooth® 5.4 και Auracast™

Η αμφίδρομη συνδεσιμότητα Bluetooth® σας επιτρέπει είτε να μεταδώσετε τις λίστες αναπαραγωγής σας στα ενσωματωμένα ηχεία του πικάπ είτε να αναπαράγετε τους δίσκους σας μέσω ασύρματων ηχείων ή ακουστικών. Μπορείτε επίσης να μεταδώσετε μουσική από αυτό το πικάπ σε όσα ηχεία συμβατά με Auracast™ θέλετε.

Κορυφαίος ήχος

Με δύο οδηγούς πλήρους εύρους 2,5" και μία θύρα ανάκλασης μπάσων, το The Stevie είναι αρκετά ισχυρό για να γεμίσει ένα μικρό δωμάτιο με μουσική. Χαλαρώστε και απολαύστε τη μουσική ή αναδείξτε τις χορευτικές σας κινήσεις,

καθώς απολαμβάνετε πλούσιο, ζεστό στερεοφωνικό ήχο με δυνατό μπάσο και υψηλή ένταση χωρίς παραμόρφωση.

Αντικαθιστώμενη βελόνα

Η συμπεριλαμβανόμενη βελόνα Audio-Technica ATN3600L ακολουθεί σωστά τις αυλακώσεις του δίσκου, διατηρώντας τον ήχο καθαρό και φρέσκο, και μπορεί να αντικατασταθεί, αν χρειαστεί. Η Αυτόματη διακοπή σταματά την περιστροφή του δίσκου όταν τελειώσει, μειώνοντας έτσι και τη φθορά της βελόνας. Μπορείτε να αφαιρέσετε το κάλυμμα σκόνης για να χειρίζεστε ευκολότερα τον βραχίονα — ή απλώς επειδή σας αρέσει η εμφάνιση του The Stevie χωρίς αυτόν.

Οι συνδέσεις που θέλετε

Οι διαθέσιμες θύρες περιλαμβάνουν έξοδο aux RCA για σύνδεση με το ηχοσύστημά σας και έξοδο ακουστικών 3,5 χιλ. για σύνδεση με ενσύρματα ακουστικά. Υπάρχει επίσης θύρα εισόδου ήχου, ώστε να μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές όπως CD ή MP3 player και να χρησιμοποιήσετε τα εσωτερικά ηχεία του The Stevie για αναπαραγωγή μουσικής.

Εφαρμογή Philips Entertainment

Philips Entertainment



Κατεβάστε τη συνοδευτική μας εφαρμογή και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έξυπνη συσκευή σας για να επιλέξετε προκαθορισμένα στυλ ήχου από το μενού Ελέγχου ψηφιακού ήχου, να ρυθμίσετε με ακρίβεια τις χαμηλές και υψηλές συχνότητες στον ισοσταθμιστή ή να δημιουργήσετε τις δικές σας προσαρμοσμένες ρυθμίσεις EQ: ιδανικό για να προσαρμόσετε την ατμόσφαιρα ανάλογα με τα μουσικά είδη που αγαπάτε.

Υπεύθυνος σχεδιασμός



Εργαζόμαστε συνεχώς για να κάνουμε την εφοδιαστική μας αλυσίδα πιο βιώσιμη και διαφανή. Αυτό το πικάπ είναι κατασκευασμένο με ανακυκλωμένα πλαστικά μετά την κατανάλωση, και η συσκευασία μας χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC και μελάνι με βάση τη σόγια.

Προδιαγραφές

Ήχος

Ενίσχυση ήχου: έλεγχος ψηφιακού ήχου, σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων, έλεγχος πρίμων και μπάσων, Προσαρμοσμένος ισοσταθμιστής (στην εφαρμογή)

Έλεγχος έντασης ήχου: περιστροφικός

Συχνότητα απόκρισης: 60Hz - 20kHz

Λειτουργία ήχου: Ανάλαφρος, Θερμό, Ισορροπημένος, Πανίσχυρο, Διαγραφή

Μέγιστη ισχύς εξόδου (RMS): 6W (phono), 12W (BT, είσοδος ήχου)

Αντίσταση ηχείων: 6 ohm

Ηχεία

Διάμετρος οδηγού πλήρους εύρους: 2,5"

Αριθμός οδηγών πλήρους εύρους: 2

Διαμόρφωση οδηγών: 1 δρόμου

Αριθμός καναλιών ήχου: 2.0

Συνδεσιμότητα

Έκδοση Bluetooth: 5.4

Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, Morφή μετάδοσης: SBC, LC3

Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 30 μέτρα ή 100 πόδια

Υποδοχή ακουστικών: 1 x 3,5 χιλ.

Είσοδος ήχου: 1 x 3,5 χιλ.

Πρότυπο DLNA: n.a.

Σύνδεση πολλών ηχείων

Σενάριο πολλών ηχείων: Μετάδοση, Γίνεται λήψη

Τεχνολογία πολλών ηχείων: Auracast

Έξυπνη αρχική οθόνη: n.a.

Βοηθητική έξοδος: 1 RCA (Α/Δ)

Αναπαραγωγή ήχου

Μέσα αναπαραγωγής: Bluetooth, Είσοδος ήχου, Βινύλιο, LP, Εγγραφές γραμμοφώνου

Άνεση

Κουμπιά και πλήκτρα ελέγχου: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση, Ένταση ήχου κύριας μονάδας, Διακόπτης πηγής, Αναπαραγωγή/Παύση, Προηγούμενο/επόμενο κομμάτι, Auracast, Έξοδος BT

Συμβατότητα

Έλεγχος εφαρμογών από smartphone/tablet

Ρεύμα

Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0,5W

Διαστάσεις συσκευασίας

Ύψος: 25.5 εκ.

Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία

Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Όρθιο

Πλάτος: 49.5 εκ.

Βάθος: 40.4 εκ.

Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1

Μικτό βάρος: 6.25 κ.

Καθαρό βάρος: 4.5 κ.

Καθαρό απόβαρο: 1.75 κ.

Αξεσουάρ

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τροφοδοτικό AC/DC, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο εγγύησης, Έντυπο ασφάλειας και εγγύησης, Κάλυμμα πλατό πικάπ, Προσαρμογέας 45 rpm

Διαστάσεις

Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 420x179x348 μμ

Βάρος κύριας μονάδας: 4,35 κ.

Πικάπ

Τύπος πικάπ: Αυτόματη διακοπή

Μέθοδος μετάδοσης κίνησης: Μετάδοση με ιμάντα

Υποστηριζόμενο μέγεθος δίσκου: 7 ίντσες, 12 ίντσες

Ταχύτητα περιστροφής (σ.α.λ.): 33 1/3, 45, 78

Γραφίδα: Αντικαθιστώμενη

Κάλυμμα σκόνης: αφαιρούμενο

